
















ACO401

DE	Betriebsanleitung	Original
EN	Operating Manual	Translation
FR	Manuel d'utilisation	Traduction
IT	Manuale d'istruzioni	Traduzione
ES	Instrucciones de uso	Traducción
NL	Handleiding	Vertaling
SV	Bruksanvisning	Översättning
FI	Käyttöohje	Käännös
NO	Bruksanvisning	Oversettelse
PT	Manual de instruções	Tradução
DA	Betjeningsvejledning	Oversættelse
EL	Οδηγίες λειτουργίας	Μετάφραση
RU	Инструкция по эксплуатации	Перевод
PL	Instrukcja obsługi	Tłumaczenie
CS	Návod k obsluze	překlad

1**2****3****4****5****6****7**

8**9****10****11****12****13****14****15**

DE	Deutsch.....	1
EN	English	17
FR	Français	33
IT	Italiano	49
ES	Español	65
NL	Nederlands.....	81
SV	Svenska	97
FI	Suomi.....	113
NO	Norsk.....	129
PT	Português.....	145
DA	Dansk.....	161
EL	Ελληνικά	177
RU	Русский.....	193
PL	Polski	209
CZ	Česky	225

Inhaltsverzeichnis

1	Bestimmungsgemäße Verwendung	1
2	Grundlegende Sicherheitshinweise	2
3	Symbole auf dem Gerät	3
4	Lieferumfang	4
5	Technische Daten	4
6	Kurzbeschreibung des Pressgerätes (Bild 1)	5
7	Inbetriebnahme und Betrieb	7
8	Nachverpressen	12
9	Reinigung, Wartung und Reparatur (Bild 13, 14, 15)	12
10	Entsorgung	14
11	Gewährleistung und Garantie	14
12	EG-Konformitätserklärung	15

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Pressgeräte sind ausschließlich für den Einsatz von Press-Schlingen vorgesehen, die von Novopress hergestellt werden, bzw. von Novopress in Übereinstimmung mit dem Systemanbieter als geeignet erklärt werden. Bei Unsicherheiten in Bezug auf die Eignung Ihres Pressgerätes für die vorliegenden Presswerkzeuge wenden Sie sich bitte an den Systemanbieter.

Die Geräte und die Press-Schlingen dienen ausschließlich dem Verpressen von Rohren und Fittings, für die die entsprechenden Press-Schlingen vorgesehen sind.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung, die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen, das Nachhalten der Verpresszyklen sowie die Beachtung aller einschlägigen Sicherheitsbestimmungen in ihrer aktuellen Fassung.

Sämtliche Arbeiten mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, können zu Schäden am Pressgerät, dem Zubehör und der Rohrleitung führen. Undichtigkeiten und /oder Verletzungen können die Folge sein.

Für Schäden

- aus der Benutzung ungeeigneter Press-Schlingen bzw. Press-Schlingen anderer Hersteller oder
- durch Anwendungen, die außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung durchgeführt werden,

haftet Novopress nicht.

DE

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Zur Kennzeichnung von Textstellen werden Piktogramme wie folgt eingesetzt. Beachten Sie diese Hinweise und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig. Geben Sie alle Arbeitssicherheitshinweise auch an andere Benutzer bzw. Fachpersonal weiter!



WARNUNG!

Diese Information weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Diese Information weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen und / oder Sachschäden führen kann.



Information!

Diese Information steht in direktem Zusammenhang mit der Beschreibung einer Funktion oder eines Bedienungsablaufs.

Betriebsanleitung sorgfältig lesen!

Die beiliegenden Sicherheitshinweise beachten!



WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Deshalb:

- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und geben Sie die Geräte nur mit Anleitung an andere Personen weiter.

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr durch wegfliegende Bruchstücke**

Bei fehlerhafter Anwendung von Presswerkzeugen oder Benutzung von verschlissenen oder beschädigten Presswerkzeugen besteht Verletzungsgefahr durch wegfliegende Bruchstücke.

Deshalb:

- Presswerkzeuge dürfen nur durch eine Fachkraft verwendet werden.
- Wartung und Wartungsintervalle zwingend einhalten.
- Vor jedem Gebrauch die Presswerkzeuge auf Risse und sonstige Verschleißerscheinungen prüfen.
- Presswerkzeuge mit Materialrissen oder sonstigen Verschleißerscheinungen sofort ausmustern und nicht mehr verwenden.
- Presswerkzeuge nur in technisch einwandfreien Zustand verwenden.

**VORSICHT!****Beschädigungen und Fehlfunktionen des Presswerkzeuges durch unsachgemäßen Umgang.**

Deshalb:

- Abgenutzte Presswerkzeuge tauschen.
- Für Transport und Lagerung Transportkoffer verwenden und die Presswerkzeuge in einem trockenen Raum aufbewahren.
- Beschädigungen sofort von einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Sicherheitshinweise der verwendeten Reinigungs- und Korrosionsschutzmittel beachten.

**Information!**

Entnehmen Sie die Verarbeitungs- und Montageanweisungen für Fitting oder Rohre den Unterlagen des Systemanbieters.

3 Symbole auf dem Gerät

Symbol	Bedeutung
	Warnhinweis: Quetschgefahr
	Wartungsaufkleber; gibt die nächste Wartung an.
	Warnung vor wegfliegende Bruchstücke

DE

4 Lieferumfang

Zum Lieferumfang der Standardausrüstung gehören:

- Pressgerät ACO401 inkl. Betriebsanleitung
- Press-Schlinge im separaten Transportkoffer
- Akku 18V
- Ladegerät inkl. Bedienungsanleitung
- Sicherheitshinweise
- Serviceanschriften
- Transportkoffer

Weiteres Zubehör ist optional beigefügt. Den Umfang bitte über den Systemanbieter erfragen.

5 Technische Daten

ACO401

Gerät:	ACO401
Nennspannung:	18 V d.c.
Nennkraft:	100 kN
Höhe:	280 mm
Länge:	660 mm
Breite:	105 mm
Nettogewicht:	13,0 kg ohne Akku
Schallleistungspegel max.	93 db(A) ¹⁾
Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers:	82 db(A) ¹⁾
Vibrationswert:	<2,5 m/s ² ²⁾
Schutzart:	IP20
Temperaturbereich im Betrieb:	-10°C bis +50°C

1) Messunsicherheit 3 db(A)

2)

Messunsicherheit 1,5 m/s²

Akku

Spannung:	18 V d.c. (Lithium-Ionen)
Kapazität:	3,0 Ah
Höhe:	75 mm
Länge:	120 mm
Breite:	75 mm
Gewicht:	0,68 kg
Temperaturbereich im Betrieb:	-10°C bis +50°C

**Information!**

Die Akkus sind werkseitig nicht aufgeladen.

Deshalb:

- Vor der ersten Inbetriebnahme Akkus laden.

Ladegerät

Die Funktionsweise und Bedienung des Ladegerätes und der Akkus entnehmen Sie der beiliegenden Bedienungsanleitung für das Ladegerät.

6 Kurzbeschreibung des Pressgerätes (Bild 1)

Das Pressgerät ACO401 besteht aus dem Pressgerät (1) und einer fest montierten Zwischenbacke (2). Der Kopf mit Zwischenbacke lässt sich um 180° Grad drehen. Die Einstellung des Kopfes ist nur vor dem Verpressen möglich, während des Verpressens kann der Kopf nicht gedreht werden.

Zum Verpressen hält man das Gerät am Handgriff (3) und am Haltegriff (4) der Zwischenbacke fest.

6.1 Pressautomatik

Das Gerät besitzt eine Pressautomatik. Diese gewährleistet stets eine vollständige Verpressung. Die Pressautomatik schaltet sich aus Sicherheitsgründen erst ein, wenn die Verpressung begonnen hat, d.h. ab Beginn der Verformung des Fittings.

Nach Auslösen der Pressautomatik geht die grüne LED (5) aus und der Pressvorgang läuft automatisch ab. Jetzt kann die Verpressung nur noch durch Drücken und Halten des Entriegelungsknopfs (6) unterbrochen werden. Nach vollendeter Verpressung schaltet sich der Motor automatisch ab und die grüne LED leuchtet wieder.

Wird der Start-Taster (7) vor Einsetzen der Pressautomatik losgelassen, so fährt der Kolben im Pressgerät in seine Ausgangslage zurück. Die Verpressung wurde nicht durchgeführt. Der Pressvorgang muss erneut ausgelöst werden.

DE

6.2 Entriegelungsknopf

In einer Notsituation kann der Verpressvorgang jederzeit durch Drücken und Halten des Entriegelungsknopfs (6) unterbrochen werden. Der Kolben im Pressgerät fährt dadurch in seine Ausgangslage zurück.

6.3 Akku

6.3.1 Akku abnehmen (Bild 2)

Beide Entriegelungstaster (A) hineindrücken (1) und dann den Akku herausziehen (2).

6.3.2 Akku aufsetzen (Bild 3)

Akku wie dargestellt in das Gerät schieben bis der Akku einrastet.

6.3.3 Akku Zustandsanzeige

Durch Drücken der Taste (B) wird der Ladezustand des Akkus angezeigt. Die Anzahl der leuchtenden LEDs gibt den Ladezustand an.

Befindet sich der Akku, während der Überprüfung des Ladezustands im Pressgerät, muss die letzte Verpressung mindestens 1 Minute her sein. Die Anzeige ist sonst ungenau.

6.4 Pressgerät und Akku



Information!

Das Pressgerät ACO 401 ist nur mit 3,0 Ah 18 V- Li-Ionen Akkus zu betreiben. Der 18 V- Akku darf nur in dafür geeigneten Pressgeräten verwendet werden.

Verhalten des Pressgerätes nach längerer Nichtbenutzung oder bei Akkuwechsel:

Wird das Pressgerät ca. eine Stunde nicht benutzt oder der Akku neu eingesetzt, schaltet es in den SLEEP-Modus. Es leuchtet keine LED mehr. Zum Starten des Pressgerätes den Start-Taster betätigen.

Verhalten des Pressgerätes bei entladem Akku:

Zu Beginn einer Verpressung wird überprüft, ob die Akkuladung ausreicht, um die Verpressung zu beenden. Ist dies nicht der Fall, startet das Gerät nicht. Die grüne LED blinkt.

Blinkt die grüne LED nach einer Verpressung, ist diese Verpressung noch ordnungsgemäß ausgeführt worden. Vor der nächsten Verpressung muss der Akku neu geladen werden.


VORSICHT!

Quetschgefahr der Finger durch Betreiben des Geräts ohne Press-Schlinge. (Bild 4a)

Wenn das Pressgerät nicht an einer Press-Schlinge angesetzt ist, können die Finger in den Gefahrenbereich gehalten werden. Durch Starten des Geräts können die Finger gequetscht werden.

Deshalb:

- Gerät nicht ohne Press-Schlinge betreiben.
- Finger nicht in den Gefahrenbereich halten.


Information!

Das Pressgerät ACO 401 ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Es muss nach ca. 15-20 Verpressungen hintereinander eine kurze Pause von mindestens 15 Minuten eingelegt werden, damit das Gerät abkühlen kann.

7.1
Bedeutung der LED-Anzeige

LED-Anzeige	Zustand bzw. Ursache	Maßnahme
Grüne LED leuchtet.	Betriebsbereit	
Grüne LED aus (Verpressvorgang läuft)	Pressautomatik ist an; Gerät beendet den Pressvorgang automatisch.	
Grüne LED blinkt.	Akkuladung nicht ausreichend!	Akku laden oder austauschen.
Rote LED blinkt.	Gerät außerhalb des Temperaturbereichs	<p>Das Gerät funktioniert nur innerhalb des Temperaturbereiches von -10 bis +50°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist es zu kalt, muss das Gerät in wärmere Umgebung gebracht werden. • Ist das Gerät zu warm, muss es durch eine Pause abgekühlt werden.
Rote LED leuchtet.	Gerätefehler	<p>Start-Taster betätigen. Wenn das erfolglos ist, dann ist das Pressgerät defekt. Gerät an Fachwerkstatt senden.</p> <p>HINWEIS! Die Verpressung wurde eventuell nicht vollständig beendet, bitte überprüfen und ggf. wiederholen.</p>
Rote und grüne LED blinken abwechselnd	Wartungsintervall erreicht	Das Pressgerät innerhalb der nächsten 100 Verpressungen zur Wartung geben.

DE

7.2 Ausgangslage der Press-Schlinge (Bild 5)

Die Press-Schlinge muss sich in der dargestellten Form (ovale Form) befinden bevor sie an einen Fitting angesetzt wird. Nach dem Öffnen und Abnehmen der Press-Schlinge von einem Fitting muss sich die Press-Schlinge ebenfalls in der gezeigten Form befinden.



Information!

Um die einwandfreie Funktion der Press-Schlingen sicherzustellen, müssen die Gleitsegmente beweglich sein.

Die Gleitsegmente werden durch Federn stets selbstständig in die richtige Ausgangsposition zurück gedrückt.

Darauf achten, dass die Markierungsstriche (M) auf den Schalen (C) und den Gleitsegmenten (D) eine Linie bilden, wenn sich die Press-Schlinge in der Ausgangslage befindet. (Bild 5)

Sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie die Press-Schlinge reparieren.

7.3 Schließen der Schlinge (Bild 6 + 7)

- Durch leichten Druck auf das äußere Ende der Schale springt die Schale nach innen. (Bild 6)
- Der Pfeil (A) muss auf die Linie (B) zeigen, wenn die Press-Schlinge richtig angesetzt ist. (Bild 7)



VORSICHT!

Bruchgefahr der Press-Schlinge bei falschem Ansetzen

Ist die Press-Schlinge falsch auf den Fitting gesetzt worden, kann die Press-Schlinge beschädigt werden.

Deshalb:

- Der Pfeil (A) muss auf die Linie (B) zeigen. (Bild 7)
- Ist dies nicht der Fall, Press-Schlinge wieder abnehmen und neu aufsetzen.

7.4 Öffnen der Schlinge (Bild 8 + 9)

DE

Zum Öffnen der Press-Schlinge können die beiden äußeren Schalen, wie nachfolgend beschrieben, entweder einzeln oder zusammen von der Rohrleitung weg geschwenkt werden.

Probieren Sie erst mit einer Hand die Handhabung aus, bevor Sie es mit beiden Händen zusammen versuchen.

Wenn Sie erst eine Seite öffnen und dann die andere, müssen Sie beim Öffnen der zweiten Seite die Press-Schlinge festhalten, damit sie nicht herunterfällt.

- Zum Öffnen der Press-Schlinge müssen die nachfolgenden 2 Schritte ausgeführt werden:
(Bild 8)
 - Hebel (10) an der markierten Stelle in Richtung Rohr drücken und halten.
 - Schale (11) an der markierten Stelle von unten greifen und vom Rohr weg schwenken.
- Hat man einen gewissen Punkt erreicht, springt die Schale von selber in die Endlage und rastet hörbar ein.
- Die Press-Schlinge durch Auseinanderziehen der beiden äußeren Schalen soweit öffnen, dass die Press-Schlinge vom Pressfitting abgenommen werden kann. (Bild 9)

7.5 Verpressen



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch wegfliegende Bruchstücke

Bei fehlerhafter Anwendung von Presswerkzeugen oder Benutzung von verschlissenen oder beschädigten Presswerkzeugen besteht Verletzungsgefahr durch wegfliegende Bruchstücke

Deshalb:

- Darauf achten, dass die Nennweite des Pressfittings mit der Nennweite des Presswerkzeugs übereinstimmt.
- Darauf achten, dass sich kein Schmutz, Späne usw. zwischen Presswerkzeug und Pressfitting befinden.
- Presswerkzeug nicht auf Pressfitting verkanten.
- Nach fehlerhafter Anwendung Presswerkzeug nicht mehr verwenden und durch eine autorisierte Fachwerkstatt überprüfen lassen.

DE



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch wegfliegende Bruchstücke

Durch Materialermüdung kann es zum Bruch der Presswerkzeuge kommen.

Presswerkzeuge sind Verschleißteile.

Durch häufiges Verpressen entsteht eine Materialermüdung. Durch Materialermüdung verschlissene oder anderweitig beschädigte Presswerkzeuge können sogar bei bestimmungsgemäßer Verwendung brechen; hierbei besteht Verletzungsgefahr durch wegfliegende Bruchstücke. Die Bruchgefahr ist bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung zusätzlich erhöht.

Deshalb:

- Vor jedem Gebrauch die Presswerkzeuge auf Risse und sonstige Verschleißerscheinungen prüfen.
- Presswerkzeuge mit Materialrissen oder sonstigen Verschleißerscheinungen sofort ausmustern und nicht mehr verwenden.
- Presswerkzeuge nur in technisch einwandfreien Zustand verwenden.



VORSICHT!

Quetschgefahr!

Es besteht die Gefahr des Quetschens von Fingern und Händen.

Deshalb:

- Keine Körper- oder Fremdteile zwischen die Backenhebel der fest montierten Zwischenbacke halten, während Sie den Pressvorgang auslösen.
- Halten Sie während des Pressvorganges die Backenhebel der Zwischenbacke nicht mit den Händen fest. Benutzen Sie dazu den Haltegriff (4). (Bild 1)



VORSICHT!

Finger nicht in den Gefahrenbereich halten, wenn die Zwischenbacke geschlossen ist. (Bild 4a)

Die Finger können gequetscht werden.

Deshalb:

- Zwischenbacke geöffnet lassen. (Bild 4b)



Information!

Um die einwandfreie Funktion der Press-Schlingen sicherzustellen, müssen die Gleitsegmente beweglich sein.

Die Gleitsegmente werden durch Federn stets selbstständig in die richtige Ausgangsposition zurück gedrückt.

Darauf achten, dass die Markierungsstriche (M) auf den Schalen (C) und den Gleitsegmenten (D) eine Linie bilden, wenn sich die Press-Schlinge in der Ausgangslage befindet. (Bild 5)

Sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie die Press-Schlinge reparieren.

1. Prüfen Sie, ob die Nennweite des Pressfittings mit der Nennweite der Press-Schlinge übereinstimmt.

DE

**Information!**

Beachten Sie zum Aufsetzen der Press-Schlinge auf den Pressfitting die Hinweise des Systemanbieters.

**VORSICHT!****Bruchgefahr der Press-Schlinge bei falschem Ansetzen**

Ist die Press-Schlinge falsch auf den Fitting gesetzt worden, kann die Press-Schlinge beschädigt werden.

Deshalb:

- Der Pfeil (A) muss auf die Linie (B) zeigen. (Bild 7)
- Ist dies nicht der Fall, Press-Schlinge wieder abnehmen und neu aufsetzen.

2. Die äußeren Schalen der Press-Schlinge soweit wie möglich nach außen schwenken und jetzt die Press-Schlinge auf den Pressfitting aufsetzen.
3. Press-Schlinge schließen. (Bild 6)
4. Die Zwischenbacke durch Betätigen des Haltegriffs ganz öffnen.

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr durch wegfliegende Bruchstücke**

Durch fehlerhaftes Ansetzen der Zwischenbacke an die Press-Schlinge kann es zum Bruch der Zwischenbacke und der Press-Schlinge kommen.

Deshalb:

- Die Krallen (21) der Zwischenbacke müssen um die Bolzen (22) der Press-Schlinge greifen. (Bild 11, 12 + 13)

5. Die Zwischenbacke folgendermaßen an die Press-Schlinge setzen:
Die Krallen (21) der Zwischenbacke soweit wie möglich in die Nuten (24) der Press-Schlinge hereinschieben. (Bild 10)
6. Zwischenbacke durch Betätigen des Haltegriffs schließen.

**Information!**

Nach vollendeter Verpressung darauf achten, dass bei der Press-Schlinge kein Spalt zwischen den Segmenten vorhanden ist.

7. Zum Starten den Start-Taster betätigen und halten.
8. Nach beendeter Verpressung die Zwischenbacke durch Betätigen des Haltegriffs öffnen und von der Press-Schlinge lösen.
9. Die Press-Schlinge öffnen und abnehmen.

8 Nachverpressen

Ein Nachverpressen ist immer dann erforderlich, wenn eine Verpressung nicht bis zum Ende ausgeführt wurde. Beachten Sie die Hinweise der Systemanbieter, ob eine Nachverpressung zulässig ist. Sollte sie zulässig sein, ergeben sich gegenüber dem Verpressen einige Besonderheiten, die beachtet werden müssen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch brechende Krallen der Zwischenbacken und durch beschädigte Bolzen der Press-Schlinge

Durch falsches Halten und Verändern der Lage des Pressgeräts können die Krallen vor und während des Nachverpressens nicht mehr ordnungsgemäß um die Bolzen greifen.

Die Spitzen der Krallen können unmittelbar auf die Bolzen pressen. Hierdurch können die Krallen und die Bolzen brechen und die Bruchstücke wegfliegen.

Deshalb:

- Nach dem Ansetzen an die Press-Schlinge die Backenhebel der Zwischenbacke mit dem Haltegriff soweit wie möglich zusammendrücken. (Bild 12)
- Darauf achten, dass die Krallen der Zwischenbacke während des gesamten Nachverpressens immer um die Bolzen der Press-Schlinge greifen. (Bild 11)

9 Reinigung, Wartung und Reparatur (Bild 13, 14, 15)



VORSICHT!

Verletzungsgefahr beim Reinigen oder Warten durch nicht beabsichtigtes Betätigen des Einschalters.

Deshalb:

- Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten Sicherheitshinweise beachten und immer den Akku herausziehen.

Wartungsintervalle

Novopress empfiehlt die autorisierten NOVOPRESS Fachwerkstätten für Wartungs- und Reparaturarbeiten (siehe Serviceanschriften).

Lassen Sie das Gerät und die Presswerkzeuge **nur vom Fachmann** reparieren.



Information!

Auf Pressgerät und Press-Schlinge wird die nächste Wartung angegeben.

Diese Wartung muss mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden. Bei mehr als 2500 Verpressungen im Jahr muss die Wartung spätestens nach diesen 2500 Verpressungen durchgeführt werden.

100 Verpressungen vor Erreichen des Wartungsintervalls wird dies durch LED angezeigt (siehe Kapitel 7.1 Bedeutung der LED-Anzeige)

**Regelmäßig (vor dem Einsatz, zu Beginn des Arbeitstages) oder bei Verschmutzung
(Bild 13)**

DE

- Press-Schlinge, Zwischenbacke und Gerät auf äußere Mängel wie Beschädigungen, Materialrisse und andere Abnutzungserscheinungen prüfen. Liegen Mängel vor, das Gerät nicht mehr verwenden, sondern tauschen oder an eine autorisierte Fachwerkstatt geben.
- Press-Schlinge mit Druckluft reinigen.
- Die Bolzen der Zwischenbacke schmieren.
- Die komplette Zwischenbacke mit einem Schmiermittel einsprühen.
- Ablagerungen in der Presskontur (K) entfernen.
- Presskontur (K) der Press-Schlingen reinigen
- Komplette Presskontur (K) mit Schmiermittel versehen.
- Prüfung der Leichtgängigkeit von: Gleitsegmenten (C) und Schalen (D).

Empfohlene Schmiermittel:

- WD 40
- Brunox Turbo Spray

Nach jeweils 50 Verpressungen:

Die Gelenke (G) der Press-Schlingen mit Schmiermittel einsprühen.

Zwischen die Gleitsegmente (C) und die Schalen (D) Schmiermittel sprühen.

Halbjährlich

Das Gerät durch eine Elektrofachkraft oder eine Novopress-Fachwerkstatt überprüfen.

Jährlich

Das Pressgerät in einer Novopress-Fachwerkstatt überprüfen lassen.

DE

10 Entsorgung



VORSICHT! Gefahr für das Grundwasser

Hydrauliköle stellen eine Gefahr für das Grundwasser dar.
Unkontrolliertes Ablassen oder unsachgemäße Entsorgung steht unter Strafe.
Deshalb:

- Gerät umweltgerecht entsorgen.

Zur Entsorgung von Akkus und Ladegerät sind die Hinweise der beiliegenden Bedienungsanleitung für das Ladegerät zu beachten.

Novopress empfiehlt die Entsorgung durch zugelassene Fachunternehmen vornehmen zu lassen.

Das Produkt ist konform mit den Anforderungen der EU Richtlinie 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

In Anlehnung an die EU Richtlinie 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) sind Hersteller von Elektrogeräten verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen und sauber zu entsorgen.

Das Produkt darf nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden. Altgeräte sind zur fachgerechten Entsorgung direkt an Novopress zurückzugeben.

11 Gewährleistung und Garantie

Die Firma Novopress gewährt auf Ihre Pressgeräte und -werkzeuge die volle gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten. Die Gewährleistungszeit beginnt immer mit dem Zeitpunkt der Auslieferung und ist im Zweifelsfall anhand der Kaufunterlagen nachzuweisen.

Innerhalb der Gewährleistungszeit umfasst die Gewährleistung die Behebung sämtlicher auftretenden Schäden oder Mängel dieser Werkzeuge, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind.

Nicht unter die Gewährleistung fallen:

- Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Wartung entstehen.
- Schäden, die durch Verwendung von Produkten entstehen, welche nicht von Novopress für ihre Pressgeräte freigegeben wurden.
- Schäden, die durch Verpressen ungeeigneter Rohre oder Fittings entstehen.

Für Verschleißteile leistet Novopress nur während der vorgesehenen Lebensdauer Gewährleistung.

Leistungen aus Gewährleistungsansprüchen müssen nicht bezahlt werden. Allerdings hat der Verwender die Kosten für Hin- und Rückfracht zu tragen.

Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn das Gerät nicht demontiert an Novopress oder eine Novopress-Fachwerkstatt geschickt wird.

Eine Reparatur oder ein Austausch des Gerätes bzw. der Werkzeuge aus Gewährleistungsgründen führt zu keiner Verlängerung der Gewährleistungszeit. Die Reparatur

oder der Austausch kann nur durch neuwertige Teile erfolgen, deren Funktion denen der alten Teile entsprechen. Jedes defekte und somit ausgetauschte Teil ist Eigentum des Herstellers.

Anschlussgarantie nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist

Wir garantieren für die Zeit nach der gesetzlichen Gewährleistungsfrist freiwillig die wie folgt aufgeführte Anschlussgarantie.

1 Jahr Anschlussgarantie für neue Pressgeräte, Zwischenbacken und Press-Schlingen

Novopress gewährt eine Anschlussgarantie von einem Jahr für alle neuen Pressgeräte, Zwischenbacken und Press-Schlingen, wenn sie mindestens alle 12 Monate zur Wartung bei Novopress oder einer von Novopress autorisierten Fachwerkstatt waren. Die Wartung wird in Rechnung gestellt. Die Kosten hierfür erfragen Sie bitte bei Novopress oder einer von Novopress autorisierten Fachwerkstatt.

Gewährleistung auf Reparaturen

Novopress gewährt nach Ablauf der Gewährleistungszeit des Neuproduktes im Falle einer danach erfolgten Reparatur folgende Gewährleistungen auf die Reparatur und die Ersatzteile:

- 6 Monate Gewährleistung auf ausgewechselte Ersatzteile.
- 12 Monate Gewährleistung auf ausgetauschte Baugruppen.
- 12 Monate Gewährleistung auf ausgetauschte Pressgeräte.

12 EG-Konformitätserklärung

entsprechend EG-Richtlinien 2006/95/EG; 2004/108/EG; 2006/42/EG

Hiermit erklären wir, dass das

Pressgerät ACO401

aufgrund der Konzipierung und Bauart sowie der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Bei einer nicht bestimmungsgemäßen Anwendung der Maschine oder bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Angewandte Normen:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Germany

Sven Meyer
Geschäftsführer
01.12.2009

DE

Contents

1	Proper use	17
2	Basic safety information.....	18
3	Symbols on the device.....	19
4	Scope of supply	20
5	Technical data.....	20
6	Short description of the press device (Fig. 1).....	21
7	Start-up and operation	23
8	Re-pressing.....	28
9	Cleaning, maintenance and repair (Fig. 13, 14, 15)	28
10	Disposal	30
11	Warranty and guarantee	30
12	EU conformity declaration.....	31

1 Proper use

These press devices are intended exclusively for use with press collars manufactured by Novopress or approved by Novopress, in agreement with the system supplier. If you are uncertain whether your press device is suitable for the press tools described here, please contact the system supplier.

The devices and the press collars are to be employed solely for the purpose of press-fitting pipes and fittings for which the relevant press collars have been designed.

Any use beyond or different to that described here shall be regarded as improper use.

Proper use also includes compliance with the Operating Manual, adherence to the inspection and maintenance conditions, compliance with pressing cycles and with the latest versions of all the relevant safety regulations.

All work with this tool that does not correspond to proper use may lead to damage to the press device, the accessories or the pipes. Leaks and/ or injury may result.

Novopress is not liable for damage resulting from

- the use of unsuitable press collars or press collars from a different manufacturer or
- applications that do not conform to proper use.

EN

2**Basic safety information**

The following pictograms are used to highlight sections of text. Please follow these instructions and act with special caution in these cases. All health and safety instructions must also be passed on to other users and technicians.

**WARNING!**

This information indicates a potentially dangerous situation that could result in serious injury or death.

**CAUTION!**

This information indicates a potentially dangerous situation that could result in minor injuries and/ or material damage.

**Information!**

This information is directly linked to the description of a function or an operating sequence.

Please read this Operating Manual carefully.

The safety instructions it contains must be observed.

**WARNING!**

Read all safety information and instructions.

Failure to comply with the safety information and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injuries.

Therefore

- Keep all safety information and instructions for future use and only pass the devices on to others together with the instructions.

**WARNING!****Risk of injury from ejected fragments**

Incorrect or improper use of press tools or the use of worn or damaged press tools carries a risk of injury from ejected fragments.

Therefore

- Press tools may only be used by trained personnel.
- Compliance with the specified service work and service intervals is mandatory.
- Check the press tools for cracks and other signs of wear before each use.
- Discard all press tools with material cracks or other signs of wear immediately and do not use them any longer.
- Only use press tools that are in perfect technical condition.

**CAUTION!****Unskilled use may lead to damaged or malfunctioning press tools.**

Therefore

- Replace worn press tools.
- Use carrying cases for transportation and storage and keep press tools in a dry room.
- Have damage checked immediately by an authorised workshop.
- Comply with the safety instructions regarding the cleaning and anti-corrosion agents used.

**Information!**

Consult the documents provided by the system supplier for handling and assembly instructions for fittings and pipes.

3 Symbols on the device

Symbol	Meaning
	Warning: Danger of crushing
	Service sticker; indicates when the next service is due
	Warning due to ejected fragments

EN

4 Scope of supply

The scope of supply for the standard equipment includes

- ACO401 press device incl. Operating Manual
- Press collar in separate carrying case
- 18V rechargeable battery
- Battery charger incl. operating manual
- Safety instructions
- Service addresses
- Carrying case

Other accessories may be included as additional extras. Please contact the system supplier for information on the supply scope.

5 Technical data

ACO401

Device	ACO401
Rated voltage	18 V DC
Rated load	100 kN
Height	280 mm
Length	660 mm
Width	105 mm
Net weight	13.0 kg without battery
Max. noise level	93 db(A) ¹⁾
Noise pressure level at the user's ear	82 db(A) ¹⁾
Vibration value	<2.5 m/s ² ²⁾
Type of protection	IP20
Temperature range during operation	-10°C to +50°C

1) Measurement uncertainty 3 db(A)

2)

Measurement uncertainty 1.5 m/s²

Rechargeable battery

Voltage	18 V DC (lithium-ion)
Capacity	3.0 Ah
Height	75 mm
Length	120 mm
Width	75 mm
Weight	0.68 kg
Temperature range during operation	-10°C to +50°C

**Information!**

The batteries are not charged when delivered.

Therefore

- Charge the batteries before using them for the first time.

Battery charger

For information on the function and operation of the battery charger and the rechargeable batteries, please consult the Operating Manual provided for the battery charger.

6**Short description of the press device (Fig. 1)**

The ACO401 press device comprises the press device (1) and a fixed adaptor jaw (2). The head with the adaptor jaw can be rotated through 180°. It is only possible to adjust the head before the pressing operation. The head cannot be rotated while the pressing operation is being performed.

To carry out the pressing operation, hold the device tightly on handle (3) and on grip (4) on the adaptor jaw.

6.1**Automatic press cycle**

The device features an automatic press cycle. This ensures that the pressing operation is completed every time. For safety reasons, the automatic press cycle only switches on when the pressing operation has started, i.e. from when the fitting starts to be shaped.

After the automatic press cycle has been triggered, the green LED (5) goes out and the pressing operation runs automatically. The pressing operation can then only be stopped by pressing and holding release button (6). After the pressing operation has been completed, the motor automatically switches off and the green LED lights up again.

If start button (7) is released before the automatic press cycle begins, the piston in the press device moves back to its starting position. The pressing operation will not have been completed. The pressing operation must be triggered again.

EN

6.2 Release button

In the event of an emergency, the pressing operation can be stopped at any time by pressing and holding release button (6). The piston in the press device then returns to its starting position.

6.3 Rechargeable battery

6.3.1 Removing the battery (Fig. 2)

Press the two release buttons (A) inwards (1) and then remove battery (2).

6.3.2 Inserting the battery (Fig. 3)

Slide the battery onto the device as illustrated until it clicks in.

6.3.3 Battery level indicator

The battery level is displayed when button (B) is pressed. The number of LEDs lit up denotes the battery level.

If the battery is inserted in the press device when the battery level is checked, the last pressing operation must have been completed at least 1 minute prior to this. Otherwise the display will be inaccurate.

6.4 Press device and rechargeable battery



Information!

The ACO 401 press device must only be operated with 3.0 Ah 18 V lithium-ion rechargeable batteries. The 18 V rechargeable battery must only be used in the appropriate press devices.

Feature of the press device after extended periods out of use or when changing the battery

If the press device is out of use for approx. one hour or the battery is reinserted, it switches to SLEEP mode. The LED is no longer illuminated. Press the Start button to start the press device.

Feature of the press device when the battery is empty

When a pressing operation begins, a check is made to determine whether the battery charge is sufficient to complete the pressing operation. If this is not the case the device does not start. The green LED flashes.

If the green LED flashes following a pressing operation, the pressing operation was carried out correctly. The battery must be recharged prior to the next pressing operation.

7

Start-up and operation

EN


CAUTION!

Fingers risk being crushed if the device is operated without a press collar. (Fig. 4a)

If the press device is not placed on a press collar, fingers could be placed in the at-risk zone. Fingers could be crushed when the device is started.

Therefore

- Do not operate the device without a press collar.
- Keep your fingers away from the at-risk zone.


Information!

The ACO 401 press device is not suitable for continuous operation. A short break of at least 15 minutes must be taken after approx. 15-20 pressing operations in succession in order to allow the device to cool down.

7.1

Meaning of the LED display

LED display	Condition/ cause	Measure
Green LED lit up.	Operational.	
Green LED off (pressing operation in progress).	Automatic press cycle is on, device ends the pressing operation automatically.	
Green LED flashes.	Insufficient battery charge.	Charge or replace battery.
Red LED flashes.	Device not within the temperature range.	<p>The device only works within a temperature range of -10 to +50°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If it is too cold the device must be taken to a warmer location. • If the device is too warm it must be cooled down by means of a short break.
Red LED lit up.	Device fault.	<p>Press the start button. If this is unsuccessful, the press device is defective. Send the device to a specialist workshop.</p> <p>NOTE The pressing operation may not have been completed; please check and repeat if required.</p>
Red and green LED flash alternately.	Service interval reached.	Take the press device to be serviced within the next 100 pressing operations.

EN

7.2 Starting position of the press collar (Fig. 5)

The press collar must be positioned in the way shown (oval shape) before it is placed on a fitting. After the press collar has been opened and removed from a fitting, the press collar must again be positioned in the way shown.



Information!

To ensure that the press collars function correctly, the sliding segments must be free to move.

The sliding segments are always pressed back automatically into the correct starting position by springs.

Ensure that marking lines (M) on shells (C) and sliding segments (D) are aligned when the press collar is in starting position. (Fig. 5)

If this is not the case, have the press collars repaired.

7.3 Closing the collar (Fig. 6 + 7)

- By pressing the outer end of the shell gently, the shell moves inwards. (Fig. 6)
- Arrow (A) must point to line (B) when the press collar is positioned correctly. (Fig. 7)



CAUTION!

There is a risk that the press collar will break if it is positioned incorrectly

If the press collar is positioned incorrectly on the fitting the press collar may become damaged.

Therefore

- Arrow (A) must point to line (B). (Fig. 7)
- If this is not the case, remove the press collar again and reposition it.

7.4 Opening the collar (Fig. 8 + 9)

EN

To open the press collar, the two outer shells can be swivelled away from the pipe, either individually or together, as described below.

First try the process with one hand before you try it with both hands together.

If you just open one side first and then the other you must hold the press collar tightly when opening the second side so that it does not fall off.

- To open the press collar the following 2 steps must be carried out. (Fig. 8)
 - Press lever (10) at the position marked in the direction of the pipe and hold it there.
 - Grip shell (11) at the position marked from below and swivel it away from the pipe.
- Once a certain point has been reached the shell automatically moves to its final position and makes an audible click.
- By pulling the two outer shells apart, open the press collar far enough to remove it from the press fitting. (Fig. 9)

7.5 Performing the pressing operation



WARNING!

Risk of injury from ejected fragments

Incorrect or improper use of press tools or the use of worn or damaged press tools carries a risk of injury from ejected fragments.

Therefore

- Ensure that the nominal size of the press fitting matches the nominal size of the press tool.
- Make sure that there is no dirt, swarf etc. between the press tool and the press fitting.
- Do not hold the press tool askew on the press fitting.
- If a press tool is used incorrectly, do not use it any longer and have it inspected by an authorised workshop.

EN

**WARNING!****Risk of injury from ejected fragments**

Material fatigue may cause the press tool to break.

Press tools are wearing parts.

Frequent pressing will result in material fatigue. Press tools worn or damaged in any other way as the result of material fatigue can break even if used correctly; there is then a risk of injury from ejected fragments. The risk of breakage is further increased in the event of improper use.

Therefore

- Check the press tools for cracks and other signs of wear before each use.
- Discard all press tools with material cracks or other signs of wear immediately and do not use them any longer.
- Only use press tools that are in perfect technical condition.

**CAUTION!****Danger of crushing!**

There is a risk of fingers and hands becoming crushed.

Therefore

- Keep all body parts and foreign objects away from the jaw levers on the fixed adaptor jaw when initiating the pressing operation.
- Do not hold the jaw levers of the adaptor jaw with your hands during the pressing operation. Use the grip (4). (Fig. 1)

**CAUTION!****Keep fingers away from the at-risk zone when the adaptor jaw is closed.
(Fig. 4a)**

Fingers may get crushed.

Therefore

- Leave the adaptor jaw open. (Fig. 4b)

**Information!**

To ensure that the press collars function correctly, the sliding segments must be free to move.

The sliding segments are always pressed back automatically into the correct starting position by springs.

Ensure that marking lines (M) on shells (C) and sliding segments (D) are aligned when the press collar is in starting position. (Fig. 5)

If this is not the case, have the press collars repaired.

1. Check that the nominal size of the press fitting matches the nominal size of the press collar.

EN

**Information!**

Comply with the system supplier's instructions when positioning the press collar on the press fitting.

**CAUTION!**

There is a risk that the press collar will break if it is positioned incorrectly

If the press collar is positioned incorrectly on the fitting the press collar may become damaged.

Therefore

- Arrow (A) must point to line (B). (Fig. 7)
- If this is not the case, remove the press collar again and reposition it.

2. Swivel the outer shells of the press collar outwards as far as possible and then position the press collar on the press fitting.
3. Close the press collar. (Fig. 6)
4. Open the adaptor jaw fully using the grip.

**WARNING!**

Risk of injury from ejected fragments

If the adaptor jaw is positioned on the press collar incorrectly, the adaptor jaw and the press collar may break.

Therefore

- Claws (21) of the adaptor jaw must grip pins (22) of the press collar. (Fig. 11, 12 + 13)

5. Position the adaptor jaw on the press collar as follows.
Push claws (21) of the adaptor jaw as far as possible into grooves (24) in the press collar. (Fig. 10)
6. Close the adaptor jaw using the grip.

**Information!**

Ensure there is no gap between the segments of the press collar when the pressing operation is complete.

7. In order to start the process, press the start button and hold it down.
8. After the pressing operation has been completed, open the adaptor jaw using the grip and detach it from the press collar.
9. Open the press collar and remove it.

EN

8**Re-pressing**

Re-pressing is always necessary if a pressing operation has not been fully completed. Check the system supplier's instructions to ascertain whether re-pressing is permitted. If it is permitted, please note the following differences from the initial pressing operation that must be complied with.

**WARNING!****Risk of injury from breaking claws on the adaptor jaw and damaged pins on the press collar**

Holding the press device incorrectly and changing its position before and during re-pressing means that the claws can no longer grip the pins properly.

The tips of the claws may press directly on the pins, causing the claws and pins to break and fragments to fly off.

Therefore

- After positioning on the press collar, press the jaw levers on the adaptor jaw together as far as possible using the grip. (Fig. 12)
- Make sure that the claws of the adaptor jaw always grip the press collar pins throughout the re-pressing operation. (Fig. 11)

9**Cleaning, maintenance and repair (Fig. 13, 14, 15)****CAUTION!****Risk of injury when cleaning or carrying out maintenance work due to pressing the on switch unintentionally.**

Therefore

- Comply with the safety instructions and always remove the battery before performing cleaning, maintenance or repair work.

Service intervals

Novopress recommends that authorised NOVOPRESS specialist workshops be used for maintenance and repair work (see service addresses).

Only have the device and the press tool repaired **by a specialist**.

**Information!**

The next service is stated on the press device and the press collar.

This service must be performed at least once a year. If more than 2500 pressing operations are carried out in a year, a service must be performed after these 2500 operations, at the latest.

An LED indicates that the service interval is expiring 100 pressing operations in advance (see Section 7.1 Meaning of the LED display).

**Regularly (before use, at the start of the working day) and when soiled
(Fig. 13)**

EN

- Check the press collar, adaptor jaw and device for visible defects such as damage, material cracks and other signs of wear. If defects are found, do not use the device any more. Replace it or send it to an authorised specialist workshop.
- Clean the press collar with compressed air.
- Lubricate the adaptor jaw pins.
- Spray the entire adaptor jaw with lubricant.
- Remove deposits from pressing contour (K).
- Clean press collar pressing contour (K).
- Completely coat pressing contour (K) with lubricant.
- Check that sliding segments (C) and shells (D) can move freely.

Recommended lubricant

- WD 40
- Bruno Turbo Spray

After every 50 pressing operations

Spray joints (G) of the press collars with lubricant.

Spray lubricant between sliding segments (C) and shells (D).

Bi-annually

Have the device inspected by a qualified electrician or a specialist Novopress workshop.

Annually

Have the press device inspected by a Novopress workshop.

EN

10 Disposal



CAUTION!

Groundwater hazard

Hydraulic fluids pose a hazard to groundwater.

Uncontrolled draining or improper disposal is punishable by law.

Therefore

- Dispose of the device in an environmentally appropriate way.

The instructions in the Operating Manual provided with the battery charger must be complied with when disposing of rechargeable batteries and the charger.

Novopress recommends that disposal be carried out by authorised specialist companies.

This product conforms to the requirements in EU directive 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

In accordance with EU directive 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment), manufacturers of electrical devices are obliged to take back old devices and to dispose of them in an appropriate manner.

The product must not be disposed of with the normal waste. Old devices must be returned directly to Novopress for proper disposal.

11 Warranty and guarantee

Novopress provides the full statutory warranty of 24 months for its press devices and tools. The warranty period always commences on the date of delivery, which must be proven by means of the sales documentation in case of doubt.

Within the warranty period, the warranty covers the repair of any damage or malfunction of these tools that is attributable to material or production faults.

The following are not covered by the warranty

- Damage caused by improper use or inadequate maintenance.
- Damage caused by the use of products not approved by Novopress for using with its press devices.
- Damage caused by pressing unsuitable pipes or fittings.

For wearing parts, the Novopress warranty lasts only for the intended service life.

Service work and parts provided in response to warranty claims do not have to be paid for. However, all shipping costs shall be borne by the user.

Claims can only be recognised if the tool is delivered to Novopress or a Novopress workshop in an assembled state.

Repair or replacement of the device/tool under warranty does not result in an extension of the warranty period. Repair or replacement can only be performed using as-new components, the function of which corresponds to that of the old components. All parts that are faulty and consequently replaced are the property of the manufacturer.

Extended guarantee on expiry of the legal warranty period

We voluntarily provide the following extended guarantee beyond the statutory warranty period.

1-year extended guarantee for new press devices, adapter jaws and press collars

Novopress provides an extended guarantee of one year for all new press devices, adapter jaws and press collars that have been serviced at least every 12 months by Novopress or by an authorised Novopress workshop. There is a charge for this service work. For details of costs, please contact Novopress or an authorised Novopress workshop.

Repair warranty

Novopress provides the following repair and spare parts warranty beyond the warranty period for new products that undergo repair after this period.

- 6-month warranty for replaced spare parts.
- 12-month warranty for replaced assemblies.
- 12-month warranty for replaced press devices.

12 EU conformity declaration

In accordance with EU directives 2006/95/EU; 2004/108/EU; 2006/42/EU

We hereby declare that the

ACO401 press device

and the version sold by us conforms with the relevant, fundamental health and safety requirements in terms of its design and construction. If the machine is not used in accordance with proper use or in the event of a modification not agreed on by us, this declaration shall become null and void.

Applicable standards

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Germany

Sven Meyer
Managing Director
01.12.2009

EN

Table des matières

1	Utilisation conforme	33
2	Principales consignes de sécurité	34
3	Symboles sur l'appareil	35
4	Contenu de la livraison	36
5	Données techniques	36
6	Brève description de l'appareil de pressage (fig. 1)	37
7	Mise en service et fonctionnement	39
8	Repressage	44
9	Nettoyage, maintenance et réparation (Fig. 13, 14, 15)	44
10	Mise au rebut	46
11	Garantie	46
12	Déclaration de conformité CE	47

1 Utilisation conforme

Les appareils de pressage sont destinés exclusivement à l'utilisation avec des griffes de pressage de fabrication Novopress ou homologués par Novopress en accord avec le fournisseur du système. En cas d'incertitudes quant à l'adéquation de votre appareil de pressage pour les présents outils d'emboutissage, veuillez vous adresser au fournisseur du système.

Les appareils et les griffes de pressage servent uniquement à comprimer des tubes et raccords pour lesquels les griffes de pressage sont conçues.

Toute autre utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu.

L'utilisation correcte de l'appareil comprend également le respect des consignes du manuel d'utilisation et des conditions de maintenance et de révision, le suivi des cycles de pressage ainsi que le respect de toutes les consignes de sécurité en vigueur.

Tous les travaux réalisés avec cet outil, non conformes à l'utilisation prévue, peuvent entraîner des dommages à l'appareil de pressage, aux accessoires et à la conduite. Il peut en résulter des fuites et / ou des blessures.

Novopress décline toute responsabilité pour les dommages

- résultant de l'utilisation de griffes de pressage inadéquates ou provenant d'autres fabricants ou
- du fait d'applications exécutées en dehors de l'usage prévu.

FR

2 Principales consignes de sécurité

Des pictogrammes servent à repérer certains passages du texte. Respectez ces consignes et agissez avec une extrême prudence dans ces cas-là. Transmettez ces consignes de sécurité aux autres utilisateurs !

	AVERTISSEMENT ! Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence la mort ou de graves blessures.
---	--

	ATTENTION ! Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères ou minimes et / ou des dommages matériels.
---	--

	Information ! Ce symbole indique une information ayant un rapport direct avec la description d'une fonction ou d'un processus.
---	--

Lire attentivement la notice d'utilisation !

Respecter les présentes consignes de sécurité !

 	AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les consignes de sécurité et instructions. Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner un risque d'électrocution, d'incendie et/ou de blessures graves. Par conséquent : <ul style="list-style-type: none">– Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour consultation future et transférer les appareils à d'autres personnes uniquement avec le manuel.
---	--

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessures dû à la projection de fragments**

En cas d'application erronée ou d'utilisation d'outils d'emboutissage usés ou endommagés, il y a risque de blessures dû à la projection de fragments.

Par conséquent :

- Seul du personnel spécialisé est autorisé à utiliser les outils d'emboutissage.
- Respecter impérativement la maintenance et les intervalles de maintenance.
- Avant tout usage, contrôler l'absence de fissures et autres traces d'usure sur les outils d'emboutissage.
- Retirer immédiatement et ne plus réutiliser les outils d'emboutissage présentant des fissures dans les matériaux ou autres traces d'usure.
- N'utiliser les outils d'emboutissage que s'ils sont en parfait état.

**ATTENTION !****Dommages et dysfonctionnements de l'outil d'emboutissage du fait d'une manipulation inadéquate.**

Par conséquent :

- Remplacer les outils d'emboutissage usés.
- Pour le transport et le stockage, utiliser le coffret de transport et conserver les outils d'emboutissage dans un endroit sec.
- Faire vérifier immédiatement les dommages par un atelier spécialisé agréé.
- Respecter les consignes de sécurité des nettoyants et agents anticorrosifs utilisés.

**Information !**

Consulter les instructions de traitement et de montage des raccords ou tubes dans la documentation du fournisseur de systèmes.

3 Symboles sur l'appareil

Symbol	Signification
	Avertissement : risque d'écrasement
	Autocollant de maintenance ; indique la prochaine maintenance.
	Avertissement relatif à la projection éventuelle de fragments

FR

4 Contenu de la livraison

La livraison de l'équipement standard inclut les éléments suivants :

- Appareil de pressage ACO401 avec notice d'utilisation
- Presse de pressage dans le coffret de transport séparé
- Accumulateur 18V
- Chargeur avec manuel d'utilisation
- Consignes de sécurité
- Adresses des points de service
- Coffret de transport

Les autres accessoires sont inclus en option. Pour tout renseignement sur le contenu de la livraison, veuillez vous adresser au fournisseur du système.

5 Données techniques

ACO401

Appareil :	ACO401
Tension nominale :	18 V C.c.
Force nominale :	100 kN
Hauteur :	280 mm
Longueur :	660 mm
Largeur :	105 mm
Poids net :	13,0 kg avec accu
Nuisance sonore maxi.	93 db(A) ¹⁾
Niveau de pression acoustique au niveau de l'utilisateur :	82 db(A) ¹⁾
Vibration :	<2,5 m/s ² ²⁾
Type de protection :	IP20
Plage de températures de fonctionnement :	de -10°C à +50°C

1) Incertitude de mesure 3 db(A)

2)

Incertitude de mesure 1,5 m/s²

Accumulateur

FR

Tension :	18 V C.c. (lithium-ion)
Capacité :	3,0 Ah
Hauteur :	75 mm
Longueur :	120 mm
Largeur :	75 mm
Poids :	0,68 kg
Plage de températures de fonctionnement :	de -10°C à +50°C

**Information !****Les accumulateurs ne sont pas chargés à leur sortie d'usine.**

Par conséquent :

- Avant la première mise en service, charger les accumulateurs.

Chargeur

Consulter le manuel d'utilisation du chargeur pour de plus amples informations sur le fonctionnement et l'utilisation du chargeur et de l'accumulateur.

6 Brève description de l'appareil de pressage (fig. 1)

L'appareil de pressage ACO401 se compose de l'appareil de pressage (1) et d'une mâchoire intermédiaire fixe (2). La tête munie de la mâchoire intermédiaire peut tourner de 180°. La tête peut se régler uniquement avant le pressage. Il n'est pas possible de faire pivoter la tête pendant le pressage.

Pour le pressage, on maintient l'appareil au niveau de la poignée (3) et de la poignée de maintien (4) de la mâchoire intermédiaire.

6.1 Système de pressage automatique

L'appareil est automatisé. Ceci garantit toujours un pressage complet. Pour des raisons de sécurité, le système de pressage automatique ne se met en marche que lorsque le pressage a commencé, c'est-à-dire à partir du début de la déformation du raccord.

Après déclenchement du système de pressage automatique, la DEL verte (5) s'éteint et le pressage se déroule automatiquement. Il n'est alors possible d'interrompre le pressage qu'en appuyant sur le bouton de déverrouillage (6) et en le maintenant enfoncé. Une fois le pressage terminé, le moteur s'arrête automatiquement et la DEL verte s'allume de nouveau.

Si la touche Marche (7) est relâchée avant l'activation du système de pressage automatique, le piston retourne à sa position de départ dans l'appareil de pressage. Le pressage n'a pas été effectué. Il est nécessaire de déclencher de nouveau le processus de pressage.

FR

6.2 Bouton de déverrouillage

En cas d'urgence, il est possible d'interrompre à tout moment le pressage en appuyant sur le bouton de déverrouillage (6) et en le maintenant enfoncé. Le piston de l'appareil de pressage retourne ainsi dans sa position de départ.

6.3 Accumulateur

6.3.1 Retrait de l'accumulateur (fig. 2)

Appuyer sur les deux boutons de déverrouillage (A) (1), puis retirer l'accumulateur (2).

6.3.2 Mise en place de l'accumulateur (fig. 3)

Insérer l'accumulateur dans l'appareil, comme indiqué sur la figure, jusqu'à son enclenchement.

6.3.3 Témoin d'état de l'accumulateur

Appuyer sur la touche (B) pour afficher l'état de charge de l'accumulateur. Le nombre de DEL allumées correspond à l'état de charge.

Si l'accumulateur se trouve dans l'appareil de pressage au moment de la vérification de l'état de charge, le dernier pressage doit être terminé depuis 1 minute au moins. Sinon, l'affichage n'est pas exact.

6.4 Appareil de pressage et accumulateur



Information !

L'appareil de pressage ACO 401 ne doit fonctionner qu'avec des batteries Li-Ion 3,0 Ah 18V. L'accumulateur de 18 V ne doit être utilisé qu'avec des appareils de pressage prévus à cet effet.

Comportement de l'appareil de pressage après un arrêt prolongé de l'appareil ou le remplacement de l'accumulateur :

Si l'appareil de pressage n'est pas utilisé pendant une heure environ ou que l'accumulateur est remplacé, il se met en mode VEILLE. Toutes les DEL sont éteintes. Pour démarrer l'appareil de pressage, appuyer sur le bouton Marche.

Comportement de l'appareil de pressage avec un accumulateur déchargé :

Au début du pressage, l'appareil vérifie si l'accumulateur est suffisamment chargé pour pouvoir terminer le pressage. Dans le cas contraire, l'appareil ne démarre pas. La DEL verte clignote.

Si la DEL verte clignote après un pressage, cela signifie que le pressage s'est effectué de façon conforme. Avant le prochain pressage, recharger l'accumulateur.

**ATTENTION !**

Risque d'écrasement des doigts en cas de fonctionnement de l'appareil sans griffe de pressage. (fig. 4a)

Si l'appareil de pressage n'est pas utilisé sur une griffe de pressage, les doigts peuvent se trouver dans la zone à risque. Ils risquent d'être écrasés lors de la mise en marche de l'appareil.

Par conséquent :

- Ne pas utiliser l'appareil sans griffe de pressage.
- Ne pas placer les doigts dans la zone à risque.

**Information !**

L'appareil de pressage ACO 401 n'est pas adapté pour fonctionner en permanence. Il faut respecter une brève pause de 15 minutes minimum après env. 15 à 20 pressages successifs, afin de permettre à l'appareil de refroidir.

7.1**Signification de l'affichage de DEL**

Affichage de DEL	État ou cause	Solution
La DEL verte est allumée.	Appareil prêt à fonctionner.	
DEL verte éteinte (pressage en cours)	Le système de pressage automatique est en marche ; l'appareil arrête automatiquement le pressage.	
La DEL verte clignote.	L'accumulateur n'est pas assez chargé !	Recharger l'accumulateur ou le remplacer.
La DEL rouge clignote.	Appareil en dehors de la plage de température	<p>L'appareil fonctionne uniquement dans une plage de température située entre -10 et +50 °C.</p> <ul style="list-style-type: none">• S'il fait trop froid, l'appareil doit être placé dans un environnement plus chaud.• Si l'appareil est trop chaud, faire une brève pause pour lui permettre de refroidir.

FR

Affichage de DEL	État ou cause	Solution
La DEL rouge est allumée.	Défaut de l'appareil.	Appuyer sur le bouton Marche. Si rien ne se produit, l'appareil est défectueux. Remettre l'appareil à un atelier spécialisé. ATTENTION ! Le pressage n'a éventuellement pas été terminé complètement, le contrôler et le répéter au besoin.
Les DEL rouge et verte clignotent en alternance	Intervalle de maintenance atteint	Remettre l'appareil en vue de sa maintenance, au plus tard dans les 100 pressages qui suivent.

7.2 Position de départ de la griffe de pressage (fig. 5)

La griffe de pressage doit se trouver sous la forme représentée (forme ovale), avant de pouvoir être utilisée sur un raccord. Après l'ouverture et le retrait de la griffe de pressage d'un raccord, la griffe doit également avoir la forme indiquée.

	Information ! <p>Pour garantir le bon fonctionnement des griffes de pressage, veiller à ce que les segments de glissement soient mobiles. Les segments de glissement reviennent toujours tous seuls dans la bonne position de départ, grâce à des ressorts.</p> <p>Veiller à ce que les traits du repère (M) sur les coques (C) et les segments de glissement (D) soient sur la même ligne lorsque la griffe de pressage est en position de départ. (Fig. 5)</p> <p>Si ce n'est pas le cas, faire réparer la griffe de pressage.</p>
---	---

7.3 Fermeture de la griffe (fig. 6 + 7)

- La coque rentre vers l'intérieur lorsque l'on appuie légèrement sur son extrémité. (Fig. 6)
- La flèche (A) doit être dirigée vers la ligne (B) lorsque la griffe de pressage est positionnée correctement. (Fig. 7)

	ATTENTION ! Risque de rupture de la griffe de pressage en cas de mise en place incorrecte <p>La griffe de pressage peut être endommagée si elle est mal placée sur le raccord.</p> <p>Par conséquent :</p> <ul style="list-style-type: none"> – La flèche (A) doit être dirigée vers la ligne (B). (Fig. 7) – Si ce n'est pas le cas, retirer la griffe de pressage et la remettre en place correctement.
---	---

7.4 Ouverture de la griffe (fig. 8 + 9)

FR

Pour ouvrir la griffe de pressage, les deux coques extérieures peuvent être pivotées individuellement ou ensemble hors de la conduite, comme décrit ci-après.

Essayer d'abord la procédure avec une main avant de le tenter avec les deux mains.

Si vous ouvrez d'abord un côté, puis le deuxième ensuite, vous devez maintenir la griffe de pressage à l'ouverture du deuxième côté, afin qu'elle ne tombe pas.

- Il est nécessaire d'effectuer les 2 étapes suivantes pour ouvrir la griffe de pressage : (Fig. 8)
 - Presser et maintenir enfoncé le levier (10) en direction du tube, à l'emplacement repéré.
 - Saisir la coque (11) par le bas à l'emplacement repéré et la faire pivoter hors du tube.
- Lorsque l'on atteint un certain point, la coque se met d'elle-même en position finale et s'enclenche de manière audible.
- Ouvrir la griffe de pressage en écartant les deux coques extérieures jusqu'à ce que la griffe puisse être retirée du raccord à presser. (Fig. 9)

7.5 Pressage



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à la projection de fragments

En cas d'application erronée ou d'utilisation d'outils d'emboutissage usés ou endommagés, il y a risque de blessures dû à la projection de fragments

Par conséquent :

- Veiller à ce que le diamètre nominal du raccord à presser corresponde à celui de l'outil d'emboutissage.
- Veiller à l'absence d'impuretés, de copeaux, etc. entre l'outil d'emboutissage et le raccord à presser.
- Ne pas incliner l'outil d'emboutissage sur le raccord à presser.
- Suite à une utilisation erronée, ne plus utiliser l'outil d'emboutissage et le faire contrôler par un atelier spécialisé autorisé.

FR



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à la projection de fragments

La fatigue des matériaux peut entraîner la rupture des outils d'emboutissage.

Les outils d'emboutissage sont des pièces d'usure.

Le pressage fréquent génère une fatigue des matériaux. Les outils d'emboutissage usés par la fatigue des matériaux ou endommagés d'une autre manière peuvent se casser même lors d'une utilisation conforme à l'usage prévu. Il en résulte un risque de blessures dû à la projection de fragments. Le risque de rupture augmente en outre en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.

Par conséquent :

- Avant tout usage, contrôler l'absence de fissures et autres traces d'usure sur les outils d'emboutissage.
- Retirer immédiatement et ne plus réutiliser les outils d'emboutissage présentant des fissures dans les matériaux ou autres traces d'usure.
- N'utiliser les outils d'emboutissage que s'ils sont en parfait état.



ATTENTION !

Risque de pincement !

Vous risquez de vous pincer les doigts et les mains.

Par conséquent :

- Aucun membre ou corps étranger ne doit se situer entre les leviers des mâchoires de pressage fixes lorsque vous déclenchez le processus de pressage.
- Ne pas tenir les leviers des mâchoires intermédiaires avec les mains pendant le pressage. Utiliser pour cela la poignée de maintien (4). (Fig. 1)



ATTENTION !

Ne pas placer les doigts dans la zone à risque lorsque la mâchoire de pressage est fermée. (Fig. 4a)

Vos doigts risquent d'être écrasés.

Par conséquent :

- Maintenez la mâchoire intermédiaire ouverte. (Fig. 4b)



Information !

Pour garantir le bon fonctionnement des griffes de pressage, veiller à ce que les segments de glissement soient mobiles.

Les segments de glissement reviennent toujours tous seuls dans la bonne position de départ, grâce à des ressorts.

Veiller à ce que les traits du repère (M) sur les coques (C) et les segments de glissement (D) soient sur la même ligne lorsque la griffe de pressage est en position de départ. (Fig. 5)

Si ce n'est pas le cas, faire réparer la griffe de pressage.

1. Vérifier si le diamètre nominal du raccord à presser est identique à celui de la griffe de pressage.

FR

**Information !**

Pour positionner la griffe de pressage sur le raccord à presser, veuillez respecter les consignes du fournisseur du système.

**ATTENTION !****Risque de rupture de la griffe de pressage en cas de mise en place incorrecte**

La griffe de pressage peut être endommagée si elle est mal placée sur le raccord.

Par conséquent :

- La flèche (A) doit être dirigée vers la ligne (B). (Fig. 7)
- Si ce n'est pas le cas, retirer la griffe de pressage et la remettre en place correctement.

2. Pivoter les coques extérieures de la griffe de pressage le plus possible vers l'extérieur et mettre ensuite la griffe de pressage en place sur le raccord à presser.
3. Fermer la griffe de pressage. (Fig. 6)
4. Ouvrir la mâchoire intermédiaire en actionnant la poignée de maintien.

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessures dû à la projection de fragments**

La mise en place incorrecte de la mâchoire intermédiaire sur la griffe de pressage peut entraîner la rupture de ces deux éléments.

Par conséquent :

- Les crampons (21) de la mâchoire intermédiaire doivent mordre autour des goujons (22) de la griffe de pressage. (Fig. 11, 12 + 13)

5. Monter la mâchoire intermédiaire sur la griffe de pressage de la manière suivante : Insérer les crampons (21) de la mâchoire intermédiaire aussi loin que possible dans les rainures (24) de la griffe. (Fig. 10)
6. Fermer la mâchoire intermédiaire en actionnant la poignée de maintien.

**Information !**

Une fois l'opération de pressage terminée, veiller à ce qu'il n'y ait pas de jeu entre les segments de la griffe de pressage.

7. Pour démarrer l'appareil de pressage, appuyer sur le bouton Marche et le maintenir enfoncé.
8. Une fois le pressage terminé, ouvrir la mâchoire intermédiaire en actionnant la poignée de maintien et la dégager de la griffe de pressage.
9. Ouvrir et retirer la griffe de pressage.

FR

8 Repassage

Un repressoage est nécessaire dans tous les cas où le pressage n'a pas été exécuté jusqu'au bout. Respecter les remarques du fournisseur du système quant à savoir si un repressoage est autorisé. Si c'est le cas, il en résulte certaines particularités par rapport au pressage normal, qu'il convient de respecter.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à la rupture des crampons des mâchoires intermédiaires et en cas de dommages des goujons sur la griffe de pressage

Si vous tenez mal ou si vous modifiez la position de l'appareil de pressage, les crampons risquent de ne plus être bien positionnés autour des goujons avant et pendant le repressoage.

Les pointes des crampons risquent de presser directement sur les goujons. De ce fait, les crampons et les goujons peuvent se casser et leurs fragments être projetés.

Par conséquent :

- Une fois mis en place sur la griffe de pressage, comprimer les leviers des mâchoires intermédiaires le plus possible avec la poignée de maintien. (Fig. 12)
- Pendant tout le repressoage, veiller à ce que les crampons de la mâchoire intermédiaire se positionnent autour des goujons de la griffe de pressage. (Fig. 11)

9 Nettoyage, maintenance et réparation (Fig. 13, 14, 15)



ATTENTION !

Risque de blessures lors du nettoyage ou de la maintenance en cas d'actionnement inopiné du commutateur.

Par conséquent :

- Avant les travaux de nettoyage, de maintenance ou de réparation, respecter les consignes de sécurité et toujours débrancher l'accumulateur.

Intervalles de maintenance

Novopress recommande de s'adresser aux ateliers NOVOPRESS autorisés pour les travaux de maintenance et de réparation (voir les adresses des points de service).

L'appareil et les outils d'emboutissage ne doivent être réparés **que par un spécialiste**.



Information !

La prochaine opération de maintenance est indiquée sur l'appareil de pressage et la griffe de pressage.

Cette maintenance doit être réalisée au moins une fois par an. Si le nombre de pressages par an dépasse les 2500, la maintenance doit être réalisée au plus tard après ces 2500 pressages.

La DEL l'indique une fois les 100 pressages précédant l'intervalle de maintenance atteints (voir le chapitre 7.1 Signification de l'affichage de DEL)

À intervalles réguliers (avant l'utilisation, au début de la journée de travail) ou en cas d'enrassement (Fig. 13)

FR

- Contrôler l'absence de défauts extérieurs, tels que des dommages, des fissures du matériau et autres traces d'usure, sur la griffe de pressage, la mâchoire intermédiaire et l'appareil. Si des défauts sont présents, ne plus utiliser l'appareil et le remplacer ou le remettre à un atelier agréé.
- Nettoyer la griffe de pressage à l'air comprimé.
- Graisser les goujons de la mâchoire intermédiaire.
- Vaporiser de lubrifiant l'ensemble de la mâchoire intermédiaire.
- Eliminer les dépôts dans le contour de pressage (K).
- Nettoyer le contour de pressage (K) des griffes
- Graisser l'ensemble du contour de pressage (K).
- Contrôler la bonne mobilité des éléments suivants : segments de glissement (C) et coques (D).

Lubrifiants recommandés :

- WD 40
- Vaporisateur Bruno Turbo

Tous les 50 pressages :

Pulvériser les articulations (G) des griffes de pressage avec du lubrifiant.

Vaporiser du lubrifiant entre les segments de glissement (C) et les coques (D).

Tous les six mois

Faire vérifier l'appareil par un électricien qualifié ou un atelier agréé Novopress.

Une fois par an

Faire vérifier l'appareil par un atelier agréé Novopress.

FR

10 Mise au rebut



ATTENTION !

Danger pour les nappes phréatiques

- Les huiles hydrauliques peuvent polluer les nappes phréatiques.
 Elles doivent être vidées ou mises au rebut conformément à la législation en vigueur.
- Par conséquent :
- Mettre l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement.

Tenir impérativement compte des remarques figurant dans le manuel d'utilisation ci-joint du chargeur pour la mise au rebut des accumulateurs et du chargeur.

Novopress recommande de confier la mise au rebut à une entreprise spécialisée agréée.

Le produit est conforme aux exigences de la directive européenne 2002/95/CE RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Suivant la directive européenne 2002/96/CE WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment), les fabricants d'appareils électriques sont responsables de la collecte et du traitement des anciens appareils.

Le produit ne doit pas être jeté dans les ordures. Les anciens appareils doivent être renvoyés directement à Novopress afin d'être correctement traités.

11 Garantie

Les appareils de pressage et outils d'emboutissage de la société Novopress bénéficient de la garantie légale de deux ans. La période de garantie débute à la date de la livraison et peut être justifiée, en cas de doute, sur présentation de la facture.

Pendant cette période, la garantie couvre l'élimination de tous les dommages apparus ou des défauts de ces outils liés à une erreur de fabrication ou un défaut de matériau.

Les dommages suivants sont exclus de la garantie :

- dommages dus à une utilisation inappropriée de l'appareil ou à une maintenance insuffisante.
- dommages dus à l'utilisation de produits non homologués par Novopress pour ses appareils de pressage.
- dommages dus au pressage de tubes ou raccords non appropriés.

Novopress accorde une garantie sur les pièces d'usure uniquement pendant leur durée de vie prévue.

Les prestations découlant des droits à la garantie ne doivent pas être payées. Cependant, l'utilisateur est tenu de payer les frais de port aller et retour.

Nous ne pouvons prendre en compte les réclamations que si l'appareil est envoyé non démonté à Novopress ou à un atelier agréé Novopress.

La réparation ou le remplacement de l'appareil ou de l'outil sous garantie ne prolonge en rien la durée de la garantie. Seules des pièces neuves ayant les mêmes caractéristiques que les anciennes pièces doivent être utilisées pour les réparations ou le remplacement des pièces. Les pièces défectueuses et remplacées sont la propriété exclusive du fabricant.

Extension de garantie après écoulement du délai de garantie légal

FR

Après écoulement du délai de garantie légal, nous accordons facultativement l'extension de garantie suivante :

1 an d'extension de garantie pour les appareils de pressage neufs et les mâchoires intermédiaires et griffes de pressage neuves

Novopress accorde une extension de garantie d'un an pour tous les appareils de pressage neufs et toutes les mâchoires intermédiaires et griffes de pressage neuves s'ils ont été révisés tous les 12 mois minimum par Novopress ou par un atelier agréé Novopress. Ces travaux de maintenance sont facturés. Pour de plus amples renseignements sur les frais de maintenance, adressez-vous à Novopress ou à un atelier agréé Novopress.

Garantie sur les réparations

Après écoulement de la période de garantie du produit neuf, Novopress accorde les garanties suivantes pour les réparations ultérieures et les pièces de rechange :

- 6 mois de garantie sur les pièces de rechange qui ont été remplacées.
- 12 mois de garantie sur les modules qui ont été remplacés.
- 12 mois de garantie sur les appareils de pressage qui ont été remplacés.

12 Déclaration de conformité CE

conformément aux directives CE 2006/95/CE; 2004/108/CE; 2006/42/CE

Nous déclarons par la présente que

l'appareil de pressage ACO401

de par sa conception et sa construction et dans la version que nous avons commercialisée, est en conformité avec les exigences fondamentales en vigueur en matière de sécurité et de santé. La présente déclaration perd sa validité en cas d'utilisation non conforme de la machine ou d'une modification apportée à la machine à laquelle nous n'avons pas consentie.

Normes utilisées :

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
41460 Neuss
Allemagne

Sven Meyer
Directeur
01.12.2009

FR

Indice

1	Impiego conforme alle norme	49
2	Indicazioni di base per la sicurezza	50
3	Simboli sull'apparecchio	51
4	Fornitura	52
5	Dati tecnici	52
6	Breve descrizione della pressatrice (Figura 1)	53
7	Messa in funzione e funzionamento	55
8	Pressatura finale	60
9	Pulizia, manutenzione e riparazione . (Figura 13, 14, 15)	60
10	Smaltimento	62
11	Garanzia	62
12	Dichiarazione di conformità CE	63

1 Impiego conforme alle norme

Le pressatrici sono state concepite esclusivamente per l'impiego su anelli di compressione realizzati da Novopress o riconosciuti adatti da Novopress in accordo con il fornitore del sistema. In caso di dubbi in riferimento all'idoneità della pressatrice per gli strumenti di pressatura disponibili rivolgersi al fornitore del sistema.

Gli apparecchi e gli anelli di compressione servono esclusivamente per la pressatura di tubi e raccordi per i quali gli anelli sono stati studiati espressamente.

Qualsiasi altro impiego è da considerarsi non conforme alle norme per l'uso.

Per impiego conforme alle norme si intende anche l'osservanza delle istruzioni per l'uso, il rispetto delle condizioni di revisione e manutenzione, il rispetto dei cicli di pressatura nonché l'osservanza delle norme di sicurezza nella versione attuale.

Tutti i lavori con questo utensile che non corrispondono all'impiego conforme alle norme possono provocare danni alla pressatrice, agli accessori e alla tubazione. Possono conseguire difetto di tenuta e/o lesioni.

In caso di danni

- derivanti dall'impiego di anelli di compressione non adatti oppure di anelli di compressione di altri produttori o
- a causa di utilizzo non conforme a quanto previsto,

Novopress non si assume alcuna responsabilità.

IT

2 Indicazioni di base per la sicurezza

Per sottolineare parti del testo è previsto l'uso dei seguenti pittogrammi. Tenere conto di queste indicazioni e in questi casi agire con particolare cautela. Consegnare a tutti gli utenti e personale specializzato le indicazioni per la sicurezza sul lavoro!



AVVERTENZA!

Questo pittogramma indica una situazione pericolosa in cui potrebbe sussistere pericolo di vita e/o di subire gravi lesioni.



ATTENZIONE!

Questo pittogramma indica una situazione pericolosa in cui potrebbe sussistere il rischio di lesioni lievi per l'individuo e/o danni materiali.



Informazione!

Questa informazione si riferisce direttamente alla descrizione di una funzione o all'esecuzione di un comando.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Attenersi alle norme per la sicurezza indicate!



AVVERTENZA!

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze in materia di sicurezza.

La mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Per questo motivo:

- Conservare tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza ai fini del futuro utilizzo e consegnare gli apparecchi a terzi solo se corredati dalle istruzioni.

**AVVERTENZA!****Pericolo di lesioni a causa dell'espulsione di frammenti**

Un'eventuale applicazione o utilizzo irregolare di pressatrici danneggiate potrebbe causare lesioni per l'espulsione di frammenti.

Per questo motivo:

- L'utilizzo delle pressatrici è riservato esclusivamente a personale specializzato.
- Le operazioni e gli intervalli di manutenzione devono essere obbligatoriamente osservati.
- Prima di ogni utilizzo delle pressatrici, controllare la presenza di eventuali crepe e/o altri danni da usura.
- Non utilizzare in nessun caso pressatrici che presentino crepe e/o altri danni da usura.
- Utilizzare le pressatrici solo se non presentano difetti da un punto di vista tecnico.

**ATTENZIONE!****Danni e malfunzionamenti della pressatrice a seguito di un uso improprio**

Per questo motivo:

- Sostituire le pressatrici usurate
- Per il trasporto e lo stoccaggio utilizzare una valigetta e conservare la pressatrice in ambiente privo di umidità.
- Fare controllare tempestivamente eventuali danni ad un'officina specializzata autorizzata.
- Osservare le istruzioni di sicurezza relative a prodotti detergenti e anticorrosivi.

**Informazione!**

Ricavare le istruzioni di lavorazione e di montaggio per raccordi o tubi dalla documentazione del fornitore del sistema.

3 Simboli sull'apparecchio

Simbolo	Significato
	Avvertenza: Pericolo di schiacciamento!
	Etichetta di manutenzione; indica la data della prossima manutenzione.
	Avvertenza per l'espulsione di frammenti

4 Fornitura

La fornitura della dotazione standard include quanto segue:

- Strumento di pressatura ACO401, incluse le istruzioni per l'uso
- Anello di compressione nella valigetta separata
- Accumulatore 18V
- Caricabatterie, incluse le istruzioni per l'uso
- Avvertenze di sicurezza
- Indirizzi del servizio di assistenza tecnica
- Valigetta da trasporto

Ulteriori accessori sono inclusi come soluzione opzionale. Per conoscere l'esatto contenuto della fornitura, rivolgersi al fornitore del sistema.

5 Dati tecnici

ACO401

Strumento:	ACO401
Tensione nominale:	18 V c.c.
Forza nominale:	100 kN
Altezza:	280 mm
Lunghezza:	660 mm
Larghezza:	105 mm
Peso netto:	13,0 kg senza accumulatore
Livello max. di potenza sonora	93 db(A) ¹⁾
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'utente:	82 db(A) ¹⁾
Coefficiente di vibrazione:	<2,5 m/s ² ²⁾
Tipo di protezione:	IP20
Ambito di temperatura durante l'esercizio:	-10°C - +50°C

1) Incertezza di misurazione 3 db(A)

2)

Incertezza di misurazione 1,5 m/s²

Accumulatore

Tensione	18 V d.c. (ioni Litio)
Capacità:	3,0 Ah
Altezza:	75 mm
Lunghezza:	120 mm
Larghezza:	75 mm
Peso:	0,68 kg
Ambito di temperatura durante l'esercizio:	-10°C - +50°C

**Informazione!****Gli accumulatori non vengono caricati di fabbrica.**

Per questo motivo:

- Caricare l'accumulatore prima della prima messa in funzione.

Caricabatterie

Per informazioni sul funzionamento e l'utilizzo del caricabatterie e dell'accumulatore vedere le istruzioni per l'uso allegate al caricabatterie.

6 Breve descrizione della pressatrice (Figura 1)

La pressatrice ACO401 è costituita dall'apparecchio vero e proprio (1) e da una ganascia intermedia (2) montata fissa. La testina con la ganascia intermedia può essere ruotata di 180° gradi. La regolazione della testina può essere eseguita solo prima della pressatura, durante la pressatura la testina non può essere ruotata.

Per eseguire la pressatura si tiene l'apparecchio con la maniglia (3) e con la maniglia (4) della ganascia intermedia.

6.1 Automatismo di pressatura

L'apparecchio è dotato di un automatismo di pressatura. Questo garantisce sempre una pressatura completa. Per motivi di sicurezza, l'automatismo di pressatura si attiva solo quando la pressatura è già iniziata, vale a dire dopo l'inizio della deformazione del raccordo.

Dopo l'attivazione dell'automatismo di pressatura il LED verde (5) si spegne e il processo di pressatura si svolge automaticamente. A questo punto la pressatura può essere interrotta solo premendo e tenendo premuto il pulsante di sbloccaggio (6). Al termine della pressatura il motore si disinserisce automaticamente e il LED verde si accende di nuovo.

Se si rilascia il tasto Start (7) prima dell'attivazione dell'automatismo di pressatura, il pistone della pressatrice ritorna alla sua posizione iniziale. La pressatura non è stata eseguita. Il processo di pressatura deve essere attivato dall'inizio.

IT

6.2 Pulsante di sbloccaggio

In situazioni d'emergenza, il processo di pressatura può essere interrotto in qualsiasi momento premendo e tenendo premuto il pulsante di sbloccaggio (6). In questo caso il pistone della pressatrice ritorna alla sua posizione iniziale.

6.3 Accumulatore

6.3.1 Rimozione dell'accumulatore (Figura 2)

Premere i due pulsanti di sbloccaggio (A) (1) e poi estrarre l'accumulatore (2).

6.3.2 Inserimento dell'accumulatore (Figura 3)

Inserire l'accumulatore nell'apparecchio come illustrato, finché non si innesta in posizione.

6.3.3 Indicatore di stato dell'accumulatore

Premendo il tasto (B) viene visualizzato lo stato di carica dell'accumulatore. Il numero di LED accesi indica lo stato di carica.

Se durante il controllo dello stato di carica l'accumulatore si trova nella pressatrice, dall'ultima pressatura deve essere trascorso almeno 1 minuto. Altrimenti l'indicazione non è precisa.

6.4 Pressatrice ed accumulatore



Informazione!

La pressatrice ACO 401 deve essere azionata esclusivamente con accumulatori da 3,0 Ah 18 V a ioni Li. L'accumulatore da 18 V deve essere utilizzato solo in pressatrici idonee.

Comportamento della pressatrice dopo un periodo di arresto prolungato o dopo la sostituzione dell'accumulatore:

Se la pressatrice non viene utilizzata per ca. un'ora oppure se viene inserito un accumulatore nuovo, l'apparecchio passa alla modalità SLEEP. Non si accende più alcun LED. Per avviare la pressatrice premere il tasto Start.

Comportamento della pressatrice con accumulatore scarico:

All'inizio di una pressatura viene controllato se la carica dell'accumulatore è sufficiente a portare a termine la pressatura. In caso contrario l'apparecchio non si avvia. Il LED verde lampeggia.

Se dopo una pressatura lampeggia il LED verde, la pressatura è stata ancora eseguita regolarmente. Prima della pressatura successiva si dovrà caricare nuovamente l'accumulatore.

**ATTENZIONE!**

Pericolo di schiacciamento delle dita mettendo in funzione l'apparecchio senza anello di compressione. (Figura 4a)

Se la pressatrice non è applicata a un anello di compressione, è possibile che le dita si trovino nella zona pericolosa. Avviando l'apparecchio le dita possono essere schiacciate.

Per questo motivo:

- Non utilizzare l'apparecchio senza anello di compressione.
- Non tenere le dita nella zona pericolosa.

**Informazione!**

La pressatrice ACO 401 non è idonea per il funzionamento continuo. Dopo ca. 15-20 pressature consecutive, si deve effettuare una breve pausa di almeno 15 minuti, per consentire il raffreddamento dell'apparecchio.

7.1**Significato dei LED**

LED	Stato o cause	Intervento
LED verde acceso	Pronto ad entrare in funzione	
LED verde spento (processo di pressatura in corso)	Automatismo di pressatura attivo; l'apparecchio termina automaticamente il processo di pressatura.	
LED verde lampeggia	Carica accumulatore insufficiente!	Caricare o sostituire l'accumulatore.
LED rosso lampeggia	Apparecchio non compreso nell'intervallo di temperatura	L'apparecchio funziona solo nell'intervallo di temperatura -10 - +50°C. <ul style="list-style-type: none">• Se è troppo freddo, l'apparecchio deve essere portato in un ambiente più caldo.• Se l'apparecchio è troppo caldo, deve essere lasciato raffreddare con una pausa.

LED	Stato o cause	Intervento
LED rosso acceso	Difetto dell'apparecchio	<p>Premere il tasto Start. Se la pressatrice non si avvia allora è difettosa. Inviare l'apparecchio ad un'officina specializzata.</p> <p>AVVERTENZA! Forse la pressatura non è stata portata a termine, controllare e, se necessario, ripetere.</p>
LED rosso e verde lampeggiano in modo alternato	Intervallo di manutenzione raggiunto	Inviare la pressatrice in manutenzione entro le successive 100 pressature.

7.2 Posizione iniziale dell'anello di compressione (Figura 5)

L'anello di compressione deve trovarsi nella forma rappresentata (ovale) prima di essere applicato su un raccordo. Dopo l'apertura e la rimozione da un raccordo dell'anello di compressione, questo deve trovarsi di nuovo nella forma rappresentata.

	Informazione! <p>Per garantire il corretto funzionamento degli anelli di compressione, è necessario che i segmenti scorrevoli possano muoversi. I segmenti scorrevoli sono riportati nella posizione iniziale corretta mediante le molle. Accertarsi che quando l'anello di compressione si trova nella posizione iniziale le strisce di marcatura (M) formino una linea sulle coppe (C) e sui segmenti scorrevoli (D). (Figura 5) In caso contrario, far riparare l'anello di pressatura.</p>
---	--

7.3 Chiusura dell'anello (Figura 6 + 7)

- Con una leggera pressione sull'estremità esterna della coppa questa scatta verso l'interno. (Figura 6)
- Quando l'anello di compressione è correttamente applicato, la freccia (A) deve essere diretta verso la linea (B). (Figura 7)

	ATTENZIONE! <p>Pericolo di rottura dell'anello di compressione se non correttamente applicato</p> <p>Se l'anello di compressione non è correttamente applicato sul raccordo, può essere danneggiato.</p> <p>Per questo motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> La freccia (A) deve essere diretta verso la linea (B). (Figura 7) In caso contrario, rimuovere l'anello di compressione e applicarlo di nuovo.
---	--

7.4 Apertura dell'anello (Figura 8 +9)

IT

Per aprire l'anello di compressione le due coppe esterne possono essere allontanate dalla tubazione separatamente o insieme, come descritto di seguito.

Prima di tentare con due mani, provare inizialmente con una sola mano.

Se si apre prima un lato e poi l'altro, quando si apre il secondo lato si deve tenere l'anello di compressione per evitare che cada.

- Per aprire l'anello di compressione si devono eseguire i 2 passi seguenti: (Figura 8)
 - Premere e tenera premuta la leva (10) sul punto marcato in direzione del tubo.
 - Afferrare dal basso la coppa (11) sul punto marcato e allontanarla dal tubo.
- A un certo punto la coppa scatta da sola in posizione finale e si innesta facendo rumore.
- Aprire l'anello di compressione allontanando tra loro le due coppe esterne fino a quando l'anello può essere rimosso dal raccordo. (Figura 9)

7.5 Pressatura



AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni a causa dell'espulsione di frammenti

In caso di applicazione non corretta degli strumenti di pressatura o di impiego di strumenti usurati o danneggiati esiste il pericolo di lesioni a causa per l'espulsione di frammenti

Per questo motivo:

- Verificare che il diametro nominale del raccordo sia uguale a quello dello strumento di pressatura.
- Accertarsi che tra lo strumento di pressatura e il raccordo non vi siano impurità, trucioli, ecc.
- Non angolare sul raccordo lo strumento pressatura.
- Dopo un'applicazione non corretta, non utilizzare più lo strumento di pressatura e farlo controllare da un'officina specializzata autorizzata.



AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni a causa dell'espulsione di frammenti

La fatica del materiale può causare la rottura dello strumento di pressatura.

Gli strumenti di pressatura sono componenti soggetti a usura.

Operazioni di pressatura frequenti provocano fatica del materiale. Gli strumenti di pressatura usurati per fatica del materiale o danneggiati in altro modo possono rompersi anche se l'utilizzo è conforme a quanto prescritto, in questo caso esiste il pericolo di lesioni a causa dell'espulsione di frammenti. Il pericolo di rottura è maggiore in caso di utilizzo non conforme a quanto prescritto.

Per questo motivo:

- Prima di ogni utilizzo degli strumenti di pressatura, controllare la presenza di eventuali crepe e/o altri danni da usura.
- In nessun caso utilizzare strumenti di pressatura che presentino crepe e/o altri danni da usura.
- Utilizzare gli strumenti di pressatura solo se non presentano difetti dal punto di vista tecnico.



ATTENZIONE!

Pericolo di schiacciamento!

Vi è il pericolo di riportare contusioni a mani e dita.

Per questo motivo:

- Non tenere parti del corpo o parti estranee tra le leve della ganascia intermedia montata quando si avvia il processo di pressatura.
- Durante il processo di pressatura non tenere con le mani le leve della ganascia intermedia. Utilizzare a questo scopo la maniglia (4). (Figura 1)



ATTENZIONE!

Non tenere le dita nella zona pericolosa se la ganascia intermedia è chiusa. (Figura 4a)

Le dita possono essere schiacciate.

Per questo motivo:

- Lasciare aperta la ganascia intermedia. (Figura 4b)



Informazione!

Per garantire il corretto funzionamento degli anelli di compressione, è necessario che i segmenti scorrevoli possano muoversi.

I segmenti scorrevoli sono premuti nella corretta posizione iniziale mediante le molle.

Accertarsi che quando l'anello di compressione si trova nella posizione iniziale le strisce di marcatura (M) formino una linea sulle coppe (C) e sui segmenti scorrevoli (D). (Figura 5)

In caso contrario, far riparare l'anello di pressatura.

1. Assicurarsi che il diametro nominale del raccordo sia uguale a quello dell'anello di compressione.

IT

**Informazione!**

Osservare le indicazioni del fornitore del sistema quando si applica l'anello di compressione sul raccordo.

**ATTENZIONE!****Pericolo di rottura dell'anello di compressione se non correttamente applicato**

Se l'anello di compressione non è correttamente applicato sul raccordo, può essere danneggiato.

Per questo motivo:

- La freccia (A) deve essere diretta verso la linea (B). (Figura 7)
- In caso contrario, rimuovere l'anello di compressione e applicarlo di nuovo.

2. Allontanare verso l'esterno per quanto possibile le coppe esterne dell'anello di compressione e poi applicare l'anello di compressione sul raccordo.
3. Chiudere l'anello di compressione. (Figura 6)
4. Aprire completamente la ganascia intermedia agendo sulla maniglia.

**AVVERTENZA!****Pericolo di lesioni a causa dell'espulsione di frammenti**

In caso di applicazione impropria della ganascia intermedia sull'anello di compressione si può verificare una rottura della ganascia intermedia e dell'anello di compressione.

Per questo motivo:

- Gli uncini (21) della ganascia intermedia devono fare presa intorno ai perni (22) dell'anello di compressione. (Figura 11, 12 + 13)

5. Agganciare la ganascia intermedia all'anello di compressione come segue:
Introdurre gli uncini (21) della ganascia intermedia nelle scanalature (24) dell'anello di compressione spingendoli il più possibile all'interno. (Figura 10)
6. Chiudere la ganascia intermedia agendo sulla maniglia.

**Informazione!****Al termine dell'operazione di compressione, verificare l'assenza di fenditure tra i segmenti dell'anello di compressione.**

7. Per l'avvio premere e tenere premuto il tasto Start.
8. Al termine della pressatura aprire la ganascia intermedia agendo sulla maniglia e staccarla dall'anello di compressione.
9. Aprire l'anello di compressione e rimuoverlo.

8 Pressatura finale

Una pressatura finale è sempre necessaria quando la pressatura non è stata eseguita fino alla fine. Osservare le indicazioni del fornitore del sistema, se è consentita una pressatura finale. In questo caso esistono, rispetto alla pressatura normale, alcune particolarità che devono essere tenute in considerazione.



AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni a causa di possibili rotture degli uncini della ganascia intermedia e di perni danneggiati dell'anello di compressione.

Per effetto di un erroneo posizionamento o a seguito di una modifica della posizione della pressatrice, nella fase di pressatura finale gli uncini potrebbero non fare più presa correttamente intorno ai perni.

Le estremità degli uncini potrebbero premere direttamente sui perni. In questo caso gli uncini e i perni potrebbero rompersi e causare l'espulsione di frammenti.

Per questo motivo:

- Dopo l'applicazione sull'anello di compressione comprimere per quanto possibile con la maniglia le leve della ganascia intermedia. (Figura 12)
- Accertarsi che durante la fase di pressatura finale gli uncini della ganascia intermedia facciano presa intorno ai perni dell'anello di compressione. (Figura 11)

9 Pulizia, manutenzione e riparazione . (Figura 13, 14, 15)



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni durante la pulizia o la manutenzione a causa dell'attivazione involontaria dell'interruttore.

Per questo motivo:

- Prima di qualsiasi lavoro di pulizia, manutenzione o riparazione osservare le norme di sicurezza ed estrarre sempre l'accumulatore.

Intervalli di manutenzione

Per gli interventi di manutenzione e riparazione, Novopress consiglia di rivolgersi alle officine autorizzate NOVOPRESS (vedere gli indirizzi dei centri di assistenza).

Affidare la riparazione dell'apparecchio e degli strumenti di pressatura **esclusivamente ad un tecnico**.



Informazione!

La data della manutenzione successiva è riportata sulla pressatrice e sull'anello di compressione.

Questa manutenzione deve essere effettuata almeno una volta l'anno. Nel caso di più di 2500 operazioni di pressatura, è necessario effettuare la manutenzione al più tardi dopo queste 2500 operazioni.

Il LED segnala quando mancano 100 operazioni di pressatura al raggiungimento dell'intervallo di manutenzione (vedere Capitolo 7.1 Significato dei LED)

Regolarmente (prima dell'impiego, all'inizio della giornata lavorativa) o in caso di imbrattamento (Figura 13)

IT

- Controllare se l'anello di compressione, la ganascia intermedia e l'apparecchio presentano difetti visibili quali danni, crepe e altri danni da usura. Se tali difetti sono presenti, non usare più l'apparecchio ma sostituirlo o inviarlo a un'officina autorizzata.
- Pulire con aria compressa l'anello di compressione.
- Lubrificare i perni della ganascia intermedia.
- Spruzzare un lubrificante su tutta la ganascia intermedia.
- Rimuovere gli eventuali sedimenti dal profilo di compressione (K).
- Pulire il profilo di compressione (K) dell'anello di compressione
- Lubrificare l'intera superficie del profilo di compressione (K).
- Verificare la scorrevolezza di: segmenti scorrevoli (C) e coppe (D).

Lubrificante consigliato:

- WD 40
- Brunox Turbo Spray

Ogni 50 operazioni di pressatura:

Spruzzare il lubrificante sulle articolazioni (G) degli anelli di compressione.

Spruzzare il lubrificante tra i segmenti scorrevoli (C) e le coppe (D).

Ogni sei mesi

Far controllare l'apparecchio da un elettricista o presso un'officina specializzata Novopress.

Ogni anno

Far controllare la pressatrice presso un'officina specializzata Novopress.

10 Smaltimento



ATTENZIONE!

Pericolo per l'acqua freatica

Gli oli idraulici sono un pericolo per l'acqua freatica.

Lo scarico abusivo o uno smaltimento non conforme alle normative è punibile penalmente.

Per questo motivo:

- Smaltire l'apparecchio rispettando l'ambiente.

Per lo smaltimento dell'accumulatore e del caricabatterie si devono osservare le istruzioni del manuale d'uso del caricabatterie allegato.

Novopress consiglia di far eseguire lo smaltimento da una ditta specializzata ed autorizzata.

Il prodotto è conforme ai requisiti posti dalla direttiva UE 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Ai sensi della direttiva UE 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment), i costruttori degli strumenti elettrici si impegnano a riprendere in consegna gli apparecchi dismessi e a provvederne al corretto smaltimento.

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti. Gli apparecchi dismessi devono essere restituiti direttamente a Novopress ai fini di uno smaltimento conforme.

11 Garanzia

La società Novopress accorda un periodo di garanzia di 24 mesi per le proprie pressatrici e per gli strumenti di pressatura. La garanzia decorre sempre dal momento della consegna e, in casi dubbi, deve essere sempre comprovata dalla documentazione d'acquisto.

Nell'arco di questo tempo la garanzia comprende l'eliminazione di eventuali danni o di guasti dell'apparecchio stesso attribuibili a difetti di materiale o di produzione.

Non coperti da garanzia sono:

- i danni derivanti da un utilizzo improprio dell'apparecchio o da una manutenzione insufficiente.
- I danni causati dall'impiego di prodotti non abilitati da Novopress per le proprie pressatrici.
- I danni causati dalla pressatura di tubi o raccordi non adatti.

Relativamente alle parti soggette a usura, la società Novopress offre garanzia esclusivamente per la durata prevista.

Le prestazioni coperte dalla garanzia non devono essere pagate. L'utente dovrà comunque farsi carico delle spese di spedizione.

I reclami vengono riconosciuti solo se l'apparecchio viene inviato non smontato a Novopress o a una delle officine specializzate Novopress.

Una riparazione o la sostituzione in garanzia dell'apparecchio o dell'utensile di compressione non comporta un prolungamento del periodo garanzia. La riparazione o la sostituzione possono essere eseguite solo impiegando ricambi nuovi, il cui funzionamento corrisponde a quello dei pezzi vecchi. Ogni pezzo difettoso, e quindi sostituito, rimane proprietà del costruttore.

Estensione di copertura dopo la scadenza del termine di garanzia legale

Per il periodo seguente alla scadenza del termine di garanzia legale, garantiamo una copertura come descritto qui di seguito.

1 anno di garanzia per nuove pressatrici, ganasce intermedie e anelli di compressione

Novopress garantisce un'estensione di copertura pari a un anno per tutte le pressatrici, ganasce intermedie e anelli di compressione, nel caso in cui questi siano stati sottoposti a revisione da parte di Novopress o di un'officina specializzata Novopress almeno una volta l'anno. La manutenzione sarà oggetto di fatturazione. Per i relativi costi rivolgersi a Novopress o a un'officina specializzata Novopress.

Garanzia sulle riparazioni

Trascorso il periodo di garanzia, Novopress concede in caso di riparazione o di sostituzione di un prodotto nuovo le seguente garanzia su riparazione e pezzi di ricambio:

- 6 mesi di garanzia su pezzi di ricambio sostituiti.
- 12 mesi di garanzia sul gruppo costruttivo sostituito.
- 12 mesi di garanzia sulle pressatrici sostituite.

12 Dichiarazione di conformità CE

corrispondente alle Direttive CE 2006/95/EG; 2004/108/EG; 2006/42/EG

Con la presente dichiariamo che la

pressatrice ACO401

in base alla progettazione, al tipo di struttura e all'esecuzione da noi realizzata corrisponde ai requisiti base applicabili di sicurezza e tutela della salute. In caso di utilizzo della macchina non conforme a quanto prescritto o di modifica della macchina non concordata con noi decade la validità della dichiarazione.

Norme applicate:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Germania

Sven Meyer
Gestione
01.12.2009

Índice

1	Utilización conforme a lo prescrito.....	65
2	Indicaciones básicas de seguridad.....	66
3	Símbolos en el equipo	67
4	Volumen de suministro	68
5	Datos técnicos	68
6	Descripción breve del equipo de compresión (Figura 1).....	69
7	Puesta en servicio y funcionamiento	71
8	Recompresión.....	76
9	Limpieza, mantenimiento y reparación	76
10	Eliminación.....	78
11	Garantía	78
12	Declaración de conformidad CE	79

1 Utilización conforme a lo prescrito

Los equipos de compresión están previstos exclusivamente para la utilización de anillos de compresión fabricados por Novopress o bien declarados como adecuados por Novopress de acuerdo con el proveedor del sistema. En caso de dudas relativas a la adecuación de su equipo de compresión para las herramientas presentes, póngase por favor en contacto con el proveedor de su sistema.

Los equipos y los anillos de compresión sirven únicamente para la compresión de tubos y de empalmes para los que están diseñados los anillos de compresión correspondientes.

Cualquier otro empleo se considera no conforme a lo prescrito.

El uso conforme a lo prescrito incluye también seguir las instrucciones de uso, satisfacer las condiciones de inspección y mantenimiento, cumplir los ciclos de compresión y tener en cuenta todas las normas de seguridad vigentes en su versión actual.

Todos los trabajos con esta herramienta que no se correspondan con el uso prescrito pueden provocar daños en el equipo de compresión, los accesorios y los tubos. Como consecuencia, se pueden producir fugas y/o lesiones.

Novopress no se hace responsable de los daños

- debidos al uso de anillos de compresión no adecuados o anillos de compresión de otros fabricantes o
- causados por aplicaciones ejecutadas fuera de los términos de la utilización conforme a lo prescrito.

ES

2 Indicaciones básicas de seguridad

Para identificar las diferentes partes de texto se utilizan pictogramas. Tenga en cuenta estas indicaciones y preste una especial atención en estos casos. ¡Facilite también a otros usuarios o personal técnico todas las instrucciones de seguridad laboral!

	¡ADVERTENCIA! Esta información hace referencia a una situación posiblemente peligrosa que puede causar lesiones graves o mortales.
---	--

	¡ATENCIÓN! Esta información hace referencia a una situación posiblemente peligrosa que puede causar lesiones leves o moderadas y / o daños materiales.
---	--

	¡Información! Esta información tiene relación directa con la descripción de una función o de un proceso de manejo concreto.
---	---

¡Lea atentamente las instrucciones de uso!

¡Observe las indicaciones de seguridad adjuntas!

 	¡ADVERTENCIA! Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones. El incumplimiento de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede conllevar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones de carácter grave. Por ello: <ul style="list-style-type: none">– Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para una consulta futura y entregue los equipos a terceras personas únicamente junto con el manual.
---	---

**¡ADVERTENCIA!****Peligro de lesiones por esquirlas que pudieran salir despedidas.**

En caso de uso incorrecto de las herramientas de compresión o de la utilización de herramientas de compresión desgastadas o dañadas existe el riesgo de sufrir lesiones por esquirlas que pudieran salir despedidas en caso de rotura.

Por ello:

- Las herramientas de compresión sólo deben ser utilizadas por personas cualificadas.
- Deben cumplirse obligatoriamente los intervalos de mantenimiento.
- Debe comprobarse la existencia de grietas y desgaste en las herramientas de compresión antes de utilizarlas.
- Las herramientas de compresión con grietas u otros signos de desgaste deben descartarse inmediatamente y no deben volver a utilizarse.
- Utilizar las herramientas de compresión únicamente en un estado técnicamente impecable.

**¡ATENCIÓN!****Daños y fallos de funcionamiento de la herramienta de compresión debidos a una manipulación no conforme a lo prescrito.**

Por ello:

- Sustituir las herramientas de compresión gastadas.
- Utilizar maletines de transporte para el transporte y el almacenamiento y guardar las herramientas de compresión en una estancia seca.
- En caso de detectar daños, hacer que sean comprobados por un taller autorizado.
- Observar las normas de seguridad respecto a los agentes de limpieza y anticorrosivos utilizados.

**¡Información!**

Las instrucciones de procesamiento y montaje para empalmes o tubos se encuentran en la documentación del fabricante del sistema.

3**Símbolos en el equipo**

Símbolo	Significado
	Señal de advertencia: Peligro de aplastamiento
	Etiqueta de mantenimiento; indica el siguiente mantenimiento.
	Advertencia acerca de esquirlas despedidas

4 Volumen de suministro

Los componentes suministrados con el equipo estándar son los siguientes:

- Equipo de compresión ACO401 con instrucciones de uso
- Anillo de compresión en maletín de transporte separado
- Batería de 18 V
- Cargador de batería con instrucciones de uso
- Indicaciones de seguridad
- Direcciones de talleres autorizados
- Maletín de transporte

Opcionalmente se incluyen accesorios adicionales. Consulte por favor el volumen de suministro al proveedor del sistema.

5 Datos técnicos

ACO401

Equipo:	ACO401
Tensión nominal:	18 V c.c.
Fuerza nominal:	100 kN
Altura:	280 mm
Longitud:	660 mm
Anchura:	105 mm
Peso neto:	13,0 kg sin batería
Nivel de intensidad sonora máx.	93 db(A) ¹⁾
Nivel de presión sonora en el oído del operario:	82 db(A) ¹⁾
Valor de vibración:	<2,5 m/s ² ²⁾
Tipo de protección:	IP20
Rango de temperaturas de servicio:	-10°C a +50°C

1) Inseguridad de medición 3 db(A)

2)

Inseguridad de medición 1,5 m/s²

Batería

ES

Tensión:	18 V c.c. (iones de litio)
Capacidad:	3,0 Ah
Altura:	75 mm
Longitud:	120 mm
Anchura:	75 mm
Peso:	0,68 kg
Rango de temperaturas de servicio:	-10°C a +50°C

**¡Información!****Las baterías se suministran de fábrica sin cargar.**

Por ello:

- Antes de la primera puesta en funcionamiento es necesario cargar las baterías.

Cargador

El funcionamiento y el manejo del cargador y de las baterías se describen en las instrucciones de uso del cargador.

6 Descripción breve del equipo de compresión (Figura 1)

El equipo de compresión ACO401 se compone de la herramienta de compresión (1) y de una mordaza intermedia fija (2). El cabezal con la mordaza intermedia puede girarse 180 grados. El ajuste del cabezal sólo puede efectuarse antes de la compresión. Durante la compresión no es posible girar el cabezal.

Para la compresión el equipo se sujetta por la empuñadura (3) y la empuñadura (4) de la mordaza intermedia.

6.1 Compresión automática

La herramienta dispone de una función de compresión automática. Esta función garantiza que la compresión sea siempre completa. Por razones de seguridad, la compresión automática sólo se inicia una vez haya comenzado la compresión, es decir, a partir del inicio de la deformación del empalme.

Después de dispararse la compresión automática se apaga el LED verde (5) y el proceso de compresión transcurre automáticamente. A partir de este momento, la compresión solamente puede interrumpirse presionando y manteniendo presionado el botón de desbloqueo (6). Una vez completada la compresión, el motor se apaga automáticamente y el LED verde se enciende nuevamente.

Si el botón de inicio (7) se suelta antes de comenzar la compresión automática, el émbolo del equipo de compresión vuelve a su posición inicial. La compresión no se lleva a cabo. El proceso de compresión debe activarse nuevamente.

ES

6.2 Botón de desbloqueo

En una situación de emergencia, el proceso de compresión puede interrumpirse en cualquier momento presionando y manteniendo presionado el botón de desbloqueo (6). El émbolo del equipo de compresión vuelve así a su posición inicial.

6.3 Batería

6.3.1 Desmontar la batería (Figura 2)

Presione (1) los dos botones de desbloqueo (A) y extraiga la batería (2).

6.3.2 Colocar la batería (Figura 3)

Introduzca la batería en el equipo hasta que enclave.

6.3.3 Indicador del estado de la batería

El estado de carga de la batería se indica presionando el botón (B). El número de LEDs encendidos indica el estado de carga.

Si la batería se encuentra en el equipo de compresión durante la comprobación del estado de carga, debe haber transcurrido como mínimo un minuto desde la última compresión. En caso contrario la indicación es inexacta.

6.4 Equipo de compresión y batería recargable



¡Información!

El equipo de compresión ACO 401 solamente debe operarse con baterías de iones de litio de 3,0 Ah 18 V. La batería recargable de 18 V sólo debe utilizarse en equipos de compresión apropiados.

Comportamiento del equipo de compresión tras un tiempo prolongado de no utilización o al sustituir la batería:

El equipo de compresión conmuta al modo de reposo (SLEEP) si no se utiliza durante aproximadamente una hora o al montar de nuevo la batería. En tal caso ya no se encienden los LED. Accionar la tecla de inicio para activar el equipo de compresión.

Comportamiento del equipo de compresión en caso de descarga de la batería:

Al iniciar un proceso de compresión se verifica si la carga de la batería es suficiente para finalizar el proceso. Si no fuera así, el equipo no se activa. El LED verde parpadea.

Si el LED verde parpadea tras una operación de compresión, dicha operación ha podido ser realizada aún correctamente. Antes del próximo proceso de compresión es necesario recargar la batería.


¡ATENCIÓN!

Peligro de aplastamiento de los dedos al operar el equipo sin anillo de compresión. (Figura 4a)

Cuando el equipo de compresión no se encuentra colocado en un anillo de compresión, es posible colocar los dedos en la zona de peligro. Al iniciar el equipo pueden aplastarse los dedos.

Por ello:

- No utilizar el equipo sin anillo de compresión.
- No colocar los dedos en la zona de peligro.


¡Información!

El equipo de compresión ACO 401 no es adecuado para una operación continua. Después de aprox. 15-20 compresiones consecutivas deberá efectuarse una breve pausa de al menos 15 minutos para que el equipo pueda enfriarse.

7.1 Significado de la indicación LED

Indicación LED	Estado o causa	Medidas a tomar
LED verde iluminado.	Listo para el servicio.	
LED verde apagado (proceso de compresión en marcha).	Compresión automática en marcha, el equipo finaliza el proceso de compresión automáticamente.	
LED verde parpadea.	Carga insuficiente de la batería.	Cargar o sustituir la batería.
LED rojo parpadea.	Equipo fuera del rango de temperatura.	<p>El equipo solamente funciona dentro de un rango de temperatura de -10 a +50°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si hace demasiado frío, el equipo debe llevarse a un entorno más caliente. • Si el equipo está demasiado caliente, deberá enfriarse haciendo una pausa.
LED rojo encendido.	Anomalía en la equipo.	<p>Accione el botón de inicio. Si esto no da resultado, es señal de que el equipo de compresión presenta una avería.</p> <p>Envíe la herramienta a un taller especializado.</p> <p>NOTA</p> <p>La compresión posiblemente no ha sido finalizada completamente. Compruébelo y repítala en caso necesario.</p>

Los LEDs rojos y verdes parpadean alternadamente.	Alcanzado el intervalo de mantenimiento.	El equipo de compresión debe entregarse para su mantenimiento dentro de las siguientes 100 compresiones.
---	--	--

7.2 Posición inicial del anillo de compresión (Figura 5)

El anillo de compresión debe presentar la forma indicada (forma ovalada) antes de colocarse en un empalme. Después de la apertura y retirada del anillo de compresión de un empalme, éste debe presentar también la forma indicada.



¡Información!

Para asegurar el funcionamiento correcto de los anillos de compresión, los segmentos deslizantes tienen que poder moverse.

Los segmentos deslizantes retornan siempre automáticamente a la posición inicial correcta por la acción de resortes.

Prestar atención a que las líneas de marcación (M) de los elementos arqueados (C) y los segmentos deslizantes (D) formen una línea cuando el anillo de compresión se encuentra en la posición inicial. (Figura 5)

Si no fuera así, haga reparar los anillos de compresión.

7.3 Cerrar el anillo (Figuras 6 + 7)

- Presionando ligeramente el extremo exterior del elemento arqueado, éste salta hacia dentro. (Figura 6)
- La flecha (A) debe apuntar a la línea (B) cuando el anillo de compresión está correctamente colocado. (Figura 7)



¡ATENCIÓN!

Peligro de rotura del anillo de compresión en caso de colocación errónea.

Si el anillo de compresión se coloca incorrectamente sobre el empalme, se pueden producir daños en el anillo de compresión.

Por ello:

- La flecha (A) debe apuntar a la línea (B). (Figura 7)
- Si no fuera así, volver a retirar el anillo de compresión y colocarlo nuevamente.

7.4 Abrir el anillo (Figuras 8 + 9)

Para abrir el anillo de compresión, los dos elementos arqueados exteriores pueden alejarse individual o conjuntamente de la tubería, según la siguiente descripción.

Pruebe a manipular la herramienta primeramente con una mano antes de intentarlo con ambas manos juntas.

Si se abre primero un lado y después el otro, al abrir el segundo lado, debe sujetar el anillo de compresión para que no se caiga.

- Para abrir el anillo de compresión se deben seguir los siguientes 2 pasos: (Figura 8)
 - Presionar y mantener la palanca (10) en la ubicación marcada en dirección al tubo.
 - Sujetar el elemento arqueado (11) en la posición marcada desde abajo y alejar de la tubería.
- Cuando se haya alcanzado un punto concreto, el elemento arqueado salta por si sólo a su posición final y enclava de manera audible.
- Abrir el anillo de compresión separando los elementos arqueados externos hasta el punto en que el anillo de compresión pueda retirarse de la pieza de empalme. (Figura 9)

7.5 Comprimir



¡ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones por esquirlas que pudieran salir despedidas.

En caso de uso incorrecto de las herramientas de compresión o de la utilización de herramientas de compresión desgastadas o dañadas, existe el riesgo de sufrir lesiones por esquirlas que pudieran salir despedidas en caso de rotura.

Por ello:

- Tener en cuenta que la anchura nominal de la pieza de empalme coincida con la anchura nominal de la herramienta de compresión.
- Tener en cuenta que no haya suciedad, virutas, etc. entre la herramienta de compresión y la pieza de empalme.
- No colocar la herramienta de compresión ladeada sobre la pieza de empalme.
- En caso de utilizar la herramienta de compresión de forma incorrecta, no volver a usarla y hacer que sea revisada por un taller autorizado.

ES



¡ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones por esquirlas que pudieran salir despedidas.

Debido a la fatiga del material puede producirse la rotura de las herramientas de compresión.

Las herramientas de compresión son componentes sometidos a desgaste. La compresión frecuente conlleva la fatiga de los materiales. Las herramientas de compresión desgastadas por fatiga de los materiales o que hayan sufrido cualquier otro tipo de daños pueden romperse incluso si se utilizan conforme a lo prescrito, lo que puede conllevar un peligro de lesiones por esquirlas que pudieran salir despedidas. El riesgo de rotura se incrementa adicionalmente en caso de uso no conforme a lo prescrito.

Por ello:

- Debe comprobarse la existencia de grietas y desgaste en las herramientas de compresión antes de utilizarlas.
- Las herramientas de compresión con grietas u otros signos de desgaste deben descartarse inmediatamente y no deben volver a utilizarse.
- Utilizar las herramientas de compresión únicamente en un estado técnicamente impecable.



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de aplastamiento!

Existe peligro de aplastamiento de los dedos y las manos.

Por ello:

- No mantenga ninguna parte del cuerpo ni cuerpos extraños entre las palancas de la mordaza intermedia fija cuando ejecute la operación de compresión.
- Durante la operación de compresión no retenga con las manos las palancas de la mordaza intermedia. Utilice la empuñadura (4). (Figura 1)



¡ATENCIÓN!

No coloque los dedos en la zona de peligro si la mordaza intermedia está cerrada. (Figura 4a)

Los dedos podrían resultar aplastados.

Por ello:

- Dejar la mordaza intermedia abierta. (Figura 4b)



¡Información!

Para asegurar el funcionamiento correcto de los anillos de compresión, los segmentos deslizantes tienen que poder moverse.

Los segmentos deslizantes retornan siempre automáticamente a la posición inicial correcta por la acción de resortes.

Prestar atención a que las líneas de marcación (M) de los elementos arqueados (C) y los segmentos deslizantes (D) formen una línea cuando el anillo de compresión se encuentra en la posición inicial. (Figura 5)

Si no fuera así, haga reparar los anillos de compresión.

1. Comprobar que la anchura nominal de la pieza de empalme coincida con la anchura nominal del anillo de compresión.

ES

**¡Información!**

Observe las indicaciones del proveedor del sistema para la colocación del anillo de compresión sobre la pieza de empalme.

**¡ATENCIÓN!****Peligro de rotura del anillo de compresión en caso de colocación errónea.**

Si el anillo de compresión se coloca incorrectamente sobre el empalme, se pueden producir daños en el anillo de compresión.

Por ello:

- La flecha (A) debe apuntar a la línea (B). (Figura 7)
- Si no fuera así, volver a retirar el anillo de compresión y colocarlo nuevamente.

2. Girar los elementos arqueados exteriores del anillo de compresión hacia el exterior el máximo posible y colocar el anillo de compresión sobre el empalme de compresión.
3. Cerrar el anillo de compresión. (Figura 6)
4. Abrir la mordaza intermedia totalmente mediante con ayuda de la empuñadura.

**¡ADVERTENCIA!****Peligro de lesiones por esquirlas que pudieran salir despedidas.**

Debido a una colocación errónea de la mordaza intermedia en el anillo de compresión se puede producir la rotura de la mordaza intermedia y del anillo de compresión.

Por ello:

- Las garras (21) de la mordaza intermedia deben sujetar los pernos (22) del anillo de compresión. (Figuras 11, 12 + 13)

5. Colocar la mordaza intermedia en el anillo de compresión como sigue:
Introducir las garras (21) de la mordaza intermedia en las ranuras (24) del anillo de compresión todo lo que sea posible. (Figura 10)
6. Cerrar la mordaza intermedia con ayuda de la empuñadura.

**¡Información!**

Tras ejecutar completamente la compresión, tener en cuenta que no haya ninguna ranura en la zona del anillo de compresión entre los segmentos.

7. Para comenzar el proceso, presione y mantenga pulsado el botón de inicio.
8. Despues de finalizar la compresión, abrir la mordaza intermedia con ayuda de la empuñadura y soltarla del anillo de compresión.
9. Abrir el anillo de compresión y retirarlo.

Recompresión

Siempre es necesario realizar una recompresión cuando la compresión no se ha realizado hasta el tope. Tenga en cuenta las indicaciones del proveedor del sistema acerca de si es admisible una recompresión. Si fuera admisible, deben tenerse en cuenta una serie de particularidades respecto a la compresión.



¡ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones por rotura de las garras de las mordazas intermedias y por daños en los pernos del anillo de compresión.

Debido a una fijación y modificación de la posición incorrecta del equipo de compresión, las garras ya no pueden sujetar los pernos correctamente antes ni durante la recompresión.

Es posible que las puntas de las garras presionen directamente sobre los pernos. Esto puede causar que se rompan las garras y los pernos y salgan despedidas esquivirlas.

Por ello:

- Despues colocarlas en el anillo de compresión, juntar las palancas de la mordaza intermedia con ayuda de la empuñadura lo máximo posible. (Figura 12)
- Tener en cuenta que las garras de la mordaza intermedia deben sujetar los pernos del anillo de compresión durante todo el proceso de recompresión. (Figura 11)

Limpieza, mantenimiento y reparación (Figuras 13,14,15)



¡ATENCIÓN!

Peligro de lesiones durante la limpieza o el mantenimiento por el accionamiento accidental del interruptor de conexión.

Por ello:

- Antes de efectuar trabajos de limpieza, mantenimiento o reparación, observe las normas de seguridad y extraiga siempre la batería de la herramienta.

Intervalos de mantenimiento

Para los trabajos de mantenimiento y reparación, Novopress recomienda los talleres autorizados NOVOPRESS (véase "Direcciones de talleres autorizados").

Haga que el equipo y las herramientas de compresión sean reparados **únicamente por personal técnico cualificado**.



¡Información!

En el equipo de compresión y el anillo de compresión se indica el siguiente mantenimiento.

Este mantenimiento debe realizarse al menos anualmente. Si se ejecutan más de 2500 compresiones al año, el mantenimiento debe realizarse a más tardar después de alcanzar estas 2500 compresiones.

Esto se indica 100 compresiones antes de alcanzar el intervalo de mantenimiento mediante LED (véase el capítulo 7.1 Significado de la indicación LED)

Regularmente (antes del uso, al comienzo de la jornada laboral) o en caso de suciedad (Figura 13)

- Comprobar la existencia de defectos externos, como por ejemplo daños, grietas en el material y otros indicios de desgaste, en el anillo de compresión, la mordaza intermedia y el equipo. En caso de existencia de defectos, no seguir utilizando el equipo, sino sustituirlo o entregarlo a un taller de servicio autorizado.
- Limpiar el anillo de compresión con aire comprimido.
- Lubricar los pernos de la mordaza intermedia.
- Rociar la mordaza intermedia completa con un lubricante.
- Retirar las acumulaciones de material del contorno de compresión (K).
- Limpiar el contorno de compresión (K) de los anillos de compresión.
- Lubricar el contorno de compresión (K) completo.
- Comprobar la correcta movilidad de: segmentos deslizantes (C) y elementos arqueados (D).

Lubricante recomendado:

- WD 40
- Brunox Turbo Spray

Tras cada 50 compresiones:

Rociar las articulaciones (G) de los anillos de compresión con lubricante.

Rociar lubricante entre los segmentos deslizantes (C) y los elementos arqueados (D).

Dos veces al año

Hacer que el equipo sea comprobado por un técnico electricista o un taller especializado de Novopress.

Anualmente

Hacer que la herramienta sea revisada en un taller especializado Novopress.

10 Eliminación



¡ATENCIÓN!

Peligro para las aguas freáticas.

Los aceites hidráulicos suponen un peligro para las aguas freáticas.

El purgado incontrolado o el desecho incorrecto están penados legalmente.

Por ello:

- Desechar el equipo respetando el medio ambiente.

Para desechar las baterías y el cargador se deben respetar las indicaciones de las instrucciones de uso del cargador adjuntas.

Novopress recomienda entregar los componentes a desechar a una empresa especializada autorizada.

El producto cumple los requerimientos de la Directiva EU 2002/95/EC RoHS sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Los fabricantes de equipos eléctricos están obligados a aceptar los equipos usados y desecharlos correctamente según la Directiva EU 2002/96/EC RAEE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

El producto no debe desecharse con la basura normal. Los equipos usados deben devolverse directamente a Novopress para su correcta eliminación.

11 Garantía

La empresa Novopress concede para sus equipos y herramientas de compresión la garantía legal completa de 24 meses. El período de garantía comienza siempre en el momento del suministro, que en caso de duda debe acreditarse mediante el correspondiente documento de compra.

Dentro de este periodo de prestación, la garantía cubre la reparación de todos los daños o defectos de la herramienta debidos a fallos de material o fabricación.

La garantía no cubre:

- Daños ocasionados por una utilización inapropiada o un mantenimiento deficiente.
- Daños ocasionados por la utilización de productos no autorizados por Novopress para sus equipos de compresión.
- Daños ocasionados por la compresión de tubos o empalmes inadecuados.

La garantía de Novopress para los componentes sometidos a desgaste sólo es válida durante su periodo de vida útil prevista.

Las prestaciones derivadas de reclamaciones por garantía no deben abonarse. Sin embargo, los costes de envío y retorno corren a cargo del usuario.

Las reclamaciones sólo serán aceptadas si el equipo se envía a Novopress o a un taller especializado Novopress sin haber sido desmontado.

La reparación o sustitución del equipo o la herramienta por motivos de garantía no supone una extensión del período de garantía. Para la reparación o sustitución sólo deben utilizarse piezas nuevas que cumplan exactamente la misma función que las antiguas. Las piezas defectuosas y sustituidas como tal son propiedad del fabricante.

Garantía complementaria tras transcurrir el periodo de garantía legal

Concedemos de forma voluntaria para el tiempo posterior al periodo de garantía legal la siguiente garantía complementaria.

1 año de garantía complementaria para equipos de compresión nuevos, mordazas intermedias nuevas y anillos de compresión nuevos

Novopress concede una garantía complementaria de un año para todos los equipos de compresión nuevos, todas las mordazas intermedias nuevas y todos los anillos de compresión nuevos si se han entregado para su mantenimiento como mínimo cada 12 meses a Novopress o a uno de los talleres autorizados Novopress. El mantenimiento se carga en factura. Para conocer los costes de este mantenimiento, diríjase a Novopress o a un taller autorizado por Novopress.

Garantía sobre reparaciones

Novopress concede, tras haber transcurrido el periodo de garantía del producto nuevo, en caso de una reparación posterior las siguientes prestaciones por garantía sobre la reparación y los repuestos:

- 6 meses de garantía para las piezas sustituidas.
- 12 meses de garantía para los módulos sustituidos.
- 12 meses de garantía para los equipos de compresión sustituidos.

12 Declaración de conformidad CE

Según las Directivas 2006/95/CE; 2004/108/CE; 2006/42/CE

Por la presente declaramos que el

Equipo de compresión ACO401

en base a la concepción y tipo de construcción así como de la versión por nosotros comercializada se corresponde con los vigentes requerimientos básicos de seguridad y salud. Esta declaración pierde su validez en caso de una utilización no conforme a lo prescrito de la máquina o en caso de una modificación de la máquina no acordada con nosotros.

Normas aplicadas:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&Co KG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Alemania

Sven Meyer
Gerente
01.12.2009

Inhoudsopgave

1	Aangewezen gebruik	81
2	Elementaire veiligheidsvoorschriften	82
3	Symbolen op de machine	83
4	De levering omvat	84
5	Technische gegevens	84
6	Korte beschrijving van de persmachine (afbeelding 1)	85
7	Inbedrijfstelling en bediening	87
8	Napersen	92
9	Reiniging, onderhoud en reparaties (afbeelding 13, 14, 15)	92
10	Afvalverwerking	94
11	Garantie	94
12	EG-conformiteitsverklaring	95

1 Aangewezen gebruik

De persringen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in persmachines die door Novopress worden gefabriceerd, resp. door Novopress in overeenstemming met de systeemaanbieder als geschikt worden verklaard. Bij twijfel met betrekking tot de geschiktheid van uw persmachine voor de betreffende persgereedschappen dient u contact op te nemen met uw systeemaanbieder.

De machines en de persringen dienen uitsluitend voor het persen van buizen en fittingen, waarvoor de persringen speciaal zijn ontworpen.

Elk ander gebruik of elk gebruik dat de omvang van deze bepalingen overschrijdt, geldt als niet aangewezen.

Tot het aangewezen gebruik behoren ook het in acht nemen van de handleiding, het opvolgen van de inspectie- en onderhoudsvoorraarden, het aanhouden van de perscycli, alsmede de inachtneming van alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen in hun actuele versie.

Alle werkzaamheden met dit gereedschap die niet onder het aangewezen gebruik vallen, kunnen schade aan de persmachine, het toebehoren en de buisleiding veroorzaken. Dat kan lekkages en/of letsel tot gevolg hebben.

Voor schade

- door het gebruik van ongeschikte persringen resp. persringen van andere fabrikanten of
- door toepassingen die buiten de omvang van het aangewezen gebruik worden uitgevoerd,

is Novopress niet aansprakelijk.

NL

2 Elementaire veiligheidsvoorschriften

De volgende pictogrammen worden gebruikt om bepaalde tekstpassages te markeren. Neem deze instructies in acht en ga in deze gevallen bijzonder voorzichtig te werk. Breng andere gebruikers of monteurs ook op de hoogte van deze werkveiligheidsinstructies!



WAARSCHUWING!

Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die zwaar of fataal letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG!

Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die gering of licht letsel en/of materiële schade tot gevolg kan hebben.



Informatie!

Deze informatie houdt direct verband met de beschrijving van een functie of een bedieningsprocedure.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!

Neem de bijgaande veiligheidsvoorschriften in acht!



WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.

Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kunnen elektrische schokken, brand en/of zwaar letsel worden veroorzaakt.

Daarom:

- Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor toekomstige raadpleging en geef de machines alleen met de aanwijzingen door aan andere personen.



WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken

Bij verkeerde toepassing van persgereedschappen of gebruik van versleten resp. beschadigde persgereedschappen bestaat er verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken.

Daarom:

- Persgereedschappen mogen uitsluitend door een vakman worden gebruikt.
- Onderhoud en onderhoudsintervallen moeten absoluut worden aangehouden.
- Voor elk gebruik de persgereedschappen controleren op barsten en andere tekenen van slijtage.
- Persgereedschappen met materiaalbarsten of andere tekenen van slijtage moeten direct buiten gebruik worden gesteld en niet meer worden gebruikt.
- Alleen persgereedschappen gebruiken die zich in een technisch goede toestand bevinden.



VOORZICHTIG!

Beschadigingen en defecten van het persgereedschap door verkeerd gebruik.

Daarom:

- Versleten persgereedschappen vervangen.
- Voor transport en opslag de transportkoffer gebruiken en de persgereedschappen in een droge ruimte opbergen.
- Beschadigingen onmiddellijk door een erkende werkplaats laten controleren.
- Veiligheidsinstructies van de toegepaste reinigings- en corrosiebeschermende middelen in acht nemen



Informatie!

Voor de verwerkings- en montage-instructies voor fitting of buizen dient u de documentatie van de systeemaanbieder te raadplegen!

3 Symbolen op de machine

Symbol	Betekenis
	Waarschuwing: Gevaar voor kneuzingen
	Onderhoudssticker; geeft de volgende onderhoudsbeurt aan.
	Waarschuwing voor wegvliegende brokstukken

NL

4 De levering omvat

Tot de leveringsomvang van de standaarduitrusting behoren:

- Persmachine ACO401 incl. handleiding
- Persring in aparte transportkoffer
- Accu 18 V
- Acculader incl. gebruiksaanwijzing
- Veiligheidsvoorschriften
- Lijst met adressen
- Transportkoffer

Overig toebehoren is als optie bijgevoegd. Vraagt de systeemaanbieder naar de omvang.

5 Technische gegevens

ACO401

Machine:	ACO401
Nominale spanning:	18 VDC
Nominale kracht:	100 kN
Hoogte:	280 mm
Lengte:	660 mm
Breedte:	105 mm
Nettogewicht:	13,0 kg zonder accu
Geluidsniveau max.	93 db(A) ¹⁾
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker:	82 db(A) ¹⁾
Trilwaarde:	<2,5 m/s ² ²⁾
Norm:	IP20
Bedrijfstemperatuur:	-10°C tot +50°C

1) Meettolerantie 3 db(A)

2)

Meettolerantie 1,5 m/s²

Accu

NL

Spanning:	18 VDC (lithiumion)
Capaciteit:	3,0 Ah
Hoogte:	75 mm
Lengte:	120 mm
Breedte:	75 mm
Gewicht:	0,68 kg
Bedrijfstemperatuur:	-10°C tot +50°C

**Informatie!****De accu's zijn af fabriek niet opgeladen.**

Daarom:

- Vóór de eerste inbedrijfstelling accu's laden.

Acculader

Voor de werking en de bediening van de acculader en de accu verwijzen wij u naar de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor de acculader.

6 Korte beschrijving van de persmachine (afbeelding 1)

De persmachine ACO401 bestaat uit de persmachine (1) en een vast gemonteerde tussenklaauw (2). De kop met tussenklaauw kan 180 graden worden gedraaid. De instelling van de kop is alleen voor het persen mogelijk, tijdens het persen kan de kop niet worden gedraaid. Voor het persen houdt men de machine bij de handgreep (3) en bij het handvat (4) van de tussenklaauw vast.

6.1 Persautomaat

De machine beschikt over een persautomaat. Deze garandeert te allen tijde een volledig persfase. De persautomaat schakelt uit veiligheidsredenen pas in wanneer de persfase al begonnen is, d.w.z. vanaf het begin van de vervorming van de fitting.

Na het inschakelen van de persautomaat dooft de groene LED (5) en wordt het persproces automatisch uitgevoerd. Nu kan de persfase alleen nog door indrukken en ingedrukt houden van de ontgrendelknop (6) worden onderbroken. Nadat de persfase is voltooid, schakelt de motor zichzelf automatisch uit en gaat de groene LED weer branden.

Wordt de startknop (7) voor het toepassen van de persautomaat losgelaten, beweegt de zuiger in de persmachine terug in zijn uitgangspositie. De persfase wordt niet uitgevoerd. Het persproces moet opnieuw worden ingeschakeld.

NL

6.2 Ontgrendelknop

In een noodsituatie kan het persproces op elk moment worden onderbroken door het indrukken en ingedrukt houden van de ontgrendelknop (6). De zuiger in de persmachine beweegt daardoor terug in zijn uitgangspositie.

6.3 Accu

6.3.1 Accu verwijderen (afbeelding 2)

Beide ontgrendelnokken (A) indrukken (1) en dan de accu eruit trekken (2).

6.3.2 Accu aanbrengen (afbeelding 3)

Accu zoals afgebeeld in de machine steken, tot de accu vergrendelt.

6.3.3 Accu-toestandsaanduiding

Door het indrukken van de toets (B) wordt de ladingstoestand van de accu aangegeven. Het aantal brandende LED's geeft de ladingstoestand aan.

Bevindt de accu zich tijdens de controle van de ladingstoestand in de persmachine, moet de laatste persfase minimaal 1 minuut geleden uitgevoerd zijn. Anders is de aanduiding onnauwkeurig.

6.4 Persmachine en accu



Informatie!

De persmachine ACO 401 kan alleen met 3,0 Ah 18V-lithiumion-accu's worden gebruikt. De 18 V-accu mag alleen in daarvoor geschikte persmachines worden gebruikt.

Werking van de persmachine bij langere periode van niet gebruiken of bij verwisselen van de accu:

Als de persmachine ca. één uur lang niet wordt gebruikt of als er een andere accu wordt geplaatst, wordt deze in de SLEEP-modus geschakeld. Er brandt geen LED meer. Voor het starten van de persmachine de startknop indrukken.

Werking van de persmachine bij lege accu:

Aan het begin van een persfase wordt gecontroleerd of de acculading voldoende is om de persfase af te ronden. Is dat niet het geval, start de machine niet. De groene LED knippert.

Als de groene LED na een persfase knippert, is deze persfase nog correct uitgevoerd. Vóór de volgende persfase moet de accu opnieuw worden opgeladen.

7 Inbedrijfstelling en bediening

NL



VOORZICHTIG!

Gevaar voor kneuzingen van de vingers door gebruik van de machine zonder persring. (afbeelding 4a)

Wanneer de persmachine niet op een persring is aangebracht, kunnen de vingers in het gevarenbereik worden gehouden. Door het starten van de machine kunnen de vingers worden gekneusd.

Daarom:

- Bedien de machine niet zonder persring.
- Vingers niet in de gevarenzone houden.



Informatie!

De persmachine ACO 401 is niet geschikt voor continu bedrijf. Na ca. 15-20 persfases achter elkaar moet er een korte pauze worden ingelast van minimaal 15 minuten, opdat het apparaat kan afkoelen.

7.1 Betekenis van de LED-indicaties

LED-weergave	Status of oorzaak	Oplossing
Groene LED brandt.	Gereed voor gebruik	
Groene LED uit (persproces is bezig)	Persautomaat is aan, machine beëindigt het persproces automatisch.	
Groene LED knippert.	Acculading niet voldoende!	Accu opladen of vervangen.
Rode LED knippert.	Apparaat buiten temperatuurbereik	<p>De machine functioneert alleen binnen het temperatuurbereik van -10 tot +50°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is het te koud, moet de machine naar een warmere omgeving worden gebracht. • Is de machine te warm, moet het door een onderbreking worden afgekoeld.
Rode LED brandt.	Machinestoring	<p>Startknop indrukken. Als dat niet helpt, is de persmachine defect. Machine bij servicedienst aanbieden.</p> <p>AANWIJZING! De persfase wordt eventueel niet volledig voltooid, controleren en zo nodig herhalen.</p>
Rode en groene LED knipperen afwisselend	Onderhoudsinterval bereikt	De persmachine binnen de volgende 100 persfases wegbrengen voor onderhoud.

NL

7.2 Uitgangspositie van de persring (afbeelding 5)

De persring moet zich in de getoonde vorm (ovale vorm) bevinden, voordat deze op een fitting kan worden aangebracht. Na het openen en verwijderen van de persring van een fitting moet de persring zich eveneens in de getoonde vorm bevinden.



Informatie!

Om de goede werking van de persringen te garanderen, moeten de glijsegmenten bewegelijk zijn.

De glijsegmenten worden door veren steeds automatisch terug in de juiste uitgangspositie gedrukt.

Let erop dat de markeringsstrepen (M) op de schalen (C) en de glijsegmenten (D) een lijn vormen, wanneer de persring zich in de uitgangspositie bevindt. (afbeelding 5)

Laat de persring repareren als dat niet het geval is.

7.3 Sluiten van de ring (afbeelding 6 + 7)

- Door licht indrukken van het uiteinde van de schaal springt de schaal naar binnen. (afbeelding 6)
- De pijl (A) moet naar de lijn (B) gericht zijn, wanneer de persring correct aangebracht is. (afbeelding 7)



VOORZICHTIG!

Breukgevaar van de persring bij verkeerd aanbrengen

Is de persring verkeerd op de fitting aangebracht, kan de persring beschadigd worden.

Daarom:

- De pijl (A) moet op de lijn (B) gericht zijn. (afbeelding 7)
- Is dat niet het geval, persring weer verwijderen en opnieuw aanbrengen.

7.4 Openen van de ring (afbeelding 8 + 9)

NL

Voor het openen van de persring kunnen de beide buitenste schalen, zoals hierna beschreven, hetzij afzonderlijk of samen van de buisleiding worden weggekanteld.

Probeer het hanteren eerst met een hand, voordat u het met beide handen probeert.

Wanneer u eerst een kant opent en dan de andere, moet u tijdens het openen van de tweede kant de persring vasthouden, zodat die er niet uit valt.

- Voor het openen van de persring moeten de volgende 2 stappen worden uitgevoerd: (afbeelding 8)
 - Hendel (10) bij het gemarkerde punt in de richting van de buis drukken en ingedrukt houden.
 - Schaal (11) bij het gemarkerde punt van onderaf beetpakken en van de buis wegkantelen.
- Is een bepaald punt bereikt, springt de schaal vanzelf in de eindstand en vergrendelt hoorbaar.
- De persring door het uiteentrekken van de beide buitenste schalen zover openen dat de persring van de persfitting kan worden verwijderd. (afbeelding 9)

7.5 Persen



WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken

Bij verkeerde toepassing van persgereedschappen of gebruik van versleten resp. beschadigde persgereedschappen bestaat er verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken.

Daarom:

- Let erop dat de nominale breedte van de persfitting gelijk is aan de nominale breedte van het persgereedschap.
- Let erop dat er zich geen vuil, spanen enz. tussen persgereedschap en persfitting bevinden.
- Persgereedschap niet schuin op persfitting plaatsen.
- Na verkeerd gebruik persgereedschap niet meer gebruiken en door een erkende servicedienst laten controleren.

NL



WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken

Door materiaalmoeheid kunnen er barsten in de persgereedschappen ontstaan.

Persgereedschappen zijn slijtdelen.

Door veelvuldig persen ontstaat materiaalmoeheid. Door materiaalmoeheid, versleten of op andere wijze beschadigde persgereedschappen kunnen ze zelfs bij correcte toepassing breken; hierbij bestaat verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken. Het breukgevaar is hoger bij onjuist gebruik.

Daarom:

- Voor elk gebruik de persgereedschappen controleren op barsten en andere tekenen van slijtage.
- Persgereedschappen met materiaalbarsten of andere tekenen van slijtage moeten direct buiten gebruik worden gesteld en niet meer worden gebruikt.
- Alleen persgereedschappen gebruiken die zich in een technisch goede toestand bevinden.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor kneuzingen!

Er is een kans op kneuzen van vingers en handen.

Daarom:

- Houd bij het activeren van het persproces geen lichaamsdelen of vreemde voorwerpen tussen de klauwhefbomen van de vastgemonteerde tussenklauwen.
- Houd tijdens het persen de klauwhefbomen van de tussenklauw niet met de handen vast. Gebruik daarvoor het handvat (4). (afbeelding 1)



VOORZICHTIG!

Steek geen vingers in de gevarenzone wanneer de persklaauw gesloten is. (afbeelding 4a)

De vingers kunnen worden gekneusd.

Daarom:

- Tussenklauw geopend laten. (afbeelding 4b)



Informatie!

Om de goede werking van de persringen te garanderen, moeten de glijsegmenten bewegelijk zijn.

De glijsegmenten worden door veren steeds automatisch terug in de juiste uitgangspositie gedrukt.

Let erop dat de markeringsstrepen (M) op de schalen (C) en de glijsegmenten (D) een lijn vormen, wanneer de persring zich in de uitgangspositie bevindt. (afbeelding 5)

Laat de persring repareren als dat niet het geval is.

1. Controleer of de nominale breedte van de persfitting overeenkomt met de nominale breedte van de persring.

NL

**Informatie!**

Neem bij het plaatsen van de persringen op de persfitting de instructies van de systeemfabrikant in acht.

**VOORZICHTIG!****Breukgevaar van de persring bij verkeerd aanbrengen**

Is de persring verkeerd op de fitting aangebracht, kan de persring beschadigd worden.

Daarom:

- De pijl (A) moet op de lijn (B) gericht zijn. (afbeelding 7)
- Is dat niet het geval, persring weer verwijderen en opnieuw aanbrengen.

2. De buitenste schalen van de persring zover mogelijk naar buiten kantelen en nu de persring op de persfitting aanbrengen.
3. Persring sluiten. (afbeelding 6)
4. De tussenklaauw door bedienen van het handvat helemaal openen.

**WAARSCHUWING!****Verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken**

Door verkeerd aanbrengen van de tussenklaauw op de persring kunnen de tussenklaauw en de persring barsten.

Daarom:

- De klauwen (21) van de tussenklaauw moeten om de bouten (22) van de persring grijpen. (afbeelding 11, 12 + 13)

5. Ga als volgt te werk om de tussenklaauw op de persring te monteren:
Schuif de klauwen (21) van de tussenklaauw zo ver mogelijk in de groeven (24) van de persring. (afbeelding 10)
6. Sluit de tussenklaauw door het handvat te sluiten.

**Informatie!**

Na de persfase controleren of er bij de persring geen sprake van speling tussen de segmenten is.

7. Om de machine te starten, startknop indrukken en ingedrukt houden.
8. Nadat de persfase voltooid is, de tussenklaauw openen door het handvat te bedienen en losmaken van de persring.
9. De persring openen en verwijderen.

NL

8**Napersen**

Napersen is altijd noodzakelijk wanneer de persfase niet tot het einde is uitgevoerd. Raadpleeg de aanwijzingen van de systeemaanbieder of napersen is toegestaan. Mocht napersen toegestaan zijn, dan zijn er enkele bijzonderheden ten opzichte van het persen die men in acht moet nemen.

**WAARSCHUWING!****Verwondingsgevaar door brekende klauwen van de tussenklauw en door beschadigde bouten van de persring.**

Door verkeerd houden en veranderen van de stand van de persmachine kunnen de klauwen voor en tijdens het napersen niet meer correct om de bouten grijpen. De punten van de klauwen kunnen dan direct op de bouten persen. Hierdoor kunnen de klauwen en de bouten breken en de brokstukken wegvliegen.

Daarom:

- Na het aanbrengen op de persring de klauwhefbomen van de tussenklauw met het handvat zover mogelijk samendrukken. (afbeelding 12)
- Let erop dat de klauwen van de tussenklauw tijdens het complete napersproces altijd om de bouten van de persring grijpen. (afbeelding 11)

9**Reiniging, onderhoud en reparaties
(afbeelding 13, 14, 15)****VOORZICHTIG!****Verwondingsgevaar tijdens reiniging of onderhoud door onopzettelijk bedienen van de aan-schakelaar.**

Daarom:

- Neem voor reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden de veiligheidsvoorschriften in acht en trek altijd de accu eruit.

Onderhoudsintervallen

Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden raadt Novopress haar erkende NOVOPRESS-servicedienst aan (zie lijst met adressen).

Laat de machine en de persgereedschappen **uitsluitend door een vakman** repareren.

**Informatie!**

Op persmachine en persringen wordt de volgende onderhoudsbeurt vermeld. Dit onderhoud moet minimaal eenmaal per jaar worden uitgevoerd. Bij meer dan 2500 persfases per jaar moet het onderhoud echter uiterlijk na deze 2500 persfases worden uitgevoerd.

100 persfases voor het bereiken van de onderhoudsinterval wordt dit aangegeven door de LED (zie hoofdstuk 7.1 Betekenis van de LED-indicaties)

**Regelmatig (voor gebruik, bij aanvang van de werkdag) of bij vervuiling
(afbeelding 13)**

NL

- persring, tussenklaauw en machine controleren op externe defecten als beschadigingen, materiaalbarsten en andere tekenen van slijtage. Worden defecten geconstateerd, mag de machine niet meer worden gebruikt en moet hij worden omgewisseld of bij een erkende servicedienst worden ingeleverd.
- Persring met perslucht reinigen.
- De bouten van de tussenklaauw smeren.
- Spuit de volledige tussenklaauw in met een smeermiddel.
- Verwijder het materiaal dat zich op de persbeugel (K) heeft vastgezet.
- Persbeugel (K) van de persring reinigen
- Breng smeermiddel aan op de complete persbeugel (K).
- Controle van de soepele beweging van: Glijsegmenten (C) en schalen (D).

Aanbevolen smeermiddel:

- WD 40
- BrunoX Turbo Spray

Om de 50 persingen:

Spuit smeermiddel op de scharnieren (G) van de persring.

Spuit smeermiddel tussen de glijsegmenten (C) en de schalen (D).

Om het half jaar

De machine door een elektricien of een Novopress-servicewerkplaats laten controleren.

Eén keer per jaar

De persmachine in een Novopress-servicewerkplaats laten keuren.

NL

10 Afvalverwerking



VOORZICHTIG!

Gevaar voor het grondwater

Hydraulische oliën zijn een gevaar voor het grondwater.

Ongecontroleerd aftappen of ondeskundige afvalverwerking is strafbaar.

Daarom:

- Machine milieuvriendelijk afvoeren.

Voor de verwerking van accu's en acculaders moeten de instructies van de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor de acculader in acht worden genomen.

Novopress adviseert u om de afvalverwerking door erkende, gespecialiseerde bedrijven te laten uitvoeren.

Het product voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

In overeenstemming met de EU-richtlijn 2002/96/EC AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) zijn de fabrikanten van elektrische apparaten verplicht oude apparaten in te nemen en correct af te voeren.

Het product mag niet samen met het huisvuil worden afgevoerd. Oude apparaten moeten voor de voorgeschreven afvalverwerking rechtstreeks aan Novopress worden teruggegeven.

11 Garantie

De firma Novopress geeft de volle, wettelijke garantie van 24 maanden op haar persmachines en -gereedschappen. De garantieperiode begint altijd op het moment van uitlevering en kan in geval van twijfel worden aangetoond met de aankoopfacturen.

Binnen de garantieperiode omvat de garantie het verhelpen van alle voorkomende schadegevallen of gebreken bij deze gereedschappen die het resultaat zijn van materiaal- of productiefouten.

Van garantie uitgesloten zijn:

- schade die door ondeskundig gebruik of slecht onderhoud ontstaat.
- schade die ontstaat door het gebruik van producten die niet goedgekeurd zijn door Novopress voor haar persmachines.
- schade die door het persen van ongeschikte buizen of fittingen ontstaat.

Voor slijtdelen geeft Novopress alleen garantie gedurende de te verwachten levensduur.

Werkzaamheden als gevolg van garantieclaims hoeven niet te worden betaald. Wel draagt de gebruiker de vrachtkosten voor aanbieden en retourneren.

Klachten kunnen uitsluitend worden erkend wanneer de machine ongedemonteerd aan Novopress of een Novopress-werkplaats wordt aangeboden.

Een reparatie of een vervanging van de machine resp. het gereedschap op basis van garantieredenen resulteert niet in een verlenging van de garantieperiode. De reparatie of vervanging vindt alleen plaats door nieuwe onderdelen waarvan de werking met die van de oude onderdelen overeenkomt. Elk defect en daarom vervangen onderdeel is eigendom van de fabrikant.

Aansluitende garantie na afloop van de wettelijke garantieperiode

Wij garanderen voor de periode na de wettelijke garantieperiode vrijwillig de als volgt vermelde aansluitende garanties.

1 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persmachines, tussenklauwen en persringen

Novopress biedt een aansluitende garantie van een jaar voor alle nieuwe persmachines, tussenklauwen en persringen, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij Novopress of een door Novopress erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt gefactureerd. Neem voor nadere informatie over de kosten hiervoor contact op bij Novopress of een door Novopress geautoriseerde servicedienst.

Garantie op reparaties

Novopress garandeert na afloop van de garantieperiode van het nieuwe product in het geval van een daarna uitgevoerde reparatie de volgende garanties op de reparatie en de reserveonderdelen:

- 6 maanden garantie op vervangen reserveonderdelen.
- 12 maanden garantie op vervangen bouwgroepen.
- 12 maanden garantie op vervangen persmachines.

12 EG-conformiteitsverklaring

conform EG-richtlijnen 2006/95/EG; 2004/108/EG; 2006/42/EG

Hiermee verklaren wij dat de

persmachine ACO401

op basis van het ontwerp en de constructie, alsmede de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de van toepassing zijnde, elementaire veiligheids- en gezondheidseisen. Bij onjuist gebruik van de machine of bij een verandering aan de machine die niet met ons is overlegd, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Toegepaste normen:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Duitsland

Sven Meyer
Directeur
01.12.2009

NL

Innehållsförteckning

1	Avsedd användning	97
2	Grundläggande säkerhetsanvisningar	98
3	Symboler på verktyget	99
4	Leverans	100
5	Tekniska data	100
6	Kort beskrivning av pressverktyget (bild 1)	101
7	Idrifttagning och drift	103
8	Efterpressning	108
9	Rengöring, underhåll och reparation (bild 13, 14, 15)	108
10	Avfallshantering	110
11	Garanti	110
12	EG-försäkran om överensstämmelse	111

1 Avsedd användning

Pressverktygen är uteslutande avsedda att användas i presslingor som tillverkas av Novopress eller förklarats lämpliga av Novopress i samarbete med systemproducenten. Kontakta din systemproducent om du är osäker på om din pressenhet är lämplig för de aktuella pressverktygen.

Enheterna och presslingorna används uteslutande för att pressa rör och förbindningsdelar som de motsvarande pressbackarna och presslingorna är avsedda för.

Annan användning eller användning utöver denna är att betrakta som ej avsedd användning.

Till avsedd användning hör även att beakta bruksanvisningen, att följa service- och underhållsvillkoren, att skriftligt dokumentera presscyklerna samt att beakta alla tillämpliga säkerhetsbestämmelser i aktuell utgåva.

Samtliga arbeten som genomförs med detta verktyg, som inte motsvarar avsedd användning, kan orsaka skador på pressverktyg, tillbehör och rörledning. Det kan leda till läckage och/eller personskador.

För skador

- på grund av användning av olämpliga presslingor eller presslingor från andra tillverkare eller
- på grund av användning som skett utanför avsedd användning

tar Novopress inget ansvar för.

SV

2 Grundläggande säkerhetsanvisningar

Piktogram enligt nedan används för att markera textavsnitt. Observera dessa anvisningar och uppträd särskilt försiktig i dessa fall. Överlämna alla arbetssäkerhetsanvisningar till andra användare och fackmän!



VARNING!

Denna information uppminnar på en möjligtvis farlig situation, som kan leda till döden eller allvarliga kroppsskador.



SE UPP!

Denna information uppminnar på en möjligtvis farlig situation, som kan leda till mindre eller lätta personskador och/eller sakskador.



Information!

Denna information står i direkt samband med beskrivningen av en funktion eller handhavande.

Läs bruksanvisningen noga!

Beakta de bifogade säkerhetsanvisningarna!



VARNING!

Läs alla säkerhetsanvisningar och övriga anvisningar.

Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningar och övriga anvisningar kan orsaka elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.

Därför:

- Förvara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtiden och överlämna enheterna till andra personer endast tillsammans med bruksanvisningen.

**VARNING!****Skaderisk på grund av ivägflygande brottstycken**

Det finns risk för personskador vid en felaktig användning p.g.a. att brottstycken kan flyga iväg, eller när utslitna och skadade pressverktyg används.

Därför:

- Pressverktyg får endast användas av en specialist.
- Underhåll och underhållsintervall måste följas.
- Kontrollera innan varje användning om det finns sprickor eller andra slitagesymtom på pressverktygen.
- Pressverktyg med materialsprickor eller andra slitagesymtom ska omedelbart kasseras och inte användas längre.
- Använd pressverktyg endast i tekniskt felfritt skick.

**SE UPP!****Skador och felfunktioner på pressverktyget på grund av felaktig hantering**

Därför:

- Byt utslitna pressverktyg.
- Använd transportväska för transport och förvaring och förvara pressverktygen i ett torrt utrymme.
- Låt en auktoriserad fackverkstad omedelbart kontrollera skador.
- Beakta säkerhetsanvisningarna för de rengöringsmedel och korrosionsskyddsmedel som används.

**Information!**

Bearbetnings- och monteringsanvisningar för förbindningsdelar och rör finns i systemproducentens dokumentation.

3 Symboler på verktyget

Symbol	Betydelse
	Varning: Klämrisk
	Servicemärke anger nästa underhåll.
	Varning för ivägflygande brottstycken

SV

4 Leverans

Standardutrustningens leverans innehåller:

- Pressverktyg ACO401 inkl. bruksanvisning
- Presslinga i en separat transportväska
- Batteri 18V
- Laddare inkl. bruksanvisning
- Säkerhetsanvisningar
- Serviceadresser
- Transportväcka

Ytterligare tillbehör finns som tillval. Rådfråga systemproducenten för ytterligare leverans.

5 Tekniska data

ACO401

Verktyg:	ACO401
Nominell spänning:	18 V DC
Nominell kraft:	100 kN
Höjd:	280 mm
Längd:	660 mm
Bredd:	105 mm
Nettovikt:	13 kg utan batteri
Ljudnivå max.	93 db(A) ¹⁾
Ljudtrycksnivå på användarens öron:	82 db(A) ¹⁾
Vibrationsvärde:	<2,5 m/s ² ²⁾
Skyddsklass:	IP20
Temperaturområde under drift:	-10 °C till +50 °C

1) Mätsäkerhet 3 db(A) 2) Mätsäkerhet 1,5 m/s²

Batteri

Spänning:	18V DC (Lithium-jon)
Kapacitet:	3,0 Ah
Höjd:	75 mm
Längd:	120 mm
Bredd:	75 mm
Vikt:	0,68 kg
Temperaturområde under drift:	-10 °C till +50 °C

**Information!****Batterierna är inte laddade från fabriken.**

Därför:

- Ladda batterierna före den första idrifttagningen.

Laddare

Batteriernas och laddarens funktion och handhavande beskrivs i laddarens bruksanvisning.

6 Kort beskrivning av pressverktyget (bild 1)

Pressverktyg ACO401 består av pressverktyget (1) och en fast monterad mellanback (2).

Huvud med mellanback går att vrida 180° grader. Huvudet kan endast ställas in före pressningen. Det går inte att vrida på huvudet under pressningen.

För att pressa håller du fast i verktyget med handtaget (3) och mellanbackens grepp (4).

6.1 Pressautomatik

Verktyget har en pressautomatik. Detta garanterar alltid en komplett pressning. Av säkerhetsskäl kopplas pressautomatiken först in när pressningen har börjat, dvs. först när förbindningsdelen har börjat deformeras.

När du utlöst pressautomatiken släcks den gröna LED:n (5) och pressmomentet löper automatiskt. Nu kan du endast avbryta pressningen genom att trycka och hålla inne frigöringsknappen (6). När pressningen är avslutad slår motorn automatiskt ifrån och den gröna LED:n lyser igen.

Om du släpper startknappen (7) innan pressautomatiken aktiverats, går kolven i pressverktyget tillbaka till utgångsläget. Ingen pressning har genomförts. Du måste utlösa ett ny pressning.

6.2 Frigöringsknapp

I en nödsituation kan du alltid avbryta en pressning när som helst genom att du trycker och håller inne frigöringsknappen (6). Kolven i pressverktyget går därmed tillbaka till sitt utgångsläge.

SV

6.3 Batteri

6.3.1 Ta av batteri (bild 2)

Tryck in båda frigöringsknapparna (A) (1) och dra ut batteriet (2).

6.3.2 Sätt fast batteri (bild 3)

Skjut fast batteriet i verktyget tills batteriet hakar fast.

6.3.3 Statusindikering batteri

Tryck på knappen (B) och batteriets laddningsstatus visas. Laddningsstatus anges med antalet LED som lyser.

Sitter batteriet i pressverktyget medan du kontrollerar laddningsstatusen måste minst 1 minut har gått sedan senaste pressningen. Annars är indikeringen inte exakt.

6.4 Pressverktyg och batteri



Information!

Pressverktyg ACO 401 får endast användas tillsammans med 3,0 Ah 18 V- Li-jon-batterier. 18V-batteriet får endast användas i lämpliga pressverktyg.

Pressverktygets beteende efter en längre tids stillestånd eller batteribyte:

Pressverktyget växlar till SLEEP-läget om det inte används under ca. en timme eller när batteriet nyligen har bytts. Ingen LED lyser längre. Tryck på startknappen för att starta pressverktyget.

Pressverktygets beteende vid urladdat batteri:

I början av en pressning sker en kontroll om batteriladdningen räcker för att slutföra pressningen. Om så inte är fallet startar inte verktyget. Den gröna LED:n blinkar.

Om den gröna LED:n blinkar efter en genomförd pressning är pressningen korrekt utförd. Batteriet måste laddas före nästa pressning.

7 Idrifttagning och drift

SV



SE UPP!

Klämrisk för fingrarna om verktyget används utan presslinga. (bild 4a)

Om pressverktyget inte är positionerat på en presslinga går det att hålla fingrarna inom riskzonen. När du startar verktyget kan du klämma fingrarna.

Därför:

- Använd inte verktyget utan presslinga.
- Håll inte fingrarna inom riskzonen.



Information!

Pressverktyg ACO 401 är inte lämpligt för konstant drift. Efter ca. 15 - 20 pressningar i följd måste du göra en kort paus på minst 15 minuter, för att verktyget ska kunna svalna.

7.1 Betydelse LED-indikering

LED-indikering	Tillstånd resp. orsak	Åtgärd
Den gröna LED:n lyser.	Driftklar	
Den gröna LED:n är släckt (pressning pågår).	Pressautomatiken är inkopplad. Verktyget avslutar pressningen automatiskt.	
Den gröna LED:n blinkar.	O tillräcklig batteriladdning!	Ladda eller byt ut batteriet.
Den röda LED:n blinkar.	Verktyget är utanför temperaturområdet	<p>Verktyget fungerar endast inom temperaturområdet - 10° C till + 50° C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om det är för kallt måste du ta verktyget till en varmare omgivning. • Är verktyget för varmt måste det svalna genom att du gör en paus.
Röd LED lyser.	Verktygsfel	<p>Tryck på startknappen. Om detta förblir resultatlöst är pressverktyget defekt. Skicka verktyget till en fackverkstad.</p> <p>ANVISNING! Pressningen avslutades ev. inte fullständigt. Kontrollera och upprepa vid behov.</p>
Röd och grön LED blinkar växelvis	Underhållsintervall uppnådd	Lämna pressverktyget till underhåll inom de närmaste 100 pressningarna.

SV 7.2 Utgångsläge för presslingen (bild 5)

Presslingen ska ha den form som visas (oval form), innan du positionerar den på en förbindningsdel. Efter att du öppnat och tagit av presslingen från en förbindningsdel, ska presslingen likaledes ha den form som visas.

**Information!**

Glidringarna måste vara rörliga för att säkerställa presslingans fullgoda funktion. Glidringarna trycks tillbaka i rätt utgångsposition med hjälp av fjädring.

Kontrollera att markeringsstrecken (M) på skålarna (C) och glidringarna (D) utgör en linje, när presslingen står i utgångsläge. (bild 5)

Om detta inte är fallet, låt reparera presslingen.

7.3 Stänga slinga (bild 6 + 7)

- Tryck lätt på skälens yttre ände och skålen hoppar inåt. (bild 6)
- Pilen (A) ska peka på linjen (B), när presslingen är rätt positionerad. (bild 7)

**SE UPP!****Brottrisk på presslingen vid felaktig positionering**

Om presslingen är felaktigt positionerad på förbindningsdelen kan presslingen skadas.

Därför:

- Pilen (A) ska peka på linjen (B). (bild 7)
- Om den inte gör det, ta av presslingen igen och positionera om.

7.4 Öppna slinga (bild 8 + 9)

SV

Nedan finns beskrivet hur du gör för att öppna presslingen genom att svänga undan de båda ytterre skålarna från rörledningen, antingen en och en eller tillsammans.

Försök först att göra det med en hand, innan du provar med båda händerna.

Öppnar du först en sida och sedan den andra måste du, medan du öppnar den andra sidan, hålla kvar presslingen för att den inte ska falla ned.

- För att öppna presslingen ska du göra enligt följande 2 steg: (bild 8)
 - Tryck och håll kvar spaken (10) vid markerat ställe och i riktning mot röret.
 - Grip i skälen (11) underifrån vid markerat ställe och sväng bort från röret.
- Har du nått en viss punkt, hoppar skälen av själv in i ändläge och går hörbart i ingrepp.
- Öppna presslingen genom att dra isär de båda ytterre skålarna tills det går att ta av presslingen från förbindningsdelen. (bild 9)

7.5 Pressning



VARNING!

Skaderisk på grund av ivägflygande brottstycken

Det finns risk för personskador vid en felaktig användning av pressverktygen p.g.a. att brottstycken kan flyga iväg, eller när utslitna eller skadade pressverktyg används.

Därför:

- Se till att förbindningsdelarnas nominella bredd stämmer överens med pressverktygets nominella bredd.
- Se till att det inte finns smuts, spän osv. mellan pressverktyget och förbindningsdelen.
- Snedställ inte pressverktyget på förbindningsdelen.
- Använd inte pressverktyget mer och låt en auktoriserad fackverkstad kontrollera det efter en felaktig användning.

SV

**VARNING!****Skaderisk på grund av ivägflygande brottstycken**

Pressverktyg kan gå sönder på grund av materialutmattning.

Pressverktyg är slittdelar.

Materialutmattning uppkommer av frekvent pressning. Pressverktyg, utslitna av materialutmattning eller skadade på annat sätt, kan till och med brista även när de används på avsett sätt. Här finns skaderisk på grund av ivägflygande brottstycken. Brottrisken är ytterligare förhöjd om användningen är för obehörigt ändamål.

Därför:

- Kontrollera innan varje användning om det finns sprickor eller andra slitagesymtom på pressverktygen.
- Pressverktyg med materialsprickor eller andra slitagesymtom ska omedelbart kasseras och inte användas längre.
- Använd pressverktyg endast i tekniskt felfritt skick.

**SE UPP!****Risk för klämskada!**

Det finns risk för att klämma fingrar och händer.

Därför:

- Inga kroppsdelar eller främmende föremål får finnas mellan den fast monterade mellanbackens backspakar medan du utlöser pressningen.
- Håll inte fast mellanbackens backspakar med händerna under pressningen. Använd greppet (4). (bild 1)

**SE UPP!****Håll fingrarna borta från riskzonen när mellanbacken är stängd. (bild 4a)**

Du kan klämma fingrarna.

Därför:

- Låt mellanbacken vara öppen. (bild 4b)

**Information!**

Glidringarna måste vara rörliga för att säkerställa presslingans fullgoda funktion. Glidringarna trycks tillbaka i rätt utgångsposition med hjälp av fjädring.

Kontrollera att markeringsstrecken (M) på skålarna (C) och glidringarna (D) utgör en linje, när presslingen står i utgångsläge. (bild 5)

Om detta inte är fallet, låt reparera presslingen.

1. Kontrollera om förbindningsdelens nominella bredd stämmer överens med presslingans nominella bredd.

**Information!**

Observera systemtillverkarens instruktioner när presslingen monteras på förbindningsdelen.

**SE UPP!****Brottrisk på presslingen vid felaktig positionering**

Om presslingen är felaktigt positionerad på förbindningsdelen kan presslingen skadas.

Därför:

- Pilen (A) ska peka på linjen (B). (bild 7)
- Om den inte gör det, ta av presslingen igen och positionera om.

2. Sväng ut presslingans yttre skålar så mycket som möjligt och positionera nu presslingen på förbindningsdelen.
3. Stäng presslingen. (bild 6)
4. Öppna mellanbacken helt genom att manövrera greppet.

**VARNING!****Skaderisk på grund av ivägflygande brottstycken**

Mellanback och presslinga kan gå sönder om du positionerar mellanbacken felaktigt på presslingen.

Därför:

- Mellanbackens klor (21) måste gripa runt presslingans bultar (22). (bild 11, 12 + 13)

5. Positionera mellanbacken så här på presslingen:
Skjut in mellanbackens klor (21) så långt som möjligt i presslingans spår (24). (bild 10)
6. Stäng mellanbacken genom att manövrera greppet.

**Information!**

Se till att det inte finns någon springa mellan segmenten på presslingen efter avslutad pressning.

7. För att starta, tryck på startknappen och håll kvar.
8. Efter avslutad pressning, öppna och lossa mellanbacken från presslingen genom att manövrera greppet.
9. Öppna och ta av presslingen.

8 Efterpressning

Efterpressning krävs alltid när en pressning inte kunnat slutföras. Beakta anvisningarna från systemtillverkaren, om det är tillåtet med efterpressning. Om den är godkänd, finns det några särskilda saker som måste beaktas jämfört med pressning.



VARNING!

Skaderisk på grund av klor som går av på mellanbackar och skadade bultar på presslingen.

Om du håller pressverktyget fel och ändrar dess läge, kan klorna inte gripa riktigt runt bultarna före och under efterpressningen.

Klornas spetsar kan pressa direkt på bultarna. Klorna och bultarna kan gå av och brottstycken flyga iväg.

Därför:

- Efter att du positionerat presslingen, tryck ihop mellanbackens backspakar så mycket som möjligt med greppet. (bild 12)
- Se till att klorna på mellanbacken alltid griper om bultarna på presslingen under hela efterpressningen. (bild 11)

9 Rengöring, underhåll och reparation (bild 13, 14, 15)



SE UPP!

Skaderisk vid rengöring eller underhåll om du oavsiktligt trycker på startknappen.

Därför:

- Beakta säkerhetsanvisningarna och dra alltid ur batteriet innan rengörings-, underhålls-, eller reparationsarbeten.

Underhållsintervall

Vi rekommenderar våra auktoriserade NOVOPRESS-fackverkstäder för underhålls- och reparationsarbeten (se serviceadresser).

Låt **endast fackmän** reparera enheten och pressverktygen.



Information!

Nästa underhåll står på pressverktyg och presslingen.

Detta underhåll måste genomföras minst en gång per år. Vid mer än 2500 pressningar per år, måste underhåll genomföras senast efter de 2500 pressningarna. Med LED signaleras 100 pressningar innan underhållsintervallet nåtts (se kapitel 7.1 Betydelse LED-indikering)

Regelbundet (innan användning, vid arbetsdagens början) eller vid förorening (bild 13)

- Kontrollera om det på presslinga, mellanback och verktyg finns ytter defekter som skador, materialsprickor och andra tecken på slitage. Om det finns defekter får du inte använda verktyget längre utan byta eller lämna det till en auktoriserad fackverkstad.
- Rengör presslingen med tryckluft.
- Smörj mellanbackens bultar.
- Spraya hela mellanbacken med ett smörjmedel.
- Ta bort avlagringar i presskonturen (K).
- Rengör presslingans presskontur (K)
- Lägg på smörjmedel på hela presskonturen (K).
- Kontrollera lätrörligheten på: glidsegment (C) och skålar (D).

Rekommenderat smörjmedel:

- WD 40
- Brunox Turbo Spray

Varje gång efter 50 pressningar:

Spraya presslingornas länkar (G) med smörjmedel.

Spraya smörjolja mellan glidsegmenten (C) och skålarna (D).

Var sjätte månad

Låt en behörig elektriker eller en Novopress-fackverkstad kontrollera verktyget.

En gång per år

Låt en Novopress fackverkstad kontrollera pressverktyget.

SV

10 Avfallshantering



SE UPP!

Risk för grundvatten

Hydraulolja utgör en risk för grundvattnet.

Okontrollerad avtappning eller felaktig avfallshantering är straffbart.

Därför:

- Skrota verktyget på miljövänligt sätt.

För avfallshantering av batterier och laddare, beakta anvisningar i bifogad bruksanvisning till laddaren.

Vi rekommenderar avfallshantering via godkända specialistföretag.

Produkten stämmer överens med kraven enligt EU-direktivet 2002/95/EEC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Tillverkare av elektrisk utrustning är förpliktade att återta gammal utrustning och avfallshantera den enligt EU-direktivet 2002/96/EEC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment).

Produkten får inte avfallshanteras tillsammans med restavfall. Gammal utrustning ska återlämnas till Novopress för en fackmässig avfallshantering.

11 Garanti

Novopress lämnar 24 månaders full lagstadgad garanti på sina pressverktyg. Garantitiden startar alltid vid leveransen och i tveksamma fall ska tidpunkten fastställas med hjälp av köpehandlingarna.

Under garantitiden omfattar garantin åtgärd av alla uppkomna skador eller fel på dessa verktyg, som har orsakats av material- eller tillverkningsfel.

Garantin gäller inte för:

- Skador som har orsakats av felaktig användning eller bristfälligt underhåll.
- Skador som har orsakats av användningen av produkter som Novopress inte har godkänt för pressverktygen.
- Skador som har orsakats av pressningen av olämpliga rör eller förbindningsdelar.

Novopress lämnar endast garanti för den förutsedda livslängden på slittdelar.

Arbeten som ingår i garantianspråken måste inte betalas. Användaren måste dock betala kostnaderna för frakt tur och retur.

Reklamationer kan bara godkännas om verktyget skickas utan att det demonterats till Novopress eller en Novopress fackverkstad.

En reparation eller ett byte av enheten eller verktyget på garanti betyder inte att den ursprungliga garantitiden förlängs. Reparation eller byte kan endast ske med nästan nya delar, som motsvarar de gamla delarnas funktion. Alla defekta och därför utbytta delar är tillverkarens egendom.

Tilläggsgaranti efter att den lagstadgade garantitiden gått ut

SV

Vi lämnar frivilligt följande tilläggsgaranti för tiden efter den lagstadgade garantitiden.

1 års tilläggsgaranti för nya pressverktyg, mellanbackar och presslingor

Novopress lämnar ett års tilläggsgaranti på alla nya pressverktyg, mellanbackar och presslingor, om de lämnats till Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad för underhåll minst var 12:e månad. Underhållet debiteras. Kontakta Novopress eller en av Novopress auktoriserad fackverkstad för information om kostnaden för sådant underhåll.

Garanti på reparationer

Novopress lämnar följande garantier på reparation och reservdelar efter att garantitiden gått ut på produkten, om en reparation genomförs efter denna tid:

- 6 månaders garanti på utbytta reservdelar.
- 12 månaders garanti på utbytta komponentgrupper.
- 12 månaders garanti på utbytta pressverktyg.

12 EG-försäkran om överensstämmelse

enligt EG-direktiven 2006/95/EG; 2004/108/EG; 2006/42/EG

Härmed försäkrar vi att

pressverktyg ACO401

uppfyller de relevanta, grundläggande säkerhets- och hälsokraven på grund av sin utformning och konstruktion liksom den utrustning som vi infört. Vid en användning för obehörigt ändamål av utrustningen eller en ändring utan vårt tillstånd, förlorar den här försäkran sin giltighet.

Tillämpade standarder:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Tyskland

Sven Meyer
Hantera
01.12.2009

SV

Sisällysluettelo

1	Määräystenmukainen käyttö.....	113
2	Turvallisuutta koskevat perusohjeet	114
3	Laitteen symbolit	115
4	Toimitussisältö	116
5	Tekniset tiedot.....	116
6	Puristuslaitteen kuvaus (kuva 1).....	117
7	Käytöönotto ja käyttö	119
8	Jälkipuristus	124
9	Puhdistus, huolto ja korjaus (kuva 13, 14, 15).....	124
10	Hävittäminen	126
11	Korvausvelvollisuus ja takuu.....	126
12	EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	127

1 Määräystenmukainen käyttö

Puristuslaitteet on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan puristussilmukoissa, jotka on valmistanut Novopress tai Novopressin hyväksymä järjestelmäntoimittaja. Jos olet epävarma puristuslaitteesi soveltuvuudesta puristustyökaluihisi, käännny järjestelmäntoimittajan puoleen.

Laitteet ja puristussilmukat on tarkoitettu ainoastaan putkien ja liitososien puristamiseen, jotka on tarkoitettu kyseisille puristussilmukoille.

Muunlainen tai tätä laajempi käyttö on määräysten vastaista.

Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös käyttöohjeiden, tarkastus- ja huoltoehtojen noudattaminen, puristusjaksojen pitäminen sekä kaikkien turvamäärysten huomioon ottaminen niiden nykymuodossa.

Kaikki tällä työkalulla suoritettavat työt, jotka eivät vastaa määräystenmukaista käyttöä, voivat aiheuttaa vaurioita puristuslaitteeseen, tarvikkeisiin ja putkiin. Seurauksena voi olla vuotoja ja/tai vammoja.

Vahingoista

- jotka johtuvat sopimattomien puristussilmukoiden tai muiden valmistajien puristussilmukoiden käytöstä tai
- käytöstä, joka poikkeaa määräystenmukaisesta käytöstä,

Novopress ei otta vastuuta.

FI

2 Turvallisuutta koskevat perusohjeet

Eräät tekstikohdat on merkitty seuraavilla symbolilla. Noudata näitä ohjeita ja toimi kyseissä tapauksissa erityisen varovaisesti. Anna kaikki työturvallisuusohjeet edelleen myös muille käyttäjille ja työntekijöille!



VAROITUS!

Tämä tieto tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, jonka seurauksena voi olla kuolema tai vakava ruumiinvamma.



VARO!

Tämä tieto tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, jonka seurauksena voi olla vähäinen tai vähän sitä vakavampi loukkaantuminen ja / tai esinevahinkoja.



Ohje!

Tällä symbolilla merkityt tiedot liittyvät suoraan kuvattuun toimintoon tai käyttövaiheeseen.

Lue käytööhjeet huolellisesti läpi!

Noudata oheisia turvallisuusohjeita!



VAROITUS!

Lue kaikki turvamääräykset ja ohjeet.

Turvamääräysten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Siksi:

- Säilytä kaikki turvaohjeet ja neuvot tulevaisuutta silmälläpitäen ja luovuta laitteet muille henkilöille aina käytööhjeiden kanssa.

**VAROITUS!****Murtuneet osat voivat aiheuttaa vammoja**

Puristustyökalua väärin käytettäessä tai käytettäessä kuluneita tai vahingoittuneita työkaluja, sinkoilevat, murtuneet osat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Siksi:

- Puristustyökaluja saavat käyttää vain ammattilaiset.
- Huollot on ehdottomasti suoritettava ja huoltovälejä noudatettava.
- Aina ennen käyttöä on tarkastettava puristustyökalujen mahdolliset halkeamat ja muut kulumismerkit.
- Puristustyökalut, joissa on materiaalihalkeamia tai muita kulumismerkkejä, on heti poistettava käytöstä.
- Käytä vain teknisesti moitteettomassa kunnossa olevia puristustyökaluja.

**VARO!****Epäasiallinen käsittely aiheuttaa puristustyökalujen vaurioita ja toimintavikoja.**

Siksi:

- Vaihda kuluneet puristustyökalut.
- Käytä kuljetukseen ja varastointiin kuljetuslaatikkoja ja säilytä puristustyökalut kuivassa tilassa.
- Tarkistuta vauriot välittömästi valtuutetussa ammattikorjaamossa.
- Noudata käyttämiesi puhdistus- ja ruosteensuoja-aineiden turvaohjeita.

**Ohje!**

Työstä ja asenna liitososat tai putket järjestelmäntoimittajan ohjeita noudattaen.

3 Laitteen symbolit

Symboli	Merkitys
	Varoitus: Puristumisvaara
	Huoltotarra; ilmoittaa seuraavan huollon.
	Varoittaa sinkoilevista irtosista

FI

4 Toimitussisältö

Vakiovarustukseen sisältyy:

- Puristin ACO401 käyttöohjeineen
- Puristussilmukka erillisessä kuljetuslaukussa
- Akku 18V
- Laturi käyttöohjeineen
- Turvaohjeita
- Huoltopisteiden osoitteet
- Kuljetuslaukku

Valinnaiset lisävarusteet lisättynä. Selvitä sisältö järjestelmäntarjoajalta.

5 Tekniset tiedot

ACO401

Laite:	ACO401
Nimellisjännite:	18 V d.c.
Nimellisvoima:	100 kN
Korkeus:	280 mm
Pituus:	660 mm
Leveys:	105 mm
Nettopaino:	13,0 kg ilman akkua
Äänen tehotaso maks.	93 db(A) ¹⁾
Äänen painetaso käyttäjän korvan kohdalla:	82 db(A) ¹⁾
Värähtelyarvo:	<2,5 m/s ² ²⁾
Kotelointiluokka:	IP20
Käytönaikainen lämpötila-alue:	-10°C ... +50°C

1) Mittausepävarmuus 3 db(A)

2)

Mittausepävarmuus 1,5 m/s²

Akku

FI

Jännite:	18 V d.c. (litiumioni)
Kapasiteetti:	3,0 Ah
Korkeus:	75 mm
Pituus:	120 mm
Leveys:	75 mm
Paino:	0,68 kg
Käytönaikainen lämpötila-alue:	-10°C ... +50°C

**Ohje!****Akkuja ei ole ladattu tehtaalla.**

Siksi:

- Lataa akut ennen ensimmäistä käyttöönottokertaa.

Latauslaite

Latauslaitteen ja akujen toimintatapa ja käyttö on kuvattu latauslaitteen käyttöohjeissa.

6 Puristuslaitteen kuvaus (kuva 1)

Puristuslaite ACO401 koostuu puristimesta (1) ja kiinteästi asennetusta välileuasta (2). Pää välileukoinen käännyt 180° astetta. Pää voidaan säättää vain ennen puristamista, puristamisen aikana pää ei enää ole käännettävissä.

Puristettaessa laitetta pidetään käsikahvasta (3) ja välileuan kahvasta (4).

6.1 Puristusautomatiikka

Laite on varustettu puristusautomatiikalla. Se takaa aina täydellisen puristustuloksen. Turvallisuussyistä puristusautomatiikka kytkeytyy toimintaan vasta, kun puristus on alkanut, ts. liitos alkaa muotoutua.

Puristusautomatiikan kytkeydytyä vihreä LED (5) sammuu ja puristusvaihe tapahtuu automaattisesti loppuun. Puristusvaihe voidaan nyt keskeyttää vain painamalla vapautusnuppia (6). Puristuksen päätyttyä moottori pysähtyy automaattisesti ja vihreä LED sytyy uudelleen.

Jos käynnistyspainike (7) vapautetaan ennen puristusautomatiikan kytkeytmistä, puristimessa oleva mäntä palaa alkuasentoonsa. Puristusta ei ole suoritettu. Puristusvaihe pitää käynnistää uudelleen.

6.2 Vapautusnuppi

Hätätapauksessa puristusvaihe voidaan milloin tahansa keskeyttää painamalla vapautusnuppia (6). Puristimessa oleva mäntä palaa tällöin alkuasentoonsa.

FI

6.3 Akku

6.3.1 Akun irrotus (kuva 2)

Paina molemmat irrotuspainikkeet (A) sisään (1) ja vedä akku irti (2).

6.3.2 Akun kiinnitys (kuva 3)

Työnnä akku laitteeseen kuvan mukaan niin että akku lukkiutuu paikalleen.

6.3.3 Akun tilanäyttö

Akun varauستila nähdään painamalla painiketta (B). Palavien LED-valojen määrä osoittaa varauستilan.

Jos akku on puristuslaitteessa varauستila tarkastetulla, edellisestä puristamisesta pitää olla kulunut vähintään 1 minuutti. Muuten saadaan epätarkka näyttötulos.

6.4 Puristuslaite ja akku



Ohje!

Puristuslaitetta ACO 401 saa käyttää vain 3,0 Ah 18 V- lithiumioniakulla. 18 V:n akku saa käyttää vain sille soveltuissa puristuslaitteissa.

Puristuslaitteen käyttäytyminen pitemmän käyttötauon tai akun vaihdon jälkeen:

Jos puristuslaitetta ei käytetä n. yhteen tuntiin tai siihen laitetaan uusi akku, se kytketysti lepotilaan. Mikään LED ei enää pala. Puristuslaitteen käynnistämiseksi painetaan käynnistyspainiketta.

Puristuslaitteen käyttäytyminen akun purkauduttua:

Puristuksen alussa tarkastetaan, onko akun vataus riittävä puristuksen loppuunviemiseksi. Ellei näin ole, laite ei käynnisty. Vihreä LED vilkkuu.

Jos vihreä LED vilkkuu puristamisen jälkeen, tämä puristus on suoritettu ohjeenmukaisesti. Ennen seuraavaa puristusta akku täytyy ladata uudelleen.

**VARO!**

Sormet voivat jäädä puristuksiin jos laitetta käytetään ilman puristussilmukkaa. (kuva 4a)

Mikäli puristiinta ei ole liitetty puristussilmukkaan, sormet voivat joutua vaara-alueelle. Kun laite käynnistetään, sormet voivat jäädä puristuksiin.

Siksi:

- Älä käytä laitetta ilman puristussilmukkaa.
- Älä pidä sormia vaara-alueella.

**Ohje!**

Puristuslaite ACO 401 ei sovella jatkuvaan käyttöön. Noin 15-20 perättäisen puristuksen jälkeen on pidettävä vähintään 15 minuutin tauko, jonka aikana laite ehtii jäähtyä.

7.1 LED-näytön merkitys

LED-valo	Toimintatila tai aiheuttaja	Toimenpide
Vihreä LED palaa.	Toimintavalmis	
Vihreä LED ei pala (puristusvaihe käynnissä)	Puristusautomattiikka toiminnassa; laite päätää puristuksen automaattisesti.	
Vihreä LED vilkkuu.	Akun varaus riittämätön!	Lataa tai vaihda akku.
Punainen LED vilkkuu.	Laite lämpötila-alueen ulkopuolella	<p>Laite toimii vain lämpötilan ollessa välillä -10 ... +50°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jos on liian kylmä, laite on vietävä lämpimämpäään ympäristöön. • Jos laite on liian lämmin, on odotettava kunnes se jäähtyy.
Punainen LED palaa.	Laitevika	<p>Paina käynnistyspainiketta. Jos tästä ei ole apua, puristuslaite on viallinen. Lähetä laite valtuutetulle korjaamolle.</p> <p>OHJE! Puristusta ei ehkä suoritettu täysin loppuun, tarkasta ja toista vaihe.</p>
Punainen ja vihreä LED vilkkuvat vuorotellen	Huoltoväli saavutettu	Huollata puristuslaite seuraavan 100 puristuskerran kuluessa.

FI

7.2 Puristussilmukan alkuasento (kuva 5)

Puristussilmukan pitää olla kuvassa olevan muotoinen (soikio) ennen kuin se asetetaan liitoskappaleeseen. Kun puristussilmukka on avattu ja poistettu liitoksesta, puristussilmukan pitää olla samanmuotoinen.



Ohje!

Jotta puristussilmukat toimivat moitteettomasti, liukusegmenttien on liikkuttava kevyesti.

Liukusegmentit painuvat jousien avulla itsestään takaisin oikeaan alkuasentoon.

Varmista, että kuorien (C) ja liukusegmenttien (D) merkkiviivat (M) ovat samassa linjassa puristussilmukan ollessa alkuasennossa. (kuva 5)

Ellei näin ole, korjauta puristussilmukka.

7.3 Silmukan sulkeminen (kuva 6 + 7)

- Kun kuoren ulkopäätä painetaan kevyesti, kuori ponnahtaa sisäänpäin. (kuva 6)
- Nuolen (A) pitää osoittaa viivaa (B), kun puristussilmukka on asetettu oikein. (kuva 7)



VARO!

Väärin asetettu puristussilmukka voi murtua

Jos puristussilmukka on asetettu väärin liitososaan, puristussilmukka voi vaurioitua.

Siksi:

- Nuolen (A) pitää osoittaa viivaa (B). (kuva 7)
- Ellei näin ole, otta puristussilmukka pois ja aseta se uudelleen paikalleen.

7.4 Silmukan avaaminen (kuva 8 + 9)

FI

Puristussilmukan avaamiseksi molemmat ulkokuoret voidaan kään்டää seuraavien ohjeiden mukaan joko erikseen tai yhdessä pois putkesta.

Kokeile avaamista ensin toisella kädellä, ennen kuin yrität sitä molemmilla käsiillä.

Jos avaat ensin toisen puolen ja sitten toisen, pitää toista puolta avattaessa pitää kiinni puristussilmukasta, jotta se ei putoa.

- Puristussilmukka pitää avata seuraavasti kahdessa vaiheessa: (kuva 8)
 - Paina vipua (10) merkitystä kohdasta putken suuntaan ja pidä siinä.
 - Tartu kuoreen (11) merkitystä kohdasta ja käänää pois putkesta.
- Kun tietty piste saavutetaan, kuori menee itsestään loppuasentoon ja lukkiutuu kuuluvasti.
- Avaa puristussilmukkaa vetämällä molempia ulkokuoria niin paljon, että puristussilmukka voidaan poistaa puristusliitoksesta. (kuva 9)

7.5 Puristaminen



VAROITUS!

Murtuneet osat voivat aiheuttaa vammoja

Jos puristustyökalua käytetään väärin tai käytetään kuluneita tai vahingoittuneita työkaluja, sinkoilevat, murtuneet osat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Siksi:

- Tarkasta, vastako puristusliittimen nimellisvälji puristusleuan nimellisväljiä.
- Varmista, että puristustyökalun ja liittimen välissä ei ole likaa, lastuja tms.
- Älä aseta puristustyökalua vinossa puristusliittimeen.
- Älä käytä puristustyökalua enää virheellisen käytön jälkeen, vaan tarkistuta se valtuutetussa korjaamossa.



VAROITUS!

Murtuneet osat voivat aiheuttaa vammoja

Materiaalin väsyessä puristustyökalut voivat murtua.

Puristustyökalut ovat kuluvia osia.

Usein toistuvat puristamiset aiheuttavat materiaalin väsymistä. Materiaalin väsymisestä johtuen kuluneet tai muuten vahingoittuneet puristustyökalut voivat murtua myös määräystenmukaisessa käytössä; sinkoutuvat murtuneet kappaleet voivat aiheuttaa vammoja. Määräystenvastainen käyttö lisää murtumisriskiä.

Siksi:

- Aina ennen käyttöä on tarkastettava puristustyökalujen mahdolliset halkeamat ja muut kulumismerkit.
- Puristustyökalut, joissa on materiaalihalkeamia tai muita kulumismerkkejä, on heti poistettava käytöstä.
- Käytä vain teknisesti moitteettomassa kunnossa olevia puristustyökaluja.



VARO!

Puristumisvaara!

Sormet ja kädet voivat jäädä puristuksiin.

Siksi:

- Älä pidä kehonosia tai asiaankuulumattomia esineitä kiinteästi asennetun välileuan vipujen välissä puristusta aloittaessasi.
- Älä pidä välileuan vivuista käsin kiinni puristamisen aikana. Käytä tähän kahvaa (4). (kuva 1)



VARO!

Älä pidä sormia vaara-alueella välileuan ollessa kiinni.(kuva 4a)

Sormet voivat jäädä puristuksiin.

Siksi:

- Jätä välileuka auki. (kuva 4b)



Ohje!

Jotta puristussilmukat toimivat moitteettomasti, liukusegmenttien on liikkuttava kevyesti.

Liukusegmentit painuvat jousien avulla itsestään takaisin oikeaan alkuasentoon.

Varmista, että kuorien (C) ja liukusegmenttien (D) merkkiviivat (M) ovat samassa linjassa puristussilmukan ollessa alkuasennossa. (kuva 5)

Ellei näin ole, korjauta puristussilmukka.

1. Tarkasta, onko puristusliittimen nimellishalkaisija samankokoinen puristusleuan/puristussilmukan nimellishalkaisijan kanssa.

FI

**Ohje!**

Noudata järjestelmäntoimittajan ohjeita puristussilmukkaa puristusliittimeen kiinnittääessäsi.

**VARO!****Väärin asetettu puristussilmukka voi murtua**

Jos puristussilmukka on asetettu väärin liitososaan, puristussilmukka voi vaurioitua.

Siksi:

- Nuolen (A) pitää osoittaa viivaa (B). (kuva 7)
- Ellei näin ole, otta puristussilmukka pois ja aseta se uudelleen paikalleen.

2. Käännä puristussilmukan ulkokuoria mahdollisimman paljon ulospäin ja aseta puristussilmukka sitten liitososalle.
3. Sulje puristussilmukka. (kuva 6)
4. Avaa välileuka kokonaan kahvaa painamalla.

**VAROITUS!****Murtuneet osat voivat aiheuttaa vammoja**

Jos välileuka asetetaan väärin puristussilmukkaan, välileuka ja puristussilmukka voivat murtua.

Siksi:

- Välileuan kynsien (21) pitää tarttua puristussilmukan tappien (22) ympärille. (kuva 11, 12 + 13)

5. Aseta välileuka puristussilmukkaan seuraavalla tavalla:
Työnnä välileuan kynnet (21) mahdollisimman pitkälle puristussilmukan uriin (24). (kuva 10)
6. Sulje välileuka kahvaa painamalla.

**Ohje!**

Puristamisen päättyttyä pitää varmistaa, että puristussilmukassa ei ole rakoja segmenttien välissä.

7. Käynnistä painamalla käynnistyspainiketta.
8. Avaa välileuka puristamisen päättyä painamalla kahvaa ja irrota puristussilmukasta.
9. Avaa ja poista puristussilmukka.

FI

8 Jälkipuristus

Jälkipuristus on tarpeen aina, jos puristusta ei ole suoritettu loppuun asti. Katso järjestelmäntoimittajan ohjeista, onko jälkipuristus sallittua. Mikäli se on sallittu, on huomioitava muutamia varsinaisesta puristamisesta poikkeavia seikkoja.



VAROITUS!

Välileukojen murtuvat kynnet ja puristussilmukan vialliset tapit voivat aiheuttaa vammoja.

Jos puristuslaitetta pidetään väärin ja sen asentoa muutetaan, kynnet eivät pääse oikein tarttumaan tappeihin ennen jälkipuristusta ja sen aikana.

Kynsien kärjet voivat puristaa suoraan tappeja. Kynnet ja tapit voivat silloin murtua ja irronneet kappaleet sinkoutua.

Siksi:

- Puristussilmukkaan asettamisen jälkeen välileuan vipua pitää painaa kahvalla mahdollisimman paljon yhteen. (kuva 12)
- Varmista, että välileuan kynnet pysyvät koko jälkipuristuksen ajan puristussilmukan tappien ympäillä. (kuva 11)

9

Puhdistus, huolto ja korjaus (kuva 13, 14, 15)



VARO!

Puhdistuksen tai huollon aikana käynnistyskytkimen painaminen vahingossa voi aiheuttaa vammoja.

Siksi:

- Lue turvallisuusohjeet ja vedä akku aina irti ennen puhdistus-, huolto- tai korjaustöiden aloittamista.

Huoltovälit

Novopress suosittelee teettämään huollot ja korjaukset valtuutetuissa NOVOPRESS-korjaamoissa (ks. huoltopisteiden osoitteet).

Jätä laitteen ja puristustyökalujen korjaukset **aina ammattilaisen** tehtäväksi.



Ohje!

Seuraava huolto on merkitty puristuslaitteeseen ja puristussilmukkaan.

Tämä huolto on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Puristettaessa yli 2500 kertaa vuodessa on huolto tehtävä viimeistään näiden 2500 puristuskerran jälkeen.

Ennen huoltovälin saavuttamista LED ilmoittaa kun 100 puristuskertaa on suoritettu (ks. kappale 7.1 LED-näytön merkitys)

**Säännöllisesti (ennen käytön aloittamista, työpäivän aluksi) tai likaantumisen yhteydessä
(kuva 13)**

FI

- Tarkasta puristussilmukan, välideuan ja laitteen ulkoiset viat kuten vauriot, materiaalin halkeamat ja muut kulumisilmiöt. Älä käytä viallisia laitteita enää, vaan vaihda ne tai toimita ne valtuutettuun korjaamoon.
- Puhdista puristussilmukka paineilmalla.
- Voitele välideuan tapit.
- Sumuta koko välideuka voiteluaineella.
- Poista kerrostumat puristuspinnoista (K).
- Puhdista puristussilmukoiden puristuspinta (K).
- Käsittele koko puristuspinta (K) voiteluaineella.
- Tarkasta herkkäliikkeisyys: liukusegmenteistä (C) ja kuorista (D).

Voiteluainesuositukset:

- WD 40
- Brunox Turbo Spray

Aina 50 puristuksen jälkeen:

Suihkuta puristussilmukoiden nivelet (G) voiteluaineella.

Suihkuta liukusegmenttien (C) ja kuorten (D) väliin voiteluainetta.

Puolivuosittain

Tarkistuta laite sähköalan ammattilaisella tai Novopress-korjaamolla.

Vuosittain

Tarkistuta puristuslaite Novopress-korjaamossa.

FI

10 Hävittäminen



VARO!

Vaara pohjavedelle

Hydrauliikkaöljyt voivat saastuttaa pohjavesiä.

Hydrauliikkaöljyn laskeminen maaperään tai muu epääsianmukainen hävittäminen on rangaistavaa.

Siksi:

- Hävitä laite ympäristömääräysten mukaisesti.

Akkuja ja latauslaitetta hävitettäessä on noudatettava latauslaitteen käyttöoppaassa olevia ohjeita.

Novopress suosittelee hävittämään laitteen valtuutetun ammattiliikkeen kautta.

Tuote vastaa EU-direktiivin 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances) vaatimuksia.

EU-direktiivin 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) mukaan sähkölaitteiden valmistaja on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet ja hävittämään ne asianmukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yleisjätteen mukana. Vanhat laitteet tulee palauttaa suoraan Novopressille hävitettäväksi.

11 Korvausvelvollisuus ja takuu

Novopress-yritys myöntää puristuslaitteilleen ja -työkaluilleen täyden lainmukaisen 24 kuukauden takuun. Takuu alkaa toimitusajankohdasta ja on todistettava tarvittaessa hankinnan yhteydessä saaduilla asiakirjoilla.

Takuuaikana korjataan kaikki näissä työkaluissa ilmenevät vauriot tai puutteet, jotka johtuvat materiaali- tai valmistusvirheistä.

Takuu ei kata:

- Vaurioita, jotka aiheutuvat epääsianmukaisesta käytöstä tai puutteellisesta huollossa.
- Vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteiden käytöstä, joita Novopress ei ole hyväksynyt puristuslaitteilleen.
- Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteelle sopimattomien putkien tai liittimen puristamisesta.

Novopress myöntää kuluville osille vain näille ennakkoidun keston ajaksi.

Kuluja korvausvaatimuksista ei ole maksettava. Käyttäjän tulee kuitenkin maksaa edestakaiset rahtikulut.

Valitukset voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että laite lähetetään purkamattomana Novopressille tai Novopress-korjaamolle.

Laitteen tai työkalun takuuna suoritettava korjaus tai vaihto ei pidennä takuuaikea. Korjaukseen tai vaihtoon voidaan käyttää vain uudenveroisia osia, jotka vastaavat toiminnaltaan vanhoja osia. Jokainen viallinen ja siten vaihdettu osa on valmistajan omaisuutta.

Jatkotakuu lainmukaisen takuuajan umpeuduttua

Takaamme lainmukaisen takuuajan päättymisen jälkeiselle ajalle vapaaehtoisesti seuraavassa esitetyt jatkotakuut.

1 vuoden jatkotakuu uusille puristuslaitteille, välineoille ja puristussilmukoille

Novopress myöntää yhden vuoden jatkotakuun kaikille uusille puristuslaitteille, välineoille ja puristussilmukoille, mikäli ne on huollatettu vähintään 12 kuukauden välein Novopressillä tai Novopressin valtuuttamassa korjaamossa. Huolto on maksullista. Huoltohintoja voit tiedustella Novopressiltä tai Novopressin valtuuttamalta korjaamolta.

Takuut korjauksille

Novopress myöntää uuden tuotteen takuuajan päättymisen jälkeen suoritetussa korjaustapauksessa seuraavat takuut korjaukselle ja varaosille:

- 6 kuukauden takuu vaihdetuille varaosille.
- 12 kuukauden takuu vaihdetuille kokoonpanoille.
- 12 kuukauden takuu vaihdetuille puristuslaitteille.

12 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-direktiivien 2006/95/EY; 2004/108/EY; 2006/42/EY mukaan

Vakuutamme, että

puristuslaite ACO401

vastaa suunnittelultaan ja rakennetavaltaan sekä myyntiin saattamaltamme malliltaan asianomaisia turvallisuuden ja terveyden perusvaatimuksia. Jos konetta käytetään määräystenvastaisesti tai koneeseen tehdään muutoksia, joista ei ole kanssamme sovittu, tämän vakuutuksen voimassaolo lakkaa.

Sovelletut normit:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Saksa

Sven Meyer
Toimitusjohtaja
01.12.2009

Innholdsfortegnelse

1	Forskriftsmessig bruk.....	129
2	Grunnleggende sikkerhetsinstrukser	130
3	Symboler på utstyret.....	131
4	Leveransens innhold.....	132
5	Tekniske data.....	132
6	Kort beskrivelse av presstangen (bilde 1)	133
7	Igangsetting og drift	135
8	Etterpressing.....	140
9	Rengjøring, vedlikehold og reparasjoner (bilde 13, 14, 15).....	140
10	Kassering	142
11	Reklamasjonsrett og garanti	142
12	EU-samsvarserklæring	143

1 Forskriftsmessig bruk

Presstengene er utelukkende ment for bruk med presslynger som er produsert av Novopress eller godkjent av Novopress i overensstemmelse med systemleverandøren. Vennligst ta kontakt med systemleverandøren hvis du er usikker på opprinnelsen til presstengene du skal bruke sammen med pressverktøyet.

Presstengene og presslyngene brukes utelukkende til pressing av rør og fittinger som de respektive presslyngene er konstruert for.

Annen bruk eller bruk utover dette er ikke forskriftsmessig.

Til forskriftsmessig bruk hører også å kjenne til bruksanvisningen, innholdet i inspeksjons- og vedlikeholdsbedingelsene (se kapittel 8), å overholde pressesykluser så vel som alle relevante sikkerhetsregler på det enkelte bruksstedet.

Ethvert arbeid med dette verktøyet som ikke er i samsvar med forskriftsmessig bruk kan føre til skader på presstengene, tilbehøret og rørledningen. Det kan oppstå lekkasje og/eller skader.

Novopress frasier seg ethvert ansvar for skader som skyldes

- bruk av presslynger som ikke er egnet for bruksområdet eller presslynger fra andre produsenter
- eller bruk som ikke er i samsvar med forskriftsmessig bruk

NO 2

Grunnleggende sikkerhetsinstrukser

Følgende symboler brukes for å markere tekst. Følg disse instruksene og oppre spesielt forsiktig i slike tilfeller. Lever alle instrukser om arbeidsvern videre til andre brukere eller fagpersonale!



ADVARSEL!

Denne informasjonen henviser til en mulig farlig situasjon som kan medføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse.



FORSIKTIG!

Denne informasjonen henviser til situasjoner som kan føre til mindre eller lettere personskader og/eller materielle skader.



Informasjon

Denne informasjonen står i direkte sammenheng med beskrivelsen av en funksjon eller et betjeningsforløp.

Les bruksanvisningen nøyde!

Overhold de vedlagte sikkerhetsinstrukser!



ADVARSEL!

Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger.

Hvis sikkerhetsinstruksene og anvisningene ikke følges, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Husk derfor:

- Ta vare på alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for fremtidig bruk, og gi bare utstyret videre til andre personer som har fått instruksjon i bruk av utstyret.

**ADVARSEL!****Fare for personskader på grunn av biter som slynges ut**

Ved feil bruk av pressverktøyet eller ved bruk av skadde eller ødelagte pressverktøy kan det oppstå skader som følge av løse stykker som slynges ut.

Husk derfor:

- Pressverktøy skal bare brukes av profesjonelle.
- Vedlikehold og vedlikeholdsavtaler må holdes.
- Før hver gangs bruk av pressverktøyet må du alltid sjekke det for rifter og slitasjeskader.
- Pressverktøy med rifter i materialet eller andre slitasjeskader må umiddelbart byttes ut og aldri brukes mer.
- Det må bare brukes pressverktøy som er i feilfri stand.

**FORSIKTIG!****Skader og feil på pressverktøyet som følge av usakkyndig bruk.**

Husk derfor:

- Skift ut pressverktøy som er slitt.
- Under transport og lagring må du bruke transportkofferten, lagre verktøyet i et tørt rom.
- Skadd verktøy må umiddelbart kontrolleres i et autorisert verksted.
- Vær nøyne med å følge sikkerhetsinstruksene under bruk av rengjørings- og antirustmidler.

**Informasjon**

Se behandlings- og monteringsanvisningene for fittings eller rør i dokumentasjonen fra systemleverandøren.

3 Symboler på utstyret

Symbol	Betydning
	Advarsel: klemfare
	Vedlikeholdsmerke som angir neste vedlikehold.
	Advarsel om biter som slynges ut

NO

4 Leveransens innhold

Ved levering av standardutstyret inngår:

- pressverktøy ACO401 inkl. bruksanvisning
- presslynge i separat transportkoffert
- 18 V batteri
- lader inkl. bruksanvisning
- sikkerhetsinstrukser
- serviceadresser
- transportkoffert

Ytterligere tilbehør følger eventuelt med i samsvar med bestillingen. Vennligst kontakt systemleverandøren for informasjon om tilbehøret som finnes.

5 Tekniske data

ACO401

Produkt:	ACO401
Nominell spenning:	18 V DC
Nominell kraft:	100 kN
Høyde:	280 mm
Lengde:	660 mm
Bredde:	105 mm
Nettovekt:	13,0 kg uten batteri
Lydeffektnivå maks.	93 db(A) ¹⁾
Lydtrykknivå ved brukerens øre:	82 db(A) ¹⁾
Vibrasjonsverdi:	<2,5 m/s ² ²⁾
Innkapsling:	IP20
Temperatur under drift:	-10 °C til +50 °C

1) Måleusikkerhet 3 db(A)

2) Måleusikkerhet 1,5 m/s²

Batteri

NO

Spanning:	18 V d.c. (litium-ion)
Kapasitet:	3,0 Ah
Høyde:	75 mm
Lengde:	120 mm
Bredde:	75 mm
Vekt:	0,68 kg
Temperatur under drift:	-10 °C til +50 °C

**Informasjon****Batteriene er ikke oppladet ved levering.**

Husk derfor:

- Batteriene må lades før presstangen tas i bruk første gang.

Lader

Du finner en beskrivelse av laderens og batteriene funksjonsprinsipp og betjening i den vedlagte bruksanvisningen for laderen.

6 Kort beskrivelse av presstangen (bilde 1)

Presstangen ACO401 består av presstangen (1) og en fastmontert mellomkjeve (2). Hodet med mellomkjeven kan dreies 180° grader. Hodet kan bare justeres før pressing. Det kan ikke dreies under pressing.

Ved pressing holdes presstangen fast i håndtaket (3) og håndtaket (4) til mellomkjeven.

6.1 Pressautomatikk

Presstangen er utstyrt med pressautomatikk. Dette sikrer alltid en fullstendig pressing. Av sikkerhetsgrunner kobles ikke pressautomatikken inn før pressingen har startet, dvs. når formingen av fittingen starter.

Etter at pressautomatikken er utløst, slukker den grønne lysdioden (5), og pressingen skjer automatisk. Nå kan pressingen bare avbrytes ved å trykke på og holde frigjøringsknappen (6) inne. Etter fullført pressing slås motoren automatisk av, og den grønne lysdioden fortsetter å lyse.

Hvis startknappen (7) slippes før pressautomatikken er startet, går stempelet i presstangen tilbake til utgangsposisjonen. Pressingen er ikke utført. Pressingen må utløses på nytt.

NO

6.2 Frigjøringsknapp

I en nødsituasjon kan pressingen når som helst avbrytes ved å trykke på frigjøringsknappen (6) og holde den inne. Stempelet i presstangen går da tilbake til utgangsposisjonen.

6.3 Batteri

6.3.1 Ta av batteriet (bilde 2)

Trykk inn begge frigjøringsknappene (A), og trekk ut batteriet (2).

6.3.2 Sette på batteriet (bilde 3)

Skyv batteriet inn i verktøyet som vist på bildet, helt til det festes.

6.3.3 Indikator for batteriets ladenvå

Batteriets ladenvå vises ved å trykke på knappen (B). Antallet lysende lysdioder viser ladetilstanden.

Hvis batteriet befinner seg i presstangen mens ladetilstanden kontrolleres, må det være gått minst 1 siden siste pressing, ellers blir visningen unøyaktig.

6.4 Presstang og batteri



Informasjon

Presstangen ACO 401 må kun drives med 3,0 Ah 18 V litium-ion-batterier. 18 V-batteriet må kun brukes i dertil egnede presstenger.

Presstangens oppførsel etter lengre tid ute av bruk eller ved batteriskift:

Dersom presstangen ikke brukes på ca. en time, eller hvis man setter inn et nytt batteri, kopler den seg over i SLEEP-modus. Ingen LED lyser lenger. Trykk på startknappen for å starte presstangen.

Presstangens egenskaper når batteriet er utladet:

Idet pressingen startes, blir det kontrollert om batteriladingen er tilstrekkelig for å fullføre pressingen. Hvis dette ikke er tilfelle, starter ikke presstangen. Den grønne lysdioden blinker.

Hvis den grønne lysdioden blinker en pressing, er denne pressingen forskriftsmessig utført. Batteriet må lades før neste pressing.

7 Igangsetting og drift

NO


FORSIKTIG!

Fare for å klemme fingrene ved drift av presstangen uten presslynge. (bilde 4a)

Hvis presstangen ikke er satt på en presslynge, kan fingrene komme inn i fareområdet. Fare for å klemme fingrene når presstangen startes.

Husk derfor:

- Bruk ikke presstangen uten presslynge.
- Ikke hold fingrene i fareområdet.


Informasjon

Presstangen ACO 401 er ikke egnet for kontinuerlig drift. Det må legges inn en kort pause på minst 15 minutter etter ca. 15-20 pressinger etter hverandre, slik at utstyret kan avkjøles.

7.1 LED-indikatorenes betydning

LED-indikator	Tilstand eller årsak	Tiltak
Grønn lysdiode lyser	Klar til drift	
Grønn lysdiode slukket (pressing pågår)	Pressautomatikken er på, og verktøyet avslutter pressingen automatisk.	
Grønn lysdiode blinker	Batteriladingen ikke tilstrekkelig!	Lad eller skift ut batteriet.
Rød lysdiode blinker	For lav eller for høy temperatur for verktøyet	<p>Verktøyet fungerer bare ved temperatur på -10 til +50 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis det er for kaldt, må verktøyet flyttes til varmere omgivelser. • Hvis verktøyet er for varmt, må det legges inn en pause slik at det avkjøles.
Rød lysdiode lyser	Maskinfel	<p>Betjen Start-bryteren. Hvis dette ikke løser problemet, er presstangen defekt. Send den inn til et spesialisert verksted.</p> <p>MERK! Det kan hende at pressingen ikke ble fullført. Kontroller, og gjenta eventuelt.</p>
Rød og grønn lysdiode blinker vekselvis	Vedlikeholdsintervall nådd	Lever presstangen til verksted vedlikehold i løpet av de neste 100 pressingene.

NO

7.2 Presslyngens utgangsposisjon (bilde 5)

Presslyngen må være i den viste formen (oval form) før den settes på en fitting. Også etter at presslyngen er åpnet og tatt av en fitting må presslyngen befinner seg i den viste formen.



Informasjon

For å sikre at presslyngene fungerer feilfritt må glidesegmentene være bevegelige. Glidesegmentene trykkes alltid tilbake til riktig utgangsposisjon av fjærer.

Pass på at markeringsstrekene (M) på dekslene (C) og glidesegmentene (D) danner en linje når presslyngen er i utgangsposisjonen. (bilde 5)

Hvis dette ikke er tilfelle, må presslyngen repareres.

7.3 Lukke slyngen (bilde 6 + 7)

- Skålen hopper innover ved lett trykk på den ytre enden av skålen. (bilde 6)
- Pilen (A) peker på linjen (B) når presslyngen er riktig påsatt. (bilde 7)



FORSIKTIG!

Fare for at presslyngen sprekker hvis den settes på feil

Presslyngen kan skades hvis den ikke settes riktig på fittingen.

Husk derfor:

- Pilen (A) må peke på linjen (B). (bilde 7)
- Hvis dette ikke er tilfelle, tas presslyngen av og settes på på nytt.

7.4 Åpne slyngen (bilde 8 + 9)

NO

For å åpne presslyngen kan de to ytre dekslene trykkes bort fra rørledningen enkeltvis eller sammen, som beskrevet nedenfor.

Forsøk først å gjøre dette med én hånd før du prøver med begge hendene.

Hvis du først åpner én side og deretter den andre, må du holde fast presslyngen når den andre siden åpnes, slik at den ikke faller ned.

- Presslyngen åpnes ved å følge disse to trinnene: (bilde 8)
 - Trykk spaken (10) i retning røret på det markerte stedet, og hold den der.
 - Ta tak i dekselet (11) nedenfra på det markerte stedet, og sving det bort fra røret.
- Når et bestemt punkt er nådd, går dekselet automatisk tilbake til endeposisjonen og festes hørbart.
- Åpne presslyngen ved å trekke de to ytre dekslene fra hverandre helt til presslyngen kan tas fra pressfittingen. (bilde 9)

7.5 Pressing



ADVARSEL!

Fare for personskader på grunn av biter som slynges ut

Ved feil bruk av pressverktøy eller ved bruk av skadde eller ødelagte pressverktøy kan det oppstå personskader som følge av løse stykker som slynges bort.

Husk derfor:

- Kontroller om pressfittingens standardvidde stemmer overens med standarvidden til presskjeven.
- Kontroller at det ikke finnes smuss, spon e.l. mellom pressverktøyet og pressfittingen.
- Ikke sett pressverktøyet skjevt på pressfittingen.
- Lever pressverktøyet til et autorisert verksted for kontroll hvis det har blitt brukt på en ikke forskriftsmessig måte.

NO

**ADVARSEL!****Fare for personskader på grunn av biter som slynges ut**

Det kan oppstå sprekker i pressverktøy på grunn av materialtretthet.

Pressverktøy er slitedeler.

Materialtretthet oppstår som følge av hyppig pressing. Ved slitasje grunnet materialtretthet eller annen skade kan selv pressverktøy som er forskriftsmessig brukt gå i stykker. Vær alltid oppmerksom i tilfelle biter slynges ut. Faren for skader øker dersom utstyret ikke brukes forskriftsmessig.

Husk derfor:

- Før hver gangs bruk av pressverktøyet må det kontrolleres for sprekker og tegn på slitasje.
- Pressverktøy med sprekker i materialet eller annen slitasje må umiddelbart byttes ut og aldri brukes mer.
- Det må bare brukes pressverktøy som er i feilfri stand.

**FORSIKTIG!****Klemfare!**

Det er fare for å knuse fingre og hender.

Husk derfor:

- Ikke hold kroppsdelene eller uvedkommende gjenstander mellom kjevehåndtakene til den fastmonterte mellomkjeven når du utløser pressingen.
- Ikke hold kjevehåndtakene til mellomkjeven fast med hendene under pressingen. Bruk håndtaket (4). (bilde 1)

**FORSIKTIG!****Ikke hold fingrene inn i faresonen når mellomkjeven er lukket. (bilde 4a)**

Fare for å klemme fingrene.

Husk derfor:

- La mellomkjeven være åpen. (bilde 4b)

**Informasjon**

For å sikre at presslyngene fungerer feilfritt må glidesegmentene være bevegelige. Glidesegmentene trykkes alltid tilbake til riktig utgangsposisjon av fjærer.

Pass på at markeringsstrekene (M) på dekslene (C) og glidesegmentene (D) danner en linje når presslyngen er i utgangsposisjonen. (bilde 5)

Hvis dette ikke er tilfelle, må presslyngen repareres.

1. Kontroller om pressfittingens standardvidden stemmer overens med den standardvidden til presskjeven/presslyngen.

NO

**Informasjon**

Følg instruksene fra systemleverandøren ved påsetting av presslyngen på pressfittingen.

**FORSIKTIG!****Fare for at presslyngen sprekker hvis den settes på feil**

Presslyngen kan skades hvis den ikke settes riktig på fittingen.

Husk derfor:

- Pilen (A) må peke på linjen (B). (bilde 7)
- Hvis dette ikke er tilfelle, tas presslyngen av og settes på nytt.

2. Sving de ytre dekslene til presslyngen så langt utover som mulig, og sett presslyngen på pressfittingen.
3. Lukk presslyngen. (bilde 6)
4. Åpne mellomkjeven helt ved hjelp av håndtaket.

**ADVARSEL!****Fare for personskader på grunn av biter som slynges ut**

Hvis mellomkjeven settes på feil, kan det oppstå sprekker på mellomkjeven og presslyngen.

Husk derfor:

- Klørne (21) til mellomkjeven må gripe om bolten (22) til presslyngen. (bilde 11, 12 + 13)

5. Monter mellomkjeven på presslyngen på følgende måte:
Skyv klørne (21) til mellomkjeven så langt inn i sporene (24) til presslyngen som mulig. (bilde 10)
6. Lukk mellomkjeven ved hjelp av håndtaket.

**Informasjon**

Etter fullført pressing, sorg for at det ikke er noen åpning i presslyngen mellom adapterne.

7. Trykk på Start-knappen og hold den inne for å starte.
8. Åpne mellomkjeven ved hjelp av håndtaket etter fullført pressing, og løsne den fra presslyngen.
9. Åpne presslyngen, og ta den av.

NO

8 Etterpressing

Etterpressing er alltid nødvendig når pressing ikke ble skikkelig sluttført. Hvorvidt det er tillatt med etterpressing, sjekk instruksene fra systemleverandøren. Er det tillatt, må det kontrolleres hvilke spesielle hensyn som må tas når det gjelder pressingen.



ADVARSEL!

Ødelagte klør i mellomkjeven og ødelagte bolter i presslyngen kan forårsake personskader

Feil holding og endring av presstangens posisjon gjør at klørne ikke lenger griper om boltene forskriftsmessig før og under etterpressing.

Toppene på klørne kan presse direkte på boltene. Dermed kan klørne og boltene bli ødelagt, og biter kan løsne og slynges ut.

Husk derfor:

- Trykk kjevearmene til mellomkjeven så tett sammen som mulig med håndtaket etter at presslyngen er satt på. (bilde 12)
- Pass på at mellomkjevens klør griper rundt presslyngens bolter under etterpressingen. (bilde 11)

9 Rengjøring, vedlikehold og reparasjoner (bilde 13, 14, 15)



FORSIKTIG!

Utilsiktet aktivering av innkoblingsbryteren under rengjøring eller vedlikehold kan føre til personskader.

Husk derfor:

- Følg sikkerhetsinstruksene for rengjørings- og vedlikeholdsarbeider, og ta alltid ut batteriet før slike arbeider igangsettes.

Vedlikeholdsintervaller

Novopress anbefaler at vedlikeholds- og reparasjonsarbeider utføres av autoriserte NOVOPRESS-verksteder (se serviceadresser).

Overlat **alle** reparasjonsarbeider på presstangen og pressverktøyet til **fagfolk**.



Informasjon

Neste vedlikehold angis på presstangen og presslyngen.

Dette vedlikeholdsarbeidet må utføres minst en gang i året. Ved mer enn 2500 pressinger i løpet av et år må det utføres vedlikehold etter 2500 pressinger.

En lysdiode lyser som påminnelse når det gjenstår 100 pressinger før vedlikehold er nødvendig (se kapitlet 7.1 LED-indikatorenes betydning)

Regelmessig (før montering, ved begynnelsen av arbeidsdagen) eller når den er blitt skitten (bilde 13)

NO

- Kontroller presslyngen, mellomkjeven og presstangen for ytre defekter som skader, sprekker i materiale og annen slitasje Ved feil må ikke verktøyet brukes, men skiftes ut eller leveres til et autorisert verksted
- Rengjør presslyngen med trykkluft.
- Smør boltene til mellomkjeven.
- Sprøyt hele mellomkjeven med smøremiddel.
- Fjern avleiringer i presskonturen (K).
- Rengjør presskonturen (K) til presslyngene.
- Sett inn hele presskonturen (K) må med smøremiddel.
- Kontroller bevegeligheten til glidesegmenter (C) og deksler (D).

Anbefalte smøremidler:

- WD 40
- Brunox Turbo-spray

Etter hver 50. pressing:

Spray leddene (G) til presslyngene med smøremiddel.

Spray smøremiddel mellom glidesegmentene (C) og dekslene (D).

Hvert halvår

Få kontrollert presstangen av en elektriker eller et spesialisert Novopress-verksted.

Årlig

Få presstangen kontrollert i et spesialisert Novopress-verksted.

NO

10 Kassering



FORSIKTIG! Fare for grunnvannet

Hydraulikkolje utgjør en fare for grunnvannet.
 Ukontrollerte utslipp eller ikke forskriftsmessig destruksjon er straffbart.
 Husk derfor:

- Presstangen må kastes miljøvennlig.

Følg bruksanvisningen for laderen ved kassering av batterier og lader.

Novopress anbefaler at batterier og ladere leveres til spesialiserte bedrifter for forskriftsmessig håndtering.

Produktet er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) er produsenter av elektroverktøy forpliktet til å ta imot brukte verktøy og kassere det miljøvennlig.

Produktet må ikke kastes sammen med vanlig restavfall. Brukt elektroverktøy skal leveres direkte til Novopress for forskriftsmessig kassering.

11 Reklamasjonsrett og garanti

Novopress gir full garanti på presstengene og -verktøyet i 24 måneder. Garantitiden begynner alltid med tidspunktet for leveringen, og dette må dokumenteres med kjøpskvitteringen i tvilstilfeller.

Under denne tiden omfatter garantien utbedring av alle skader eller mangler som måtte oppstå på presstangen, som skyldes material- eller produksjonsfeil.

Garantien gjelder ikke:

- Skader som skyldes ikke forskriftsmessig bruk eller mangefullt vedlikehold.
- Skader som oppstår på grunn av at det brukes produkter som Novopress ikke har godkjent for sine presstenger.
- Skader som skyldes pressing av uegnede rør eller fittinger.

Novopress' garanti på slitedeler gjelder bare for delens angitte levetid.

Ytelser som gis på grunnlag av garantien må det ikke betales for. Brukeren må imidlertid betale kostnadene for transporten til og fra verkstedet.

Reklamasjoner kan bare aksepteres hvis presstangen sendes til Novopress eller spesialisert Novopress-verksted i ikke demontert stand.

En reparasjon eller utskifting av presstangen eller verktøyet som dekkes av garantien, fører ikke til at garantitiden blir forlenget. Reparasjon eller utskifting kan skje bare med nyverdige deler med en funksjon som tilsvarer funksjonen til de gamle delene. Alle defekte og dermed utskiftede deler er produsentens eiendom.

Forlenget garanti etter utløp av angitt garantiperiode

Etter den lovbestemte garantitiden gir vi frivillig en forlenget garanti med følgende gyldighetstid:

Ett års forlenget garanti for nye presstenger, mellomkjever og presslynger

NO

Novopress gir en forlenget garanti på ett år på alle nye presstenger, mellomkjever og presslynger, dette når de minst hver 12. måned sendes inn til vedlikehold hos Novopress eller et av verksted som er autorisert av Novopress. Vedlikeholdet faktureres. Novopress eller et spesialisert verksted som er autorisert av Novopress kan informere hvor mye dette koster.

Garantytelser på reparasjoner

Novopress garanterer etter utløpet av garantiperioden for et nytt produkt for følgende for reparasjoner og reservedeler:

- 6 måneders garanti på utskiftede reservedeler.
- 12 måneders garanti på utskiftede moduler.
- 12 måneders garanti på utskiftede presstenger.

12 EU-samsvarserklæring

i overensstemmelse med EU-direktiv 2006/95/EF; 2004/108/EF; 2006/42/EF

Vi erklærer herved at

presstang ACO401

i den leverte utførelsen og konstruksjonen er i samsvar med gjeldende grunnleggende sikkerhets- og helsekrav. Ved ikke forskriftsmessig bruk av maskinen eller endring på maskinen som ikke er godkjent av oss, opphører denne erklæringen å gjelde.

Benyttede standarder:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Sven Meyer
Direktør
01.12.2009

Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Tyskland

NO

Índice

1	Utilização correcta	145
2	Indicações básicas de segurança.....	146
3	Símbolos do aparelho	147
4	Material fornecido	148
5	Dados técnicos	148
6	Breve descrição do aparelho de pressão (Imagen 1).....	149
7	Colocação em funcionamento e operação	151
8	Pós-compressão.....	156
9	Limpeza, manutenção e reparação (Imagen 13, 14, 15).....	156
10	Eliminação como resíduo	158
11	Garantia	158
12	Declaração de conformidade CE.....	159

1 Utilização correcta

Os aparelhos de pressão destinam-se exclusivamente à utilização com anéis de prensagem, que são fabricados pela Novopress, ou autorizados por esta em acordo com o fornecedor do sistema. Em caso de dúvidas em relação à aptidão do seu aparelho de prensagem para a presente ferramenta de pressão, contacte o fornecedor do sistema.

Os aparelhos e os anéis de prensagem servem exclusivamente para a prensagem de tubos rígidos e acessórios, para os quais os respectivos anéis de prensagem estão prescritos.

Qualquer outra utilização que não a referida é considerada uma utilização indevida.

A utilização correcta abrange ainda o seguimento do manual de instruções e o cumprimento das condições relativas à inspecção e manutenção, a direcção do ciclo de prensagem, assim como o estipulado para todas as normas de segurança relevantes na versão actual.

Todos os trabalhos com esta ferramenta, que não correspondem à utilização correcta, podem provocar danos no aparelho de pressão, nos acessórios e nos tubos rígidos. As consequências podem ser fugas e/ou lesões.

A Novopress não se responsabiliza por danos

- decorrentes da utilização de anéis de prensagem inadequados ou provenientes de outro fabricante, ou
- decorrente de utilizações que não correspondem à utilização correcta.

PT

2 Indicações básicas de segurança

Para assinalar partes do texto, são colocados pictogramas da forma a seguir descrita. Tenha em atenção estas indicações e proceda, nestes casos, com muito cuidado. Transmite ainda todas as indicações de segurança de trabalho a todos os utilizadores ou ao pessoal técnico!

	AVISO! Esta informação indica uma situação potencialmente perigosa, podendo resultar em morte ou lesões corporais graves.
---	---

	CUIDADO! Esta informação indica uma situação potencialmente perigosa, podendo resultar em lesões ligeiras e/ou danos no equipamento.
---	--

	Informação! Esta informação está directamente relacionada com a descrição de uma função ou de uma etapa da operação.
---	--

Ler o manual de instruções com atenção!

Prestar atenção às indicações de segurança em anexo!

 	AVISO! Leia todas as instruções de segurança e recomendações. O incumprimento das indicações de segurança e instruções adiante mencionadas podem provocar choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves. Por isso: – Guarde todas as instruções de segurança e recomendações para consulta futura e repasse os aparelhos a outra pessoa apenas com as instruções.
---	---

**AVISO!****Existe perigo de ferimentos devido a estilhaços de corte**

Existe o perigo de ferimentos decorrentes de estilhaços de corte em caso de aplicação incorrecta ou utilização de ferramentas de pressão gastas ou danificadas.

Por isso:

- As ferramentas de pressão deverão ser utilizadas apenas por um profissional.
- Deve-se ter em atenção a manutenção e os intervalos de manutenção.
- Antes de cada utilização verifique as ferramentas de pressão relativamente a fendas e outros agentes de desgaste.
- Eliminar imediatamente ou não voltar a utilizar as ferramentas de pressão com fendas ou outros agentes de desgaste.
- Utilizar as ferramentas de pressão apenas em condições técnicas perfeitas.

**CUIDADO!****Danos e falhas de funcionamento da ferramenta de pressão devido a má utilização.**

Por isso:

- Trocar ferramentas de pressão danificadas.
- Utilizar malas próprias para o transporte e armazenamento e manter as ferramentas de pressão num local seco.
- Os danos imediatos devem ser verificados por um profissional especializado autorizado.
- Deverão ter em atenção as instruções de segurança sobre limpeza e corrosão.

**Informação!**

Retire as instruções de processamento e de montagem para peças de ligação e tubagem dos documentos do fornecedor do sistema.

3**Símbolos do aparelho**

Símbolo	Significado
	Aviso: Perigo de esmagamento
	Autocolante de manutenção; Indica a próxima manutenção.
	Aviso de estilhaços

PT

4 Material fornecido

Do material fornecido com a versão standard fazem parte:

- Aparelho de prensagem ACO401, incluindo o manual de instruções
- Anel de prensagem na mala de transporte em separado
- Bateria de 18V
- Carregador incluindo instruções de utilização
- Instruções de segurança
- Endereços dos pontos de assistência técnica
- Mala de transporte

Outros acessórios podem fazer opcionalmente parte do fornecimento. Solicite a relação do material fornecido através do fornecedor do sistema.

5 Dados técnicos

ACO401

Aparelho:	ACO401
Tensão nominal:	18 V d.c.
Força nominal:	100 kN
Altura:	280 mm
Comprimento:	660 mm
Largura:	105 mm
Peso líquido:	13,0 kg sem pilhas
Nível sonoro máx.	93 db(A) ¹⁾
Nível de pressão sonora para o utilizador:	82 db(A) ¹⁾
Valor de vibração:	<2,5 m/s ² ²⁾
Tipo de protecção:	IP20
Âmbito de temperatura em funcionamento:	-10°C a +50°C

1) Incerteza de medição 3 db(A)

2)

Incerteza de medição 1,5 m/s²

Bateria

Tensão:	18 V d.c. (iões de lítio)
Capacidade:	3,0 Ah
Altura:	75 mm
Comprimento:	120 mm
Largura:	75 mm
Peso:	0,68 kg
Âmbito de temperatura em funcionamento:	-10°C a +50°C

**Informação!****As baterias não vêm carregadas de fábrica.**

Por isso:

- Antes da primeira colocação em funcionamento, carregar as baterias.

Carregador

O modo de funcionamento e operação do carregador e das baterias pode ser consultado no manual de instruções do carregador, em anexo.

6 Breve descrição do aparelho de pressão (Imagen 1)

O aparelho de pressão ACO401 é constituído pelo aparelho de pressão (1) e por um mordente intermédio montado de forma fixa (2). A cabeça com o mordente intermédio roda 180° Graus. A regulação da cabeça é possível apenas antes da prensagem, durante a prensagem, a cabeça não pode ser rodada.

Para prensar, segure o aparelho pelo cabo (3) e pelo dispositivo de fixação (4) do mordente intermédio.

6.1 Sistema automático de pressão

O aparelho possui um sistema automático de pressão. Este assegura sempre uma prensagem completa. O sistema automático de pressão liga-se por motivos de segurança apenas quando a prensagem começar, isto é, após o início da modelação das peças de ligação.

Após o accionamento do sistema automático de pressão, o LED verde (5) apaga-se e o processo de prensagem efectua-se automaticamente. A prensagem pode ser interrompida apenas ao premir e manter o botão desbloqueador (6) premido. Após a operação de prensagem, o motor desliga-se automaticamente e o LED verde acende-se novamente.

Se deixar o botão Start (7) solto antes de colocar o sistema automático de pressão, o êmbolo regressa ao seu ponto de partida no aparelho de pressão. A prensagem não foi efectuada. O processo de prensagem deve ser accionado do início.

PT

6.2 Botão desbloqueador

Numa situação de emergência, o processo de prensagem pode ser interrompido ao premir e manter o botão desbloqueador (6) premido. O êmbolo regressa assim ao seu ponto de partida no aparelho de pressão.

6.3 Bateria

6.3.1 Retirar bateria (Imagen 2)

Pressionar os dois botões de desbloqueador (A) (1) e, em seguida, retirar a bateria (2).

6.3.2 Instalar bateria (Imagen 3)

Inserir a bateria no aparelho, como se vê na figura, até ficar engatada.

6.3.3 Indicação de estado da bateria

Ao premir a tecla (B), o estado de carga da bateria é indicado. O número de LEDs acesos indica o estado de carga.

Se a bateria se encontrar no aparelho de pressão durante a verificação do estado de carga, a última prensagem deve ser de pelo menos um minuto. Caso contrário, a indicação está incorrecta.

6.4 Aparelho de pressão e bateria



Informação!

O aparelho de pressão ACO 401 deve ser operado apenas com baterias de íon de lítio de 3,0 Ah 18 V. A bateria de 18 V só deve ser utilizada para aparelhos de pressão apropriados.

Comportamento do aparelho de pressão após uma paragem prolongada ou troca da bateria:

Se o aparelho de pressão não for utilizado durante aprox. uma hora ou se a bateria for substituída, ele liga no modo SLEEP. Não acende qualquer LED. Para iniciar o aparelho de pressão accione o botão Start.

Comportamento do aparelho de pressão com a bateria descarregada:

No início de uma prensagem verifica-se se o carregamento da bateria é suficiente para terminar a prensagem. Se este não for o caso, o aparelho não liga. O LED verde pisca.

Se o LED verde piscar após uma prensagem, esta foi efectuada correctamente. Após da prensagem seguinte, a bateria tem de ser recarregada.

7

Colocação em funcionamento e operação

PT

	<p>CUIDADO!</p> <p>Perigo de esmagamento dos dedos ao operar o aparelho sem os anéis de prensagem. (Imagen 4a)</p> <p>Se o aparelho de pressão não estiver colocado num anel de prensagem, os dedos podem ser colocados na zona de perigo. Ao iniciar o aparelho, os dedos podem ser esmagados.</p> <p>Por isso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Não operar o aparelho sem os anéis de prensagem. – Não colocar os dedos na zona de perigo.
---	--

	<p>Informação!</p> <p>O aparelho de pressão ACO 401 não é adequado para o funcionamento contínuo. Após 15-20 prensagens seguidas deve ser efectuada uma pequena pausa de pelo menos 15 minutos, para que o aparelho possa arrefecer.</p>
---	--

7.1 Significado da indicação LED

Indicação LED	Estado ou causa	Medida
LED verde acende.	Operacional	
LED verde desligado (Processo de prensagem a decorrer)	Sistema automático de pressão está ligado; O aparelho termina o processo de prensagem automaticamente.	
LED verde pisca.	Carregamento insuficiente da bateria!	Carregar ou substituir a bateria.
LED vermelho pisca.	Aparelho fora do âmbito de temperatura	<p>O aparelho funciona apenas dentro do âmbito de temperatura de -10 a +50.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se estiver demasiado frio, o aparelho deve ser transportado para um ambiente mais quente. • Se o aparelho estiver demasiado quente, deve ser arrefecido através de uma pausa.
LED vermelho acende.	Erro do aparelho	<p>Accionar botão Start. Se não resultar, o aparelho de pressão está avariado. Enviar o aparelho para uma oficina especializada.</p> <p>NOTA! Se eventualmente a prensagem não for concluída por completo, verifique o processo e, se necessário, repita.</p>

Indicação LED	Estado ou causa	Medida
O LED vermelho e o verde piscam alternadamente	Intervalo de manutenção alcançado	Deve ser feita a manutenção do aparelho de pressão dentro de 100 prensagens.

7.2 Ponto de partida do anel de prensagem (Imagen 5)

O anel de prensagem deve-se encontrar na forma apresentada (forma oval) antes de ser ligado a um acessório. Após a abertura e a remoção do anel de prensagem de um acessório, o anel também deve encontrar-se na forma indicada.

	Informação! <p>Para assegurar que os anéis de prensagem funcionem correctamente é necessário que os segmentos deslizantes tenham mobilidade. Os segmentos deslizantes são constantemente retraídos para a sua posição inicial correcta, através de molas. Certifique-se de que os riscos de marcação (M) formam uma linha nos aros do anel (C) e nos segmentos deslizantes (D), se os anéis de prensagem se encontrarem no ponto de partida. (Imagen 5)</p> <p>Se tal não for o caso, mande reparar o anel de prensagem.</p>
---	---

7.3 Fechamento da linga (Imagen 6 + 7)

- Ao premir levemente na extremidade externa da linga, esta salta para o interior. (Imagen 6)
- A seta (A) deve ser vista sobre a linha (B), se o anel de prensagem foi colocado correctamente. (Imagen 7)

	CUIDADO! <p>Perigo de ruptura do anel de prensagem devido à colocação incorrecta</p> <p>Se o anel de prensagem foi colocado incorrectamente no acessório, o anel pode ser ficar danificado.</p> <p>Por isso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – A seta (A) deve ser vista sobre a linha (B). (Imagen 7) – Se este não for o caso, retire novamente o anel de prensagem e instale de inicio.
---	---

7.4 Abertura da linga (Imagen 8 + 9)

PT

Para abrir o anel de prensagem, os dois aros do anel exteriores podem ser rodados individualmente ou em conjunto para fora da tubagem, como descrito a seguir.

Experimente o manuseamento primeiro com uma mão, antes de o tentar com as duas.

Se abrir primeiro uma parte e depois a outra, deve fixar o anel de prensagem ao abrir a segunda parte, para que não caia.

- Para abrir o anel de prensagem devem ser efectuados os dois passos seguintes: (Imagen 8)
 - Premir e manter assim a alavanca (10) no local marcado na direcção do tubo.
 - Agarrar, a partir debaixo, os aros do anel (11) no local marcado e rodar para fora do tubo.
- Se se alcançou um certo ponto, o aro do anel salta sozinho para a posição final e encaixa de forma audível.
- Abrir o anel de prensagem ao retirar os dois aros do anel externos, enquanto que o anel de prensagem pode ser retirado do acessório de prensagem. (Imagen 9)

7.5 Prensagem



AVISO!

Existe perigo de ferimentos devido a estilhaços de corte

Existe o perigo de ferimentos decorrentes de estilhaços de corte em caso de aplicação incorrecta ou utilização de ferramentas de pressão gastas ou danificadas

Por isso:

- Certifique-se se a distância nominal dos acessórios de prensagem coincidem com a distância nominal das ferramentas de pressão.
- Certifique-se de que não existem sujidades, rebarbas, etc., entre a ferramenta de pressão e o acessório de prensagem.
- Não inclinar a ferramenta de pressão e o acessório de prensagem.
- Após má aplicação não voltar a utilizar a ferramenta de pressão até ser verificada por um profissional especializado autorizado.

**AVISO!****Existe perigo de ferimentos devido a estilhaços de corte**

Devido à fadiga dos materiais pode ocorrer uma ruptura das ferramentas de pressão.

As ferramentas de pressão são peças sujeitas a desgaste.

Devido a pressão frequente surge a fadiga dos materiais. As ferramentas de pressão gastas ou danificadas de outra forma podem quebrar devido à fadiga dos materiais ou em caso de utilização incorrecta. Existe o perigo de ferimentos devido a estilhaços de corte. O perigo de ruptura aumenta em caso de utilização não adequada.

Por isso:

- Antes de cada utilização verifique as ferramentas de pressão relativamente a fendas e outros agentes de desgaste.
- Eliminar imediatamente ou não voltar a utilizar as ferramentas de pressão com fendas ou outros agentes de desgaste.
- Utilizar as ferramentas de pressão apenas em condições técnicas perfeitas.

**CUIDADO!****Perigo de esmagamento!**

Existe o perigo de esmagamento dos dedos e das mãos.

Por isso:

- Não se pode encontrar nenhuma parte do corpo ou de um objecto estranho entre as alavancas do mordente intermédio montado de forma fixa enquanto accionar o processo de prensagem.
- Durante a operação não toque com as mãos na alavanca dos mordentes. Para isso utilize o dispositivo de fixação (4). (Imagen 1)

**CUIDADO!****Não coloque os dedos na zona de perigo se o mordente intermédio estiver fechado. (Imagen 4a)**

Os dedos podem ser esmagados.

Por isso:

- Deixar o mordente intermédio aberto. (Imagen 4b)

**Informação!**

Para assegurar que os anéis de prensagem funcionem correctamente é necessário que os segmentos deslizantes tenham mobilidade.

Os segmentos deslizantes são constantemente retraídos para a sua posição inicial correcta, através de molas.

Certifique-se de que os riscos de marcação (M) formam uma linha nos aros do anel (C) e nos segmentos deslizantes (D), se os anéis de prensagem se encontrarem no ponto de partida. (Imagen 5)

Se tal não for o caso, mande reparar o anel de prensagem.

1. Verifique se a distância nominal dos acessórios de prensagem coincide com a distância nominal do anel de prensagem.

**Informação!**

Ter em atenção as indicações do fornecedor do sistema ao colocar o anel de prensagem no acessório de prensagem.

**CUIDADO!****Perigo de ruptura do anel de prensagem devido à colocação incorrecta**

Se o anel de prensagem foi colocado incorrectamente no acessório, o anel pode ser ficar danificado.

Por isso:

- A seta (A) deve ser vista sobre a linha (B). (Imagen 7)
- Se este não for o caso, retire novamente o anel de prensagem e instale do início.

2. Rode os aros do anel de prensagem o mais para fora possível e instale os anéis de prensagem sobre o acessório de prensagem.
3. Fechar anel de prensagem. (Imagen 6)
4. Abrir o mordente intermédio por completo através do accionamento do dispositivo de fixação.

**AVISO!****Existe perigo de ferimentos devido a estilhaços de corte**

Devido à colocação incorrecta do mordente intermédio no anel de prensagem pode causar a ruptura do mordente intermédio e do anel de prensagem.

Por isso:

- As garras (21) do mordente intermédio devem agarrar as cavilhas (22) do anel de prensagem. (Imagen 11, 12 + 13)

5. Colocar o mordente intermédio no anel de prensagem, da seguinte forma:
Introduzir as garras (21) do mordente intermédio nas ranhuras (24) do anel de prensagem, até atingir a profundidade máxima. (Imagen 10)
6. Fechar o mordente intermédio ao accionar o dispositivo de fixação.

**Informação!**

Certifique-se que durante a operação de prensagem o anel de prensagem não tem nenhuma folga entre os segmentos.

7. Accionar o botão Start e mantê-lo assim para iniciar.
8. Abrir o mordente intermédio após a prensagem concluída, ao accionar o dispositivo de fixação e soltar do anel de prensagem.
9. Abrir o anel de prensagem e retirá-lo.

8 Pós-compressão

Uma pós-compressão é sempre necessária, quando uma prensagem não foi efectuada até ao fim. Tenha em atenção as indicações do fornecedor do sistema, se for permitida uma pós-prensagem. Devem ser observadas algumas especificidades se surgir durante a prensagem.



AVISO!

Perigo de ferimentos devido a garras quebradas dos mordentes intermédios e cavilhas danificadas do anel de prensagem

As garras podem não conseguir envolver bem a cavilha do anel devido a um suporte errado e alteração da posição do aparelho de pressão antes ou durante a pós-compressão.

As pontas das garras podem pressionar imediatamente as cavilhas. Isto permite que as garras e as cavilhas quebrem e as lascas voem.

Por isso:

- Premir, o mais possível, a alavanca do mordente intermédio juntamente com o dispositivo de fixação após a colocação no anel de prensagem. (Imagen 12)
- Ter atenção para que as garras do mordente intermédio envolvam a cavilha do anel de prensagem durante o processo de pós-compressão. (Imagen 11)

9 Limpeza, manutenção e reparação (Imagen 13, 14, 15)



CUIDADO!

Perigo de ferimento ao limpar ou manter devido ao accionamento não intencional do conjuntor.

Por isso:

- Seguir as indicações de segurança e retirar sempre a bateria antes dos trabalhos de limpeza, manutenção ou reparação.

Intervalos de manutenção

A Novopress recomenda as oficinas autorizadas pela NOVOPRESS para os trabalhos de manutenção e reparação (ver endereços de assistência técnica).

Mande reparar o aparelho e as ferramentas de pressão **apenas por técnico especializado**.



Informação!

Para o aparelho de pressão e o anel de prensagem recomendamos os seguintes procedimentos de manutenção.

Esta manutenção deve ser efectuada, pelo menos, uma vez por ano. Para mais de 2500 prensagens por ano, a manutenção deve ser efectuada logo a seguir a essas mesmas 2500 prensagens.

100 prensagens antes de atingir o intervalo de manutenção é exibida isto através do LED (consultar capítulo 7.1 Significado da indicação LED)

**Regularmente (antes da sua utilização, no início do trabalho) e em caso de sujidade
(Imagen 13)**

PT

- Verificar os anéis de prensagem, mordentes intermédios e o aparelho relativamente a outras avarias como danos, fendas no material e outros sinais de desgaste. Se existirem avarias, o aparelho não deve ser utilizado, deve sim substituir ou levar a um profissional especializado autorizado.
- Limpar o anel de prensagem com ar comprimido.
- Lubrificar a cavilha do mordente intermédio.
- Pulverizar os mordentes intermédios por completo com um lubrificante.
- Eliminar sedimentos nas extremidades de prensagem (K).
- Limpar as extremidades de prensagem (K) do anel de prensagem
- Lubrificar toda a extremidade de prensagem (K).
- Verificar a liberdade de movimento de: Segmentos deslizantes (C) e aros do anel (D).

Lubrificante recomendado:

- WD 40
- BrunoX Turbo Spray

Após cada 50 prensagens:

Pulverizar as juntas (G) do anel de prensagem com um lubrificante.

Pulverizar entre os segmentos deslizantes (C) e os aros do anel (D) com lubrificante.

Semestralmente

O aparelho deve ser verificado por um técnico electricista ou por uma oficina da Novopress autorizada.

Anualmente

Verificar o aparelho de pressão numa oficina especializada da Novopress.

10 Eliminação como resíduo



CUIDADO!

Perigo para o lençol freático

Os óleos hidráulicos representam um perigo para o lençol freático.

A sua descarga descontrolada ou eliminação incorrecta são punidas por lei.

Por isso:

- Eliminar o aparelho respeitando as normas ambientais.

Para a eliminação de baterias e carregadores tenha em atenção as indicações do manual de instruções em anexo para o carregador.

A Novopress recomenda que a eliminação seja efectuada por empresas especializadas autorizadas.

O produto está em conformidade com os requisitos da directiva UE 2002/95/CE RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

De acordo com a directiva UE 2002/96/CE WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment), os fabricantes de aparelhos eléctricos são obrigados a recolher os aparelhos antigos e a eliminá-los de uma forma ecológica.

O produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos normais. Os aparelhos antigos devem ser directamente enviados à Novopress com vista a uma adequada gestão de resíduos.

11 Garantia

A empresa Novopress concede a garantia de 24 meses aos seus aparelhos e ferramentas de pressão. O prazo da garantia inicia-se sempre na altura da entrega e, em caso de dúvida, é comprovada pela apresentação dos documentos da compra.

Dentro do prazo da garantia, esta abrange a eliminação de todos os danos ou falhas ocorridos atribuíveis a defeitos do material ou de fabrico.

Não são abrangidos pela garantia:

- Danos que ocorram devido a uma utilização incorrecta ou a uma manutenção insuficiente.
- Danos que ocorram devido a uma utilização dos mordentes não autorizada pela Novopress para este aparelho de pressão.
- Danos que ocorram devido à prensagem de tubos rígidos ou acessórios inadequados.

A garantia da Novopress é válida para as peças sujeitas a desgaste apenas durante o tempo de vida útil previsto.

Os benefícios de garantia não devem ser pagos. No entanto, os custos de transporte de ida e volta são suportados pelo utilizador.

As reclamações só serão aceites, se o aparelho for enviado, sem ser desmontado, à Novopress ou a uma oficina autorizada da Novopress.

A reparação ou substituição do aparelho ou da ferramenta não prorrogará a duração da garantia. A reparação ou a troca só pode ser efectuada por peças novas, cuja função corresponda à das peças antigas. Cada peça defeituosa e substituída passa a ser propriedade do fabricante.

Extensão de garantia após a expiração do prazo legal da mesma

Garantimos que, para o período após o prazo legal da garantia concedemos, voluntariamente, uma extensão da garantia da forma que se segue.

Extensão da garantia por 1 ano para novos aparelhos de pressão, mordentes intermédios e anéis de prensagem.

A Novopress garante uma extensão de um ano da garantia, para todos os aparelhos de pressão, mordentes intermédios e anéis de prensagem novos, se forem mantidos durante 12 meses por profissionais especializados autorizados da Novopress. A manutenção é paga. Informe-se sobre os custos junto da Novopress ou de uma oficina autorizada da Novopress.

Garantia da reparação

Após o fim do período da garantia dos novos produtos, no caso de uma reparação ter sido efectuada depois da garantia para reparação e peças de substituição, a Novopress garante:

- 6 meses de garantia para peças sobresselentes.
- 12 meses de garantia para módulos de substituição.
- 12 meses de garantia para aparelhos de pressão de substituição.

12 Declaração de conformidade CE

conforme as directives CE 2006/95/CE; 2004/108/CE; 2006/42/CE

Deste modo, declaramos que o

Aparelho de pressão ACO401

devido à concepção e tipo de construção, assim como relativamente ao modelo colocado no mercado corresponde às respectivas exigências de segurança e de saúde básicas. Este declaração perde a sua validade em caso de utilização incorrecta da máquina ou em caso de uma alteração na máquina que não tenha sido acordada connosco.

Normas aplicadas:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Alemanha

Sven Meyer
Gerente
01.12.2009

Indholdsfortegnelse

1	Bestemmelsesmæssig anvendelse	161
2	Grundlæggende sikkerhedshenvisninger	162
3	Symboler på maskinen	163
4	Leveringsomfang	164
5	Tekniske data	164
6	Kort beskrivelse af pressemaskinen (figur 1)	165
7	Ibrugtagning og drift	167
8	Efterpresning	172
9	Rengøring, service og reparation (figur 13, 14, 15)	172
10	Bortskaffelse	174
11	Reklamation og garanti	174
12	EF-overensstemmelseserklæring	175

1 Bestemmelsesmæssig anvendelse

Pressemaskinen er udelukkende beregnet til anvendelse med presslynger, der fremstilles af Novopress, og som Novopress sammen med systemleverandøren har godkendt som egnet. Hvis De er usikker på, om Deres pressemaskine er egnet til det foreliggende presseværktøj, bedes De venligst kontakte systemleverandøren.

Maskinen og presslyngerne er udelukkende beregnet til presning af rør og fittings, som er beregnet til presslyngerne.

En anden eller afvigende anvendelse er i strid med anvendelsesformålet.

Til den formålsbestemte anvendelse hører også overholdelse af betjeningsvejledningen, overholdelse af inspekitions- og servicebetingelserne, opfølgning på pressecyklerne samt overholdelse af alle relevante sikkerhedsbestemmelser i deres aktuelle form.

Alt arbejde med dette værktøj, der ikke følger anvisningerne for formålsbestemt anvendelse, kan føre til skader på maskinen, tilbehøret og rørledningen. Dette kan føre til utætheder og/eller kvæstelser.

For skader:

- opstået ved brug af uegnede presslynger eller presslynger af andet fabrikat
- opstået ved anvendelse uden for den formålsbestemte anvendelse

hæfter Novopress ikke.

DA

2 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger

Der anvendes følgende pictogrammer til markering af tekstoppassager. Overhold disse henvisninger og pas meget på i disse tilfælde. Sørg for at arbejdssikkerhedshenvisningerne stilles til rådighed for andre brugere eller personalet.

	ADVARSEL! Denne information henviser til en muligvis farlig situation, der kan have død eller alvorlig legemsbeskadigelse til følge.
---	--

	FORSIGTIG! Denne information henviser til en muligvis farlig situation, der kan føre til ubetydelige eller lette skader og/eller materielle skader.
---	---

	Information Denne information vises i forbindelse med beskrivelsen af en funktion eller et betjeningsforløb.
---	--

Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt!

Overhold de vedlagte sikkerhedshenvisninger!

 	ADVARSEL! Læs alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger. Overholderes nedenstående sikkerhedshenvisninger og anvisninger ikke korrekt, kan det forårsage elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Derfor: <ul style="list-style-type: none">– Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til senere brug og giv kun værktøjet videre til andre personer sammen med vejledningen.
---	--

**ADVARSEL!****Fare for kvæstelser på grund af omkringflyvende fragmenter.**

Ved fejlagtig anvendelse eller brug af slidt eller beskadiget presseværktøj er der fare for kvæstelser på grund af omkringflyvende fragmenter.

Derfor:

- Presseværktøj må kun anvendes af faguddannet personale.
- Service og serviceintervaller skal altid overholdes.
- Før brug skal presseværktøjet kontrolleres for revner og andre tegn på slitage.
- Presseværktøj med materialerevner eller andre tegn på slitage skal straks kasseres og ikke anvendes mere.
- Presseværktøj må kun anvendes i teknisk upåklagelig stand

**FORSIGTIG!****Skader og fejfunktioner ved ukorrekt anvendelse af presseværktøjet.**

Derfor:

- Udskift slidt presseværktøj
- Anvend en transportkasse ved transport og opbevaring. Opbevar presseværktøjet i et tørt lokale.
- Kontroller straks skader på et autoriseret værksted
- Overhold sikkerhedshenvisningerne for de anvendte rengørings- og korrosionsbeskyttelsesmidler

**Information!**

Tag forarbejdnings- og montageanvisningerne til fittings og rør ud af systemleverandørens dokumenter.

3 Symoler på maskinen

Symbol	Betydning
	Advarsel: Fare for kvæstelser ved klemning!
	Servicemærkat, angiver næste serviceeftersyn
	Advarsel mod omkringflyvende fragmenter

DA

4 Leveringsomfang

Standardudstyrets leveringsomfang indeholder:

- Pressemaskine ACO401 inkl. betjeningsvejledning
- Presslynge i separat transportkuffert
- Akku 18V
- Oplader inkl. betjeningsvejledning
- Sikkerhedshenvisninger
- Serviceadresser
- Transportkuffert

Yderligere tilbehør kan tilføjes efter ønske. Få oplyst omfanget hos systemleverandøren.

5 Tekniske data

ACO401

Maskine	ACO401
Mærkespænding:	18 V DC
Nominel kraft:	100 kN
Højde:	280 mm
Længde:	660 mm
Bredde:	105 mm
Nettovægt:	13,0 kg uden akku
Lydeffektniveau maks.	93 db(A)
Lydtryksniveau ved brugerens øre:	82 db(A)
Vibrationsværdi:	<2,5 m/s ² ²⁾
Beskyttelseskasse:	IP20
Temperaturområde under drift:	-10°C til +50°C

1) Måleusikkerhed 3 db(A)

2)

Måleusikkerhed 1,5 m/s²

Batteri

DA

Spænding:	18 V DC. (lithium-ioner)
Kapacitet:	3,0 Ah
Højde:	75 mm
Længde:	120 mm
Bredde:	75 mm
Vægt:	0,68 kg
Temperaturområde under drift:	-10°C til +50°C

**Information!****Batterierne er ikke opladet fra fabrikken.**

Derfor:

- Batterierne skal oplades inden i brugtagning.

Oplader

Funktionsmåde og betjening af oplader og batterier fremgår af vedlagte betjeningsvejledning for opladeren.

6 Kort beskrivelse af pressemaskinen (figur 1)

Pressemaskinen ACO401 består af presseværktøj (1) og en fastmonteret mellembakke (2). Hovedet med mellembakken kan drejes 180 grader. Indstilling af hovedet er kun mulig inden presning. Under presning kan hovedet ikke drejes. Ved presning holdes maskinen vha. håndtaget (3) og mellembakkens støttegreb (4).

6.1 Presseautomatik

Maskinen har en presseautomatik. Denne sikrer hele tiden en gennemført presning. Presseautomatikken slås af sikkerhedsgrunde først til, når presningen er begyndt, dvs. når formningen af fittings begynder.

Efter udløsning af presseautomatikken slukker den grønne LED lampe (5), og presseprocessen forløber automatisk. Nu kan presningen kun afbrydes ved at trykke på låseknappen (6) og holde denne nede. Efter endt presning slukkes motoren automatisk, og den grønne LED lampe lyser igen.

Slipper startknappen (7), inden presseautomatikken sætter i gang, kører stemplet i pressemaskinen tilbage til udgangspositionen. Presningen bliver ikke gennemført. Presseprocessen skal igen udløses.

DA

6.2 Låseknap

I en nødsituation kan presseprocessen altid afbrydes ved at trykke på låseknappen (6) og holde den nede. Stemplet i pressemaskinen kører herved tilbage til udgangspositionen.

6.3 Akku

6.3.1 Udtagning af batteri (figur 2)

Tryk begge låseknapper på batteriet ind (1) og træk herefter batteriet ud (2).

6.3.2 Isæt batteri (figur 3)

Skub som vist batteriet ind i maskinen, indtil batteriet falder i hak.

6.3.3 Batteriets opladningsniveau

Ved tryk på knappen (B) vises batteriets opladningsniveau. Antallet af lysende LED pærer angiver opladningsniveauet.

Befinder batteriet sig i maskinen, når opladningsniveauet undersøges, skal den sidste presning være foretaget for mindst 1 minut siden. Ellers er målingen unøjagtig.

6.4 Pressemaskine og batteri



Information

Pressemaskinen ACO401 må kun anvendes med 3,0Ah 18V Li-Ion batteri. 18V batteriet må kun anvendes i pressemaskiner beregnet hertil.

Når pressemaskinen ikke anvendes i et stykke tid, eller når batterierne skal skiftes:

Anvendes pressemaskinen ikke i ca. 1 time, eller er batteriet netop blevet skiftet, aktiverer maskinen SLEEP funktionen. Her lyser ingen LED. Start pressemaskinen ved at benytte startknappen.

Når pressemaskinens batteri er afladet:

Kontroller før presning, om batteriet er tilstrækkeligt opladet til at kunne afslutte presningen. Er dette ikke tilfældet, starter maskinen ikke. Den grønne LED blinker.

Blinker den grønne LED efter en presning, er denne presning udført korrekt. Dog skal batteriet oplades inden næste presning.

7 Ibrugtagning og drift

DA



FORSIGTIG!

Fare for klemning af fingre ved betjening af maskinen uden presslynge. (figur 4a)

Når pressemaskinen ikke er forsynet med en presslynge, kan fingre komme ned i fareområdet. Når maskinen startes, kan fingrene blive mast.

Derfor:

- Maskinen må ikke anvendes uden presslynge.
- Placer ikke fingre i fareområdet.



Information!

Pressemaskinen ACO 401 er ikke beregnet for kontinuerlig drift. Efter ca. 15-20 presninger i træk skal maskinen have en kort pause på mindst 15 minutter, så den kan køle af.

7.1 LED lampens indikationer

LED-display	Tilstand eller årsag	Foranstaltning
Grøn LED lyser	Klar til drift	
Grøn LED slukket (presseproces er i gang)	Presseautomatikken er tændt; maskinen slutter automatisk presseprocessen.	
Grøn LED blinker	Batteriniveauet er for lavt!	Oplad batteriet eller udskift det.
Rød LED blinker	Maskinen er uden for temperaturområdet	<p>Maskinen fungerer kun inden for temperaturintervallet -10 til +50°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er det for koldt, skal maskinen placeres i varmere omgivelser. • Er maskinen for varm, skal den afkøles vha. pause.
Rød LED lyser	Maskinfejl	<p>Tryk på startknappen. Hvis maskinen ikke tændes, er den defekt. Send maskinen ind til et fagværksted.</p> <p>OBS! Presningen blev eventuelt ikke fuldført. Undersøg dette og gentag processen hvis nødvendigt.</p>
Rød og grøn LED blinker skiftevis	Tid til serviceeftersyn	Pressemaskinen skal inden for de næste 100 presninger til service.

DA

7.2 Presslyngens udgangsposition (figur 5)

Presslyngen skal se ud som vist (oval form), før den placeres på en fitting. Efter åbning og fjernelse af presslyngen på en fitting, skal presslyngen ligeledes se ud som vist.



Information!

For at sikre at presslyngerne fungerer korrekt, skal glidesegmenterne være bevægelige.

Glidesegmenterne trykker sig med fjedre altid tilbage i den rigtige udgangsposition.

Sørg for, at markeringerne (M) på skålen (C) og glidesegmenterne (D) danner en linje, når presslyngen er i udgangspositionen. (figur 5)

Er dette ikke tilfældet, skal presslyngen repareres.

7.3 Lukning af slyngen (figur 6+7)

- Ved let tryk på den ydre ende af skålen, springer skålen indad. (figur 6)
- Pilen (A) skal pege på linjen (B), når presslyngen er placeret rigtigt. (figur 7)



FORSIGTIG!

Fare for brud på presslyngen ved forkert placering

Er presslyngen placeret forkert på fittingen, kan presslyngen beskadiges.

Derfor:

- Pilen (A) skal pege på linjen (B). (figur 7)
- Er dette ikke tilfældet, tages presslyngen af og placeres igen.

7.4 Åbning af slyngen (figur 8+9)

DA

Til åbning af presslyngen kan begge ydre skåle, som beskrevet herefter, enten enkeltvis eller sammen svinges væk fra rørledningen.

Prøv først med en hånd på håndtaget, før der prøves med begge hænder.

Åbnes siderne ikke samtidigt men enkeltvis, skal presslyngen fastholdes ved åbning af den anden side, så den ikke falder ned.

- Ved åbning af presslyngen skal disse to trin gennemføres: (figur 8)
 - Loftestangen (10) trykkes og holdes mod det markerede sted i rørets retning.
 - Skålen (11) griber fat i på det markerede sted nedefra og svinger væk fra røret.
- Når et bestemt punkt er nået, springer skålen selv ind i slutpositionen og falder i hak.
- Åbn presslyngen ved at trække begge skåle så meget fra hinanden, at presslyngen kan fjernes fra presfittingen. (figur 9)

7.5 Presning



ADVARSEL!

Fare for kvæstelser på grund af omkringflyvende fragmenter

Ved fejlagtig anvendelse eller brug af slidt eller beskadiget presseværktøj er der fare for kvæstelser på grund af omkringflyvende fragmenter.

Derfor:

- Kontroller at presfittingernes nominelle bredde svarer til presseværktøjets nominelle bredde.
- Sørg for, at der ikke er snavs, spåner osv. mellem presseværktøj og presfitting.
- Presseværktøj må ikke klemme sig fast på presfittingen.
- Efter forkert anvendelse må presseværktøjet ikke længere anvendes og skal kontrolleres af et autoriseret fagværksted.

DA



ADVARSEL!

Fare for kvæstelser på grund af omkringflyvende fragmenter

I forbindelse med materialetræthed kan det føre til brud på presseværktøjet.

Presseværktøj er sliddele.

Ved hyppig presning opstår der materialetræthed. Presseværktøj, der er slidt på grund af materialetræthed eller på anden måde beskadiget, kan endda gå i stykker ved formålsbestemt anvendelse; herved er der fare for kvæstelser på grund af omkringflyvende fragmenter. Faren for brud forøges væsentligt ved ikke formålsbestemt anvendelse.

Derfor:

- Før brug skal presseværktøjet kontrolleres for revner og andre tegn på slitage.
- Presseværktøj med materialerevner eller andre tegn på slitage skal straks kasseres og ikke anvendes mere.
- Presseværktøj må kun anvendes i teknisk upåklagelig stand



FORSIGTIG!

Fare for kvæstelser ved klemning!

Der er fare for at fingre og hænder klemmes.

Derfor:

- Ingen legemsdele eller fremmedlegemer mellem løftestængerne på den fastmonterede mellembakke, mens presningen udføres.
- Hold ikke fast om mellembakkens løftestænger under presningen med hænderne. Benyt i stedet støttegrebet (4) (figur 1)



FORSIGTIG!

Placer ikke fingre i fareområdet, når mellembakken er lukket. (figur 4a)

Fingrene kan blive mast.

Derfor:

- Lad mellembakken forblive åbnet. (figur 4b)



Information!

For at sikre at presbakkerne fungerer korrekt, skal glidesegmenterne være bevægelige.

Glidesegmenterne trykker sig med fjedre altid tilbage i den rigtige udgangsposition.

Sørg for, at markeringerne (M) på skålen (C) og glidesegmenterne (D) danner en linje, når presbakken er i udgangspositionen. (figur 5)

Er dette ikke tilfældet, skal presbakken repareres.

1. Kontroller om presfittingernes nominelle bredde svarer til presslyngens nominelle bredde.

DA

	Information! Følg systemleverandørens henvisninger vedrørende påsætning af preslyngen på presfittingen.
---	---

	FORSIGTIG! Fare for brud på presslyngen ved forkert placering Er presslyngen placeret forkert på fittingen, kan presslyngen beskadiges. Derfor: <ul style="list-style-type: none">– Pilen (A) skal pege på linjen (B). (figur 7)– Er dette ikke tilfældet, tages presslyngen af og placeres igen.
---	---

2. De ydre skåle på presslyngen svinges så langt som muligt udad, hvorefter presslyngen placeres på presfittingen.
3. Luk presslyngen. (figur 6)
4. Åbn mellembakken helt ved hjælp af støttegrebet.

	ADVARSEL! Fare for kvæstelser på grund af omkringflyvende fragmenter Ved forkert placering af mellembakken på presslyngen kan dette føre til brud på mellembakken og presslyngen. Derfor: <ul style="list-style-type: none">– Klørerne (21) på mellembakken skal gribes fast om boltene (22) på presslyngen. (figur 11,12 + 13)
---	--

5. Mellembakken sættes på presslyngen på følgende måde:
Klørerne (21) på mellembakken skubbes så langt som muligt ind i noterne (24) på presslyngen. (figur 10)
6. Luk mellembakken ved hjælpe af støttegrebet.

	Information! Efter endt presning skal det sikres, at der ikke er en spalte mellem segmenterne ved presslyngen.
---	---

7. Tryk på startknappen og hold den nede for at starte.
8. Åbn mellembakken efter endt presning ved brug af støttegrebet og løsn den fra presslyngen.
9. Åbn presslyngen og tag den af.

DA

8 Efterpresning

En efterpresning er altid nødvendig, når en presning fuldføres. Se efter i systemleverandørens instruktioner om efterpresning er tilladt. Er dette tilfældet, er der i forbindelse med presningen forholdsregler, der skal tages hensyn til.



ADVARSEL!

Fare for kvæstelser ved knæk på mellembakken og beskadigede bolte på presslyngen.

Ved forkert håndtering og ændring af pressemaskinens placering, kan klørne før og under efterpresningen ikke gribe korrekt om boltene.

Spidsen på klørne kan presse direkte på boltene. Derved kan klørne og boltene brække, og fragmenterne kan flyve væk.

Derfor:

- Efter placering på presslyngen presses mellembakkens løftestang så meget som muligt sammen ved hjælp af støttegrebet. (figur 12)
- Sørg for, at mellembakkens klør altid griber omkring boltene på presslyngen under hele efterpresningen. (figur 11)

9 Rengøring, service og reparation (figur 13, 14, 15)



FORSIGTIG!

Fare for kvæstelser ved rengøring eller vedligeholdelse ved utilsigtet brug af startknappen.

Derfor:

- Læs sikkerhedshenvisningerne inden rengøring eller vedligeholdelse og tag altid batteriet ud.

Serviceintervaller

Novopress anbefaler at anvende autoriserede NOVOPRESS værksteder til reparation og vedligeholdelse (se serviceadresser). Maskinen må **kun** vedligeholdes af fagfolk.



Information!

Næste service er angivet på pressemaskinen og presbakken.

Denne service skal udføres mindst en gang om året. Ved mere end 2500 presninger om året, skal service udføres senest efter disse 2500 presninger.

100 presninger før serviceintervallet er opnået, vises dette med LED lampen (se kapitel 7.1 LED lampens indikationer)

**Regelmæssigt (før anvendelse, ved arbejdssdagens begyndelse) eller ved tilsmudsning .
(figur 13)**

DA

- Presslynge, mellembakke og maskine undersøges for ydre mangler som f.eks. skader, ridser og andre tegn på slitage. Er der mangler, må maskinen ikke anvendes, men skal ombyttes eller indleveres til et autoriseret værksted.
- Rengør presslyngen med trykluft.
- Smør boltene på mellembakken.
- Sprøjt hele mellembakken med et smøremiddel.
- Fjern aflejringer i pressekonturen (K).
- Rengør pressekonturen (K) på presslyngen.
- Påfør smøremiddel på hele pressekonturen (K).
- Kontroller at følgende går let: Glidesegmenter (C) og skåle (D).

Anbefalede smøremidler:

- WD 40
- Brunox Turbo Spray

Efter hver 50 presninger:

Leddene (G) på presslyngen sprøjtes med smøremiddel.

Sprøjt smøremiddel mellem glidesegmenterne (C) og skålene (D).

Halvårligt

Maskinen skal undersøges af en fagmand eller på et Novopress værksted.

Årligt

Pressemaskinen skal kontrolleres på et Novopress værksted.

DA

10 Bortskaffelse



FORSIGTIG!

Udgør fare for grundvandet

Hydraulikolie udgør en fare for grundvandet.

Ukontrolleret udslip eller ukorrekt bortskaffelse er strafbart.

Derfor:

- Bortskaf maskinen under hensyn til miljøet.

Følg anvisningerne i den medfølgende brugsvejledning til opladeren ved bortskaffelse af batterier og oplader.

Novopress anbefaler bortskaffelse gennem godkendt virksomhed.

Produktet er i overensstemmelse med kravene i EU direktivet 2002/95/EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

I tillæg til EU direktivet 2002/96/EU WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) er producenter af elektriske apparater forpligtede til at tage brugte apparater retur og bortskaffe dem miljørigtigt.

Produktet må ikke bortskaffes sammen med restaffald. Brugte maskiner skal leveres direkte tilbage til Novopress med henblik på sagkyndig bortskaffelse.

11 Reklamation og garanti

Novopress yder på alle deres pressemaskiner og -værktøj den fulde lovlige reklamationsret på 24 måneder. Reklamationsperioden begynder altid på tidspunktet for leveringen og skal i tvivlstilfælde dokumenteres med købskvitteringen.

Inden for denne periode omfatter reklamationsretten udbedring af samtlige opståede skader eller mangler på disse værktøjer, som skyldes materiale- eller produktionsfejl.

Uden for reklamationsretten er:

- Skader opstået som følge af ukorrekt anvendelse eller mangelfuld vedligeholdelse.
- Skader opstået som følge af anvendelse af produkter, som ikke er godkendt af Novopress til deres presseværktøjer.
- Skader opstået som følge af presning af uegnede rør eller fittings.

På sliddele yder Novopress kun reklamationsret under den forventede levetid.

Ydelsesrelateret til reklamationsretten skal ikke betales. Dog skal bruger selv afholde omkostningerne ved fremsendelse og returnering.

Reklamationer godkendes ikke, hvis maskinen sendes demonteret til Novopress eller et Novopress værksted.

En reparation eller ombytning af maskinen i reklamationsperioden forlænger ikke reklamationsperioden. Reparation eller ombytning sker kun med næsten nye dele, hvis funktion modsvarer de gamle dele. Hver defekt og derfor udskiftet del er producentens ejendom.

Udvidet garanti efter udløb af den lovmæssige reklamationsperiode

Vi garanterer frivilligt for tiden efter den lovmæssige reklamationsperiode med følgende udvidet garanti:

DA

1 års udvidet garanti på nye mellembakker og presslynger

Novopress yder en udvidet garanti på et år på alle nye pressemaskiner, mellembakker og presslynger, hvis de som minimum hver 12. måned har været til service hos Novopress eller på et autoriseret Novopress værksted. Service bliver faktureret brugeren. Omkostningerne hertil kan oplyses af Novopress eller et Novopress værksted.

Reklamationsret på reparationer

Efter reklamationsperiodens udløb på nye produkter og i tilfælde af en herefter nødvendig reparation, yder Novopress følgende reklamationsret på reparationen og reservedele:

- 6 måneders reklamationsret på udskiftede reservedele.
- 12 måneders reklamationsret på udskiftede moduler.
- 12 måneders reklamationsret på udskiftede pressemaskiner.

12 EF-overensstemmelseserklæring

I henhold til EU direktiverne 2006/95/EF; 2004/108/EF; 2006/42/EF

erklærer vi, at

Pressemaskine ACO401

overholder sikkerheds- og sundhedskravene på grund af dens konception, konstruktion samt vores distribution. Ved ukorrekt anvendelse af maskinen eller ved ændringer foretaget uden vores samtykke, bortfalder gyldigheden af denne erklæring.

Anvendte standarder:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH & Co. KG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Tyskland

Sven Meyer
Direktør
01.12.2009

DA

Περιεχόμενα

1	Προβλεπόμενη χρήση.....	177
2	Βασικές υποδείξεις ασφαλείας	178
3	Σύμβολα στο εργαλείο	179
4	Πλαίσιο παράδοσης	180
5	Τεχνικά στοιχεία	180
6	Συνοπτική περιγραφή της συσκευής συμπίεσης (εικόνα 1).....	181
7	Έναρξη λειτουργίας και χρήση.....	183
8	Συμπληρωματική συμπίεση	188
9	Καθαρισμός, συντήρηση, επισκευή (εικόνα 13, 14, 15)	188
10	Απόρριψη.....	190
11	Εγγύηση	190
12	Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.	191

1 Προβλεπόμενη χρήση

Οι συσκευές συμπίεσης προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε θηλιές συμπίεσης που κατασκευάζονται από τη Novopress, ή έχουν πιστοποιηθεί ως κατάλληλες από τη Novopress σε συμφωνία με τον κατασκευαστή του συστήματος. Εάν υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με την καταλληλότητα των συσκευών συμπίεσης για τα συγκεκριμένα εργαλεία συμπίεσης απευθυνθείτε στον προμηθευτή του συστήματος.

Οι συσκευές και οι θηλιές συμπίεσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη συμπίεση σωλήνων και μουφών, για τα οποία προβλέπονται αποκλειστικά οι αντίστοιχες θηλιές συμπίεσης.

Μία διαφορετική ή τροποποιημένη χρήση δεν θεωρείται προβλεπόμενη.

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης περιλαμβάνεται και η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η τήρηση των προϋποθέσεων επιθεώρησης και συντήρησης, η τήρηση των κύκλων συμπίεσης καθώς και η τήρηση όλων των υποδείξεων ασφαλείας στη νεότερη ισχύουσα έκδοσή τους.

Όλες οι εργασίες μ' αυτό το εργαλείο που δεν ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη χρήση, μπορεί να οδηγήσουν σε φθορές στη συσκευή συμπίεσης, τον πρόσθετο εξοπλισμό και το σωλήνα. Οι συνέπειες μπορεί να είναι διαρροές ή/και τραυματισμοί.

Για τις ζημιές

- από τη χρήση ακατάλληλων θηλιών συμπίεσης ή θηλιών συμπίεσης άλλων κατασκευαστών ή
- από εφαρμογές που δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων χρήσεων, η Novopress δεν φέρει καμία ευθύνη.

EL 2 Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

Για την επισήμανση αποσπασμάτων κειμένου χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα ως εξής.
Ακολουθήστε τις υποδείξεις και συμπεριφερθείτε σ' αυτές τις περιπτώσεις με ιδιαίτερη προσοχή.
Παραδώστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας για τις εργασίες και στους άλλους χρήστες ή το εξειδικευμένο προσωπικό!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτές οι πληροφορίες επισημαίνουν μία πιθανή επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτές οι πληροφορίες επισημαίνουν μία πιθανή επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς τραυματισμούς ή/και υλικές ζημιές.



Πληροφορία!

Αυτή η πληροφορία σχετίζεται άμεσα με την περιγραφή μίας λειτουργίας ή μίας διαδικασίας χειρισμού.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας!

Ακολουθήστε τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.

Η μη τήρηση των οδηγιών και των υποδείξεων ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Για το λόγο αυτό:

- Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση και παραδώστε τα εργαλεία μαζί με τις οδηγίες σε τρίτους.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα θραύσματα**

Σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής των εργαλείων συμπίεσης ή χρήσης ελαττωματικών ή φθαρμένων εργαλείων συμπίεσης ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι τραυματισμών από τα εκσφενδονιζόμενα θραύσματα.

Για το λόγο αυτό:

- Τα εργαλεία συμπίεσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.
- Τηρείτε οπωσδήποτε τη συντήρηση και τα ενδιάμεσα διαστήματα συντήρησης.
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τα εργαλεία συμπίεσης για τυχόν ρωγμές και σημάδια φθοράς.
- Ξεχωρίστε και μη χρησιμοποιείτε τα εργαλεία συμπίεσης που φέρουν ρωγμές στο υλικό ή άλλα σημάδια φθοράς.
- Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία συμπίεσης μόνο εάν είναι σε άριστη κατάσταση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!****Φθορές και λανθασμένη λειτουργία του εργαλείου συμπίεσης σε περίπτωση μη προβλεπόμενης χρήσης του.**

Για το λόγο αυτό:

- Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εργαλεία συμπίεσης.
- Για τη μεταφορά και την αποθήκευση χρησιμοποιήστε βαλίτσες μεταφοράς. Φυλάξτε τα εργαλεία συμπίεσης σε στεγνό χώρο.
- Ζητήστε αμέσως από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Novopress να ελέγξει τις φθορές.
- Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας των καθαριστικών και των αντιδιαβρωτικών που χρησιμοποιείτε.

**Πληροφορία!**

Οι υποδείξεις εργασίας και τοποθέτησης για μούφες ή σωλήνες περιέχονται στα έγγραφα του κατασκευαστή του συστήματος.

3**Σύμβολα στο εργαλείο**

Σύμβολο	Σημασία
	Προειδοποίηση: Κίνδυνος σύνθλιψης
	Αυτοκόλλητο συντήρησης στο οποίο αναγράφεται η επόμενη συντήρηση.
	Προειδοποίηση για εκσφενδονιζόμενα θραύσματα

Πλαίσιο παράδοσης

Στο πλαίσιο παράδοσης του βασικού εξοπλισμού περιλαμβάνονται:

- Εργαλείο συμπίεσης ACO401 με οδηγίες λειτουργίας
- Θηλιά συμπίεσης σε χωριστή βαλίτσα μεταφοράς
- Μπαταρία 18V
- Φορτιστής και οδηγίες χρήσης
- Υποδείξεις ασφαλείας
- Διευθύνσεις Τμημάτων Service
- Βαλίτσα μεταφοράς

Προαιρετικά διατίθεται και πρόσθετος εξοπλισμός. Ζητήστε από τον προμηθευτή του συστήματος το σχετικό πρόγραμμα.

Τεχνικά στοιχεία

ACO401

Εργαλείο:	ACO401
Ονομαστική τάση:	18 V d.c.
Ονομαστική δύναμη:	100 kN
Ύψος:	280 mm
Μήκος:	660 mm
Πλάτος:	105 mm
Βάρος καθαρό:	13,0 kg χωρίς μπαταρία
Στάθμη μέγ. ηχητικής απόδοσης	93 db(A) ¹⁾
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή:	82 db(A) ¹⁾
Τιμή δονήσεων:	<2,5 m/s ² ²⁾
Βαθμός προστασίας:	IP20
Περιοχή θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία:	-10°C έως +50°C

1) Απόκλιση μέτρησης 3 db(A)

2)

Απόκλιση μέτρησης 1,5 m/s²

Μπαταρία

EL

Τάση:	18 V d.c. (ιόντων λιθίου)
Χωρητικότητα:	3,0 Ah
Ύψος:	75 mm
Μήκος:	120 mm
Πλάτος:	75 mm
Βάρος:	0,68 kg
Περιοχή θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία:	-10°C έως +50°C

**Πληροφορία!****Οι μπαταρίες δεν έχουν φορτιστεί από τον κατασκευαστή.**

Για το λόγο αυτό:

- Φορτίστε τις μπαταρίες πριν από την έναρξη της λειτουργίας.

Φορτιστής

Ο τρόπος λειτουργίας και ο χειρισμός του φορτιστή και των μπαταριών αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας του φορτιστή.

6 Συνοπτική περιγραφή της συσκευής συμπίεσης (εικόνα 1)

Το εργαλείο συμπίεσης ACO401 αποτελείται από το εργαλείο συμπίεσης (1) και μία σταθερά τοποθετημένη ενδιάμεση σιαγόνα (2). Η κεφαλή με την ενδιάμεση σιαγόνα μπορεί να περιστραφεί κατά 180°. Η ρύθμιση της κεφαλής μπορεί να γίνει μόνο πριν από τη συμπίεση. Κατά τη διαδικασία της συμπίεσης η κεφαλή δεν μπορεί να περιστραφεί.

Για τη συμπίεση κρατήστε το εργαλείο από τη χειρολαβή (3) και από τη λαβή (4) της ενδιάμεσης σιαγόνας.

6.1 Αυτόματος μηχανισμός συμπίεσης

Η συσκευή διαθέτει έναν αυτόματο μηχανισμό συμπίεσης. Αυτός ο μηχανισμός εξασφαλίζει την πλήρη και ολοκληρωμένη συμπίεση. Για λόγους ασφαλείας, ο αυτόματος μηχανισμός συμπίεσης ενεργοποιείται αφού πρώτα ξεκινήσει η συμπίεση, δηλαδή μετά την αρχή παραμόρφωσης της μούφας.

Μετά την ενεργοποίηση του αυτόματου μηχανισμού συμπίεσης σβήνει η πράσινη λυχνία LED (5) και η διαδίκασία συμπίεσης εκτελείται αυτόματα. Τώρα η συμπίεση μπορεί να διακοπεί μόνο κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο απασφάλισης (6). Όταν ολοκληρωθεί η συμπίεση, ο κινητήρας τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας και η πράσινη λυχνία LED ανάβει πάλι.

Εάν ο διακόπτης εκκίνησης (7) αφεθεί πριν από την τοποθέτηση του αυτόματου μηχανισμού συμπίεσης, τότε το έμβολο του εργαλείου συμπίεσης επιστρέφει στην αρχική του θέση. Η συμπίεση δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η διαδίκασία συμπίεσης θα πρέπει να εκτελεστεί εκ νέου.

EL

6.2 Πλήκτρο απασφάλισης

Σε περίπτωση ανάγκης η διαδικασία συμπίεσης μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο απασφάλισης (6). Το έμβολο στο εργαλείο συμπίεσης επανέρχεται στην αρχική του θέση.

6.3 Μπαταρία

6.3.1 Αφαίρεση μπαταρίας (εικόνα 2)

Πιέστε και τα δύο πλήκτρα απασφάλισης (A) προς τα μέσα (1) και μετά τραβήξτε τη μπαταρία προς τα έξω (2).

6.3.2 Τοποθέτηση μπαταρίας (εικόνα 3)

Περάστε την μπαταρία στο εργαλείο με τον τρόπο που απεικονίζεται μέχρι να κουμπώσει η μπαταρία.

6.3.3 Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

Πιέζοντας το πλήκτρο (B) εμφανίζεται η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Ο αριθμός των λυχνιών LED που έχουν ανάψει υποδηλώνει την κατάσταση φόρτισης.

Εάν κατά τον έλεγχο της κατάστασης φόρτισης η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο εργαλείο συμπίεσης, θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον 1 λεπτό από την τελευταία συμπίεση. Διαφορετικά η ένδειξη δεν είναι ακριβής.

6.4 Εργαλείο συμπίεσης και μπαταρία



Πληροφορία!

Η συσκευή συμπίεσης ACO 401 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με μπαταρίες ιόντων λιθίου των 18 V. Η μπαταρία των 18 V επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κατάλληλες συσκευές συμπίεσης.

Συμπεριφορά της συσκευής συμπίεσης μετά από μεγάλα διαστήματα αδράνειας ή μετά από αλλαγή της μπαταρίας:

Εάν η συσκευή συμπίεσης δεν χρησιμοποιηθεί για μία περίπου ώρα ή τοποθετηθεί μία νέα μπαταρία, περνά σε λειτουργία αναμονής (SLEEP). Δεν ανάβει καμία λυχνία LED. Για την εκκίνηση της συσκευής συμπίεσης πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.

Συμπεριφορά της συσκευής συμπίεσης με εκφορτισμένη μπαταρία:

Στην αρχή της διαδικασίας συμπίεσης ελέγχεται εάν η φόρτιση της μπαταρίας αρκεί για να ολοκληρωθεί η συμπίεση. Σε διαφορετική περίπτωση η συσκευή δεν θα ξεκινήσει. Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει.

Εάν η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει μετά από μία συμπίεση, τότε αυτή η συμπίεση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πριν από την επόμενη συμπίεση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Κίνδυνος σύνθλιψης των δάκτυλων από τη χρήση της συσκευής χωρίς θηλιά συμπίεσης. (εικόνα 4a)

Εάν η συσκευή συμπίεσης δεν τοποθετηθεί σε μία θηλιά συμπίεσης, τα δάκτυλα μπορεί να βρεθούν στην περιοχή κινδύνου. Κατά την εκκίνηση της συσκευής μπορεί τραυματιστούν τα δάκτυλα.

Για το λόγο αυτό:

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς θηλιά συμπίεσης.
- Μη βάζετε τα δάκτυλα στην επικίνδυνη περιοχή.

**Πληροφορία!**

Η συσκευή συμπίεσης ACO 401 δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία μακράς διαρκείας. Μετά από περ. 15-20 συμπιέσεις θα πρέπει να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών, ώστε να κρυώσει η συσκευή.

7.1 Σημασία της ένδειξης LED

Ένδειξη LED	Κατάσταση ή αιτία	Αντιμετώπιση
Η πράσινη λυχνία LED ανάβει.	Ετοιμότητα λειτουργίας	
Η πράσινη λυχνία LED είναι σβηστή (η διαδικασία συμπίεσης βρίσκεται σε εξέλιξη)	Ο αυτόματος μηχανισμός συμπίεσης είναι ενεργός. Η συσκευή τερματίζει αυτόματα τη διαδικασία συμπίεσης.	
Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει.	Η φόρτιση της μπαταρίας είναι ανεπαρκής!	Φορτίστε ή αντικαταστήστε τη μπαταρία.
Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει.	Η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής θερμοκρασίας	<p>Η συσκευή λειτουργεί μόνο εντός της περιοχής θερμοκρασίας από -10 ως +50°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή, η συσκευή θα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα θερμότερο περιβάλλον. • Εάν η συσκευή είναι πολύ θερμή, θα πρέπει να διακόψετε για λίγο την εργασία.

Ένδειξη LED	Κατάσταση ή αιτία	Αντιμετώπιση
Η κόκκινη λυχνία LED ανάβει.	Σφάλμα συσκευής	<p>Πιέστε το διακόπτη εκκίνησης. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, τότε η συσκευή συμπίεσης παρουσιάζει βλάβη. Στείλτε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο.</p> <p>ΥΠΟΔΕΙΞΗ!</p> <p>Πιθανώς η συμπίεση δεν τερματίστηκε σωστά. Ελέγξτε και, αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.</p>
Η κόκκινη και η πράσινη LED αναβοσβήνουν εναλλάξ	Συμπληρώθηκε το χρονικό διάστημα συντήρησης	Παραδώστε τη συσκευή συμπίεσης για συντήρηση μέσα στις επόμενες 100 συμπιέσεις.

7.2

Αρχική θέση της θηλιάς συμπίεσης (εικόνα 5)

Η θηλιά συμπίεσης θα πρέπει να έχει τη μορφή που απεικονίζεται (οβάλ) πριν τοποθετηθεί σε μία μούφα. Μετά το άνοιγμα και την αφαίρεση της θηλιάς συμπίεσης από μία μούφα θα πρέπει η θηλιά να έχει τη μορφή που απεικονίζεται.

	Πληροφορία! <p>Για να εξασφαλίσετε την απρόσκοπη λειτουργία των θηλιών συμπίεσης, τα στοιχεία ολίσθησης πρέπει να μπορούν να κινηθούν. Τα στοιχεία ολίσθησης επανέρχονται στη σωστή αρχική θέση με τη βοήθεια ελατηρίων.</p> <p>Προσέξτε, ώστε οι γραμμές (M) στους κάλυκες (C) και στα στοιχεία ολίσθησης (D) να σχηματίζουν μία γραμμή όταν η θηλιά συμπίεσης βρίσκεται στην αρχική θέση. (εικόνα 5)</p> <p>Σε διαφορετική περίπτωση επισκευάστε τη θηλιά συμπίεσης.</p>
--	---

7.3

Κλείσιμο της θηλιάς (εικόνα 6 + 7)

- Πιέζοντας ελαφρά το εξωτερικό άκρο του κάλυκα αυτός μετακινείται προς τα μέσα. (εικόνα 6)
- Το βέλος (A) θα πρέπει να δείχνει στη γραμμή (B) όταν η θηλιά συμπίεσης τοποθετείται σωστά. (εικόνα 7)

	ΠΡΟΣΟΧΗ! <p>Κίνδυνος θραύσης της θηλιάς συμπίεσης σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης</p> <p>Εάν η θηλιά συμπίεσης τοποθετηθεί με λανθασμένο τρόπο επάνω στη μούφα, μπορεί να προκληθούν ζημιές στη θηλιά συμπίεσης.</p> <p>Για το λόγο αυτό:</p> <ul style="list-style-type: none"> Το βέλος (A) θα πρέπει να δείχνει στη γραμμή (B). (εικόνα 7) Σε αντίθετη περίπτωση, αφαιρέστε τη θηλιά συμπίεσης και επανατοποθετήστε την.
--	---

7.4**Άνοιγμα της θηλιάς (εικόνα 8 + 9)**

EL

Για το άνοιγμα της θηλιάς συμπίεσης μπορούν οι δύο εξωτερικοί κάλυκες να απομακρυνθούν μαζί ή χωριστά από το σωλήνα με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Δοκιμάστε πρώτα το χειρισμό με το ένα χέρι πριν το προσπαθήσετε και με τα δύο χέρια.

Όταν ανοίξετε τη μία πλευρά και μετά την άλλη, θα πρέπει κατά το άνοιγμα της δεύτερης πλευράς να συγκρατήσετε τη θηλιά συμπίεσης για να μην πέσει κάτω.

- Για το άνοιγμα της θηλιάς συμπίεσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα 2 παρακάτω βήματα: (εικόνα 8)
 - Πιέστε το μοχλό (10) στο μαρκαρισμένο σημείο προς την πλευρά του σωλήνα και κρατήστε τον εκεί.
 - Πιάστε τον κάλυκα (11) από κάτω στο μαρκαρισμένο σημείο και απομακρύνετε τον από το σωλήνα.
- Όταν φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο σημείο ο κάλυκας μετακινείται από μόνος του στην τερματική θέση όπου και κουμπώνει με το χαρακτηριστικό κλικ.
- Ανοίξτε τη θηλιά συμπίεσης απομακρύνοντας τον ένα εξωτερικό κάλυκα από τον άλλο ώστε η θηλιά συμπίεσης να μπορεί να αφαιρεθεί από την πρεσαριστή μούφα. (εικόνα 9)

7.5**Συμπίεση****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα θραύσματα**

Σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής των εργαλείων συμπίεσης ή χρήσης ελαττωματικών ή φθαρμένων εργαλείων συμπίεσης ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι τραυματισμών από τα εκσφενδονιζόμενα θραύσματα.

Για το λόγο αυτό:

- Ελέγξτε εάν η ονομαστική διάμετρος της μούφας συμφωνεί με την ονομαστική διάμετρο του εργαλείου συμπίεσης.
- Φροντίστε ώστε ανάμεσα στο εργαλείο συμπίεσης και τη μούφα να μην υπάρχουν γρέζια, σκόνες κλπ.
- Μην περνάτε στραβά το εργαλείο συμπίεσης επάνω στη μούφα.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο συμπίεσης εάν το έχετε χρησιμοποιήσει με λανθασμένο τρόπο και δεν το ελέγξει προηγουμένως ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα θραύσματα

Λόγω κόπωσης του υλικού μπορεί να προκληθεί θραύση των εργαλείων.

Τα εργαλεία συμπίεσης υπόκεινται σε φθορές.

Με τη συχνή συμπίεση προκαλείται κόπωση του υλικού. Τα εργαλεία συμπίεσης που φέρουν φθορές λόγω κόπωσης του υλικού ή άλλες φθορές μπορεί να σπάσουν ακόμα και όταν χρησιμοποιηθούν με τον προβλεπόμενο τρόπο. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από τα εκσφενδονιζόμενα θραύσματα. Ο κίνδυνος θραύσης αυξάνεται επιπλέον στη μη προβλεπόμενη χρήση.

Για το λόγο αυτό:

- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τα εργαλεία συμπίεσης για τυχόν ρωγμές και σημάδια φθοράς.
- Ξεχωρίστε και μη χρησιμοποιείτε τα εργαλεία συμπίεσης που φέρουν ρωγμές στο υλικό ή άλλα σημάδια φθοράς.
- Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία συμπίεσης μόνο εάν είναι σε άριστη κατάσταση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος σύνθλιψης!

Υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων και των χεριών.

Για το λόγο αυτό:

- Μη βάζετε ξένα σώματα ανάμεσα στους μοχλούς της σταθερής ενδιάμεσης σιαγόνας, τη στιγμή που ξεκινάτε τη διαδικασία συμπίεσης.
- Κατά τη διαδικασία συμπίεσης μην κρατάτε τους μοχλούς της ενδιάμεσης σιαγόνας με τα χέρια. Χρησιμοποιήστε τη λαβή (4). (εικόνα 1)



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη φέρνετε τα δάκτυλά σας στην επικίνδυνη περιοχή, εάν δεν έχει κλείσει η ενδιάμεση σιαγόνα. (εικόνα 4a)

Τα δάκτυλα μπορεί να τραυματιστούν.

Για το λόγο αυτό:

- Αφήστε ανοικτή την ενδιάμεση σιαγόνα. (εικόνα 4b)



Πληροφορία!

Για να εξασφαλίσετε την απρόσκοπη λειτουργία των θηλιών συμπίεσης, τα στοιχεία ολίσθησης πρέπει να μπορούν να κινηθούν.

Τα στοιχεία ολίσθησης επανέρχονται στη σωστή αρχική θέση με τη βοήθεια ελατηρίων.

Προσέξτε, ώστε οι γραμμές (M) στους κάλυκες (C) και στα στοιχεία ολίσθησης (D) να σχηματίζουν μία γραμμή όταν η θηλιά συμπίεσης βρίσκεται στην αρχική θέση. (εικόνα 5)

Σε διαφορετική περίπτωση επισκευάστε τη θηλιά συμπίεσης.

1. Ελέγχετε εάν η ονομαστική διάμετρος της πρεσσαριστής μούφας συμφωνεί με την ονομαστική διάμετρο της θηλιάς συμπίεσης.

EL

**Πληροφορία!**

Ακολουθήστε τις συνημμένες οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος για την τοποθέτηση της θηλιάς συμπίεσης επάνω στην πρεσσαριστή μούφα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!****Κίνδυνος θραύσης της θηλιάς συμπίεσης σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης**

Εάν η θηλιά συμπίεσης τοποθετηθεί με λανθασμένο τρόπο επάνω στη μούφα, μπορεί να προκληθούν ζημιές στη θηλιά συμπίεσης.

Για το λόγο αυτό:

- Το βέλος (A) θα πρέπει να δείχνει στη γραμμή (B). (εικόνα 7)
- Σε αντίθετη περίπτωση, αφαιρέστε τη θηλιά συμπίεσης και επανατοποθετήστε την.

2. Γυρίστε τους δύο εξωτερικούς κάλυκες της θηλιάς συμπίεσης όσο το δυνατόν πιο έξω και τοποθετήστε τη θηλιά συμπίεσης επάνω στην πρεσσαριστή μούφα.
3. Κλείστε τη θηλιά συμπίεσης. (εικόνα 6)
4. Ανοίξτε τελείως την ενδιάμεση σιαγόνα πιέζοντας τη λαβή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα θραύσματα**

Από τη λανθασμένη τοποθέτηση της ενδιάμεσης σιαγόνας επάνω στη θηλιά συμπίεσης μπορεί να προκληθεί θραύση της ενδιάμεσης σιαγόνας και της θηλιάς συμπίεσης.

Για το λόγο αυτό:

- Τα νύχια (21) της ενδιάμεσης σιαγόνας θα πρέπει να πιάνουν γύρω από τους πείρους (22) της θηλιάς συμπίεσης. (εικόνα 11, 12 + 13)

5. Περάστε την ενδιάμεση σιαγόνα στη θηλιά συμπίεσης με τον ακόλουθο τρόπο:
Περάστε τα νύχια (21) της ενδιάμεσης σιαγόνας όσο το δυνατόν βαθύτερα στις εγκοπές (24) της θηλιάς συμπίεσης. (εικόνα 10)
6. Κλείστε την ενδιάμεση σιαγόνα πιέζοντας τη λαβή.

**Πληροφορία!**

Αφού ολοκληρωθεί η συμπίεση, προσέξτε ώστε να μην υπάρχει κανένα διάκενο ανάμεσα στη θηλιά συμπίεσης και τα στοιχεία.

7. Για την εκκίνηση κρατήστε πιεσμένο το διακόπτη εκκίνησης.
8. Όταν ολοκληρωθεί η συμπίεση, ανοίξτε την ενδιάμεση σιαγόνα πιέζοντας τη λαβή και αφαιρέστε την από τη θηλιά συμπίεσης.
9. Ανοίξτε τη θηλιά συμπίεσης και αφαιρέστε την.

Συμπληρωματική συμπίεση

Η συμπληρωματική συμπίεση απαιτείται πάντοτε εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος η αρχική συμπίεση. Ανατρέξτε στις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος για να ενημερωθείτε εάν επιτρέπεται η συμπληρωματική συμπίεσης. Εάν η συμπληρωματική συμπίεση επιτρέπεται, παρουσιάζονται ορισμένες ιδιαιτερότητες, έναντι της κανονικής συμπίεσης, στις οποίες θα πρέπει να δοθεί προσοχή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού από τα σπασμένα νύχια των ενδιάμεσων σιαγόνων και από τους φθαρμένους πείρους της θηλιάς συμπίεσης

Εάν το μηχάνημα πίεσης κρατηθεί με λάθος τρόπο ή εάν αλλαχθεί η θέση του, υπάρχει περίπτωση τα νύχια να μην μπορούν να πιάσουν σωστά γύρω από τους πείρους της θηλιάς, πριν ή κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής συμπίεσης. Οι αιχμές των νυχιών μπορούν να συμπιεστούν απευθείας επάνω στον πείρο. Ενδέχεται να σπάσουν τα νύχια και οι πείροι και να εκσφενδονιστούν θραύσματα.

Για το λόγο αυτό:

- Μετά την τοποθέτηση στη θηλιά συμπίεσης πιέστε όσο το δυνατόν περισσότερο τους μοχλούς της ενδιάμεσης σιαγόνας με τη λαβή. (εικόνα 12)
- Προσέξτε ώστε τα νύχια της ενδιάμεσης σιαγόνας να πιάνουν πάντα γύρω από τους πείρους της θηλιάς συμπίεσης καθ' όλη τη διάρκεια της συμπληρωματικής συμπίεσης. (εικόνα 11)

9 Καθαρισμός, συντήρηση, επισκευή (εικόνα 13, 14, 15)



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση λόγω αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη.

Για το λόγο αυτό:

- Πριν από τις εργασίες καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής να λαμβάνετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας και να αποσυνδέετε πάντα το συσσωρευτή.

Χρονικά διαστήματα συντήρησης

Η Novopress προτείνει να αναθέτετε τις εργασίες επισκευής και συντήρησης στα εξειδικευμένα συνεργεία NOVOPRESS (βλέπε διευθύνσεις σέρβις).

Αναθέστε την επισκευή της συσκευής και του εργαλείου συμπίεσης **μόνο σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό**.



Πληροφορία!

Επάνω στη συσκευή συμπίεσης και τη θηλιά συμπίεσης αναφέρεται η επόμενη συντήρηση.

Αυτή η συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Σε πάνω από 2.500 συμπίεσεις ετησίως θα πρέπει η συντήρηση να πραγματοποιηθεί το αργότερα μετά από αυτές τις 2.500 συμπίεσεις.

Αυτό επισημαίνεται από τη λυχνία LED όταν απομείνουν 100 συμπίεσεις πριν από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος συντήρησης (βλέπε κεφάλαιο 7.1 Σημασία της ένδειξης LED)

Τακτικά (πριν από τη χρήση, στην αρχή της εργάσιμης ημέρας) ή σε περίπτωση ύπαρξης ρύπων (εικόνα 13)

EL

- Ελέγξτε τη θηλιά συμπίεσης, την ενδιάμεση σιαγόνα και τη συσκευή για τυχόν εξωτερικά ελαττώματα όπως φθορές, ρωγμές στο υλικό ή άλλα ίχνη φθοράς. Εάν υπάρχουν φθορές, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αλλά αντικαταστήστε την ή παραδώστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Καθαρίστε τη θηλιά συμπίεσης με πεπιεσμένο αέρα.
- Λιπάνετε τους πείρους της ενδιάμεσης σιαγόνας.
- Ψεκάστε ολόκληρη την ενδιάμεση σιαγόνα με ένα λιπαντικό.
- Καθαρίστε όλα τα υπολείμματα από την επιφάνεια συμπίεσης (K).
- Καθαρίστε την επιφάνεια συμπίεσης (K) της θηλιάς συμπίεσης.
- Λιπάνετε ολόκληρη την επιφάνεια συμπίεσης (K) με λιπαντικό μέσο.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας: στα στοιχεία ολίσθησης (C) και τους κάλυκες (D).

Προτεινόμενο λιπαντικό μέσο:

- WD 40
- Σπρέι BrunoX Turbo

Πάντα μετά από 50 συμπίεσεις:**Ψεκάστε τις αρθρώσεις (G) της θηλιάς συμπίεσης με λιπαντικό.****Ψεκάστε το λιπαντικό ανάμεσα στα στοιχεία ολίσθησης (C) και τους κάλυκες (D).****Κάθε έξι μήνες****Αφήστε να ελεγχθεί το μηχάνημα από ηλεκτρολόγους ή ένα εξειδικευμένο συνεργείο της Novopress.****Ετησίως****Έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Novopress.**

10 Απόρριψη



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος για τον υδροφόρο ορίζοντα

Τα υδραυλικά λάδια αποτελούν κίνδυνο για τον υδροφόρο ορίζοντα.
Η ανεξέλεγκτη ροή ή η απόρριψη με μη ενδεδειγμένο τρόπο τιμωρείται αυστηρά.

Για το λόγο αυτό:

- Απορρίψτε τη συσκευή με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Για την απόρριψη των μπαταριών και του φορτιστή θα πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις των οδηγιών χρήσης που συνοδεύουν το φορτιστή.

Η Novopress προτείνει να αναθέτετε την απόρριψη σε πιστοποιημένες και εξειδικευμένες εταιρίες.

Το προϊόν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές της Οδηγίας της Ε.Ε. 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) οι κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών είναι υποχρεωμένοι να παραλαμβάνουν τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές και να τις απορρίπτουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Το προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές θα πρέπει να επιστρέφονται απευθείας στη Novopress.

11 Εγγύηση

Η εταιρία Novopress παρέχει για τα εργαλεία και τις συσκευές συμπίεσης την πλήρη εγγύηση που ορίζεται από το νόμο διάρκειας 24 μηνών. Η διάρκεια εγγύησης ξεκινά από την ημέρα παράδοσης, η οποία σε περίπτωση αμφιβολιών πρέπει να αποδειχθεί με τα έγγραφα αγοράς.

Εντός του χρονικού διαστήματος εγγύησης, καλύπτεται η αποκατάσταση όλων των βλαβών ή ελαττωμάτων του εργαλείου που θα παρουσιαστούν και που οφείλονται σε κατασκευαστικό σφάλμα ή σε σφάλματα υλικού.

Από την εγγύηση δεν καλύπτονται:

- Οι βλάβες που οφείλονται στη μη προβλεπόμενη χρήση ή στην ελλιπή συντήρηση.
- Οι βλάβες που οφείλονται στη χρήση προϊόντων που δεν έχουν εγκριθεί από τη Novopress για χρήση με αυτή τη συσκευή συμπίεσης.
- Οι βλάβες που οφείλονται στη συμπίεση ακατάλληλων σωλήνων ή μουφών.

Για τα αναλώσιμα υλικά η Novopress παρέχει εγγύηση μόνο για τη προβλεπόμενη διάρκεια ζωής.

Δεν απαιτείται η πληρωμή των παροχών εγγύησης. Ωστόσο ο χρήστης μπορεί να επιβαρυνθεί με το κόστος αποστολής και παραλαβής.

Οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο εάν το εργαλείο αποσταλεί στη Novopress ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Novopress χωρίς να έχει αποσυναρμολογηθεί.

Η επισκευή ή αντικατάσταση των συσκευών ή των εργαλείων που καλύπτεται από την εγγύηση δεν συνοδεύεται από παράταση του χρόνου εγγύησης. Η επισκευή η αντικατάσταση πραγματοποιείται με τη χρήση νέων ανταλλακτικών που αντιστοιχούν στη λειτουργία των

παλιών ανταλλακτικών. Κάθε ελαττωματικό και αντικατεστημένο ανταλλακτικό περιέρχεται στην κατοχή του κατασκευαστή.

Επέκταση εγγύησης μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης

Για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης παρέχουμε οικειοθελώς τις παρακάτω αναφερόμενες επεκτάσεις εγγύησης.

1 έτος συμπληρωματική εγγύηση για νέες συσκευές συμπίεσης, ενδιάμεσες σιαγόνες και θηλιές συμπίεσης

Η Novopress παρέχει συμπληρωματική εγγύηση διάρκειας 1 έτους για όλες τις νέες συσκευές συμπίεσης, τις ενδιάμεσες σιαγόνες και τις θηλιές συμπίεσης, εάν η συντήρηση γινόταν τουλάχιστον κάθε 12 μήνες από τη Novopress ή από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Novopress. Η συντήρηση επιβαρύνει το χρήστη. Για να ενημερωθείτε για το κόστος συντήρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Novopress ή με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Novopress.

Εγγύηση σε περίπτωση επισκευών

Η Novopress παρέχει μετά τη λήξη της εγγύησης του νέου προϊόντος τις παρακάτω εγγυήσεις για τις εργασίες και τα ανταλλακτικά μετά την εκτέλεση μίας επισκευής:

- 6 μήνες εγγύηση για τα ανταλλακτικά εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί.
- 12 μήνες εγγύηση για τις κατασκευαστικές ομάδες που έχουν αντικατασταθεί.
- 12 μήνες εγγύηση για τις συσκευές συμπίεσης που έχουν αντικατασταθεί.

12

Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.

σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι η

συσκευή συμπίεσης ACO401

βάσει του σχεδιασμού και της κατασκευής της, καθώς και της έκδοσης κυκλοφορίας της, ανταποκρίνεται στις ρητές θεμελιακές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγεία. Σε περίπτωση αντικανονικής χρήσης του μηχανήματος ή τροποποίησης που δεν έχει συμφωνηθεί με την πλευρά μας παύει η ισχύς της παρούσας δήλωσης.

Εφαρμοζόμενα πρότυπα:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Γερμανία

Sven Meyer
Διευθυντής
01.12.2009

Содержание

1	Применение согласно назначению	193
2	Основные предписания по технике безопасности.....	194
3	Символы на устройстве.....	195
4	Комплект поставки	196
5	Технические данные	196
6	Краткое описание пресса (рис. 1).....	197
7	Ввод в работу и эксплуатация	199
8	Дополнительная опрессовка	204
9	Чистка, техобслуживание и ремонт (Рис. 13, 14, 15).....	204
10	Утилизация	206
11	Гарантийные обязательства и гарантия	206
12	Сертификат соответствия ЕС	207

1 Применение согласно назначению

Прессы предусмотрены только для эксплуатации пресс-петлей, которые производятся компанией Novopress или одобрены для применения компанией Novopress по согласованию с поставщиком систем. При неясности в отношении пригодности Вашего пресса для имеющихся пресс-инструментов обращайтесь к поставщику систем.

Устройства и пресс-петли служат исключительно для опрессовки труб и фитингов, для работы с которыми предусмотрены соответствующие пресс-петли.

Применение в других целях не допускается или считается применением не по назначению.

Применение согласно назначению подразумевает также и соблюдение требований данной инструкции по эксплуатации, условий технического осмотра и техобслуживания, выполнение циклов опрессовки, а также соблюдение всех соответствующих предписаний по технике безопасности в актуальном изложении.

Все работы с этим инструментом, который не соответствует применению по назначению, могут привести к повреждениям пресса, принадлежностей и трубопровода. Следствием может быть негерметичность и/или получение травм.

За причинение ущерба,

- полученного вследствие использования неподходящих пресс-петель или пресс-петель других производителей или
- вследствие использования не по назначению и не в соответствии с предписаниями,

компания Novopress ответственности не несет.

2 Основные предписания по технике безопасности

Для обозначения отдельных разделов текста используются следующие пиктограммы.

Соблюдайте эти указания и будьте в этих случаях особенно осторожны.

Проинформируйте о технике безопасности также и других пользователей или специалистов!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Эта информация указывает на возможно опасную ситуацию, следствием которой может быть смертельный исход или тяжелая травма.



ОСТОРОЖНО!

Эта информация указывает на возможно опасную ситуацию, которая может привести к незначительным или легким травмам и / или материальному ущербу.



Информация!

Эта информация связана непосредственно с описанием функции или выполнения обслуживания.

Внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации!

Соблюдайте прилагаемые предписания по технике безопасности!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтайте все предписания по технике безопасности и указания.

Несоблюдение предписаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Поэтому:

- Необходимо сохранять все предписания по технике безопасности и указания на будущее, и передавать устройства другим лицам только вместе с инструкцией.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!****Опасность получения травм из-за разлетающихся обломков**

При неправильном применении пресс-инструментов или использовании изношенных или поврежденных пресс-инструментов возникает опасность получения травм из-за разлетающихся обломков.

Поэтому:

- Пресс-инструменты разрешается использовать только специалистам.
- Необходимо выполнять техобслуживание и соблюдать интервалы техобслуживания.
- Перед каждым использованием проверять пресс-инструменты на отсутствие трещин или других проявлений износа.
- Пресс-инструменты с трещинами материала или другими проявлениями износа следует немедленно отбраковывать и более не использовать.
- Пресс-инструменты должны применяться только в безупречном техническом состоянии.

**ОСТОРОЖНО!****Повреждения и сбои в работе пресс-инструментов вследствие неправильного обращения с ними.**

Поэтому:

- Следует заменять изношенные пресс-инструменты.
- Для транспортировки и хранения использовать транспортировочные чемоданы, пресс-инструменты хранить в сухом помещении
- Повреждения следует немедленно проверить в авторизированной мастерской.
- Соблюдать указания по технике безопасности для применяемых средств очистки и защиты от коррозии.

**Информация!**

Указания по обработке и монтажу для фитингов или труб Вы найдете в документации поставщика системы.

3**Символы на устройстве**

Символ	Значение
	Предупредительное указание: опасность защемления
	Наклейка по техобслуживанию; указана дата следующего техобслуживания.
	Предупреждение о разлетающихся обломках

RU

4 Комплект поставки

В комплект стандартный поставки входят:

- Пресс ACO401 с инструкцией по эксплуатации
- Пресс-петля в отдельном чемодане для транспортировки
- Аккумулятор 18 В
- Зарядное устройство с инструкцией по эксплуатации
- Предписания по технике безопасности
- Адреса сервисных центров
- Чемодан для транспортировки

Остальные принадлежности – опционально. Комплектацию уточните, пожалуйста, у поставщика системы.

5 Технические данные

ACO401

Устройство:	ACO401
Номинальное напряжение:	18 В пост. тока
Номинальное усилие:	100 кН
Высота:	280 мм
Длина:	660 мм
Ширина:	105 мм
Вес нетто:	13,0 кг без аккумулятора
Макс. уровень звука	93 дБ(А) ¹⁾
Уровень звука у уха пользователя:	82 дБ(А) ¹⁾
Уровень вибрации:	<2,5 м/с ² ²⁾
Степень защиты	IP20
Диапазон температур при эксплуатации:	от -10°C до +50°C

1) Погрешность измерения 3 дБ(А)

2)

Погрешность измерения 1,5 м/с²

Аккумулятор

Напряжение:	18 В пост. тока (ионно-литиевый)
Емкость:	3,0 А ч
Высота:	75 мм
Длина:	120 мм
Ширина:	75 мм
Вес:	0,68 кг
Диапазон температур при эксплуатации:	от -10°C до +50°C

**Информация!**

Аккумуляторы поставляются с завода незаряженными.

Поэтому:

- Перед первой эксплуатацией необходимо зарядить аккумуляторы.

Зарядное устройство

Принцип работы и обслуживание зарядного устройства и аккумуляторов описываются в прилагаемом руководстве по эксплуатации зарядного устройства.

6 Краткое описание пресса (рис. 1)

Пресс ACO401 состоит из пресса (1) и неподвижно смонтированного адаптера (2). Головка с адаптером может поворачиваться на 180 градусов. Регулировать головку можно только перед опрессовкой, во время опрессовки ее поворачивать нельзя. При выполнении опрессовки держать устройство за ручку (3) и ручку (4) адаптера.

6.1 Автоматика пресса

Устройство оснащено автоматикой. Она всегда обеспечивает полную опрессовку. По соображениям безопасности автоматика пресса включается только с момента начала опрессовки, т.е. с начала деформирования фитинга.

После срабатывания автоматики пресса выключается зеленый светодиод (5) и процесс опрессовки выполняется автоматически. Теперь опрессовку можно прервать лишь, нажимая и удерживая в нажатом положении деблокирующую кнопку (6). После завершения опрессовки двигатель автоматически выключается и зеленый светодиод снова светится.

Если перед началом работы автоматики пресса отпустить кнопку пуска (7), то поршень в прессе возвращается в свое исходное положение. Опрессовку выполнить не удалось. Процесс прессования должен быть запущен снова.

RU

6.2 Деблокирующая кнопка

В аварийной ситуации процесс опрессовки можно в любой момент прервать, нажав и удерживая в нажатом положении деблокирующую кнопку (6). Вследствие этого поршень в прессе возвращается в свое исходное положение.

6.3 Аккумулятор

6.3.1 Вынимание аккумулятора (рис. 2)

Обе деблокирующие кнопки (A) вдавить (1) и затем вынуть аккумулятор (2).

6.3.2 Установка аккумулятора (рис. 3)

Вставить аккумулятор в устройство до защелкивания согласно рисунку.

6.3.3 Индикация состояния аккумулятора

При нажатии кнопки (B) отображается состояние заряда аккумулятора. По количеству светящихся светодиодов можно судить о состоянии заряда.

Если аккумулятор во время проверки состояния заряда находится в прессе, то после последней опрессовки должно пройти не менее 1 минуты. В ином случае индикация неточная.

6.4 Пресс и аккумулятор



Информация!

Пресс ACO 401 должен эксплуатироваться только с ионно-литьевыми аккумуляторами емкостью 3,0 А·ч и напряжением 18 В. Аккумулятор напряжением 18 В разрешается применять только в предназначенных для этого прессах.

Поведение пресса после длительногоостоя или при смене аккумулятора:

Если пресс не используется примерно 1 час, или Вы заменяете в нем аккумулятор, то устройство переключается в режим ожидания. Свечение светодиодов прекращается. Для запуска пресса нажать кнопку пуска.

Поведение пресса с разряженным аккумулятором:

Перед началом опрессовки проверяется, достаточен ли заряд аккумулятора для завершения процесса опрессовки. В случае недостаточного заряда устройство запускать нельзя. Мигает зеленый светодиод.

Если зеленый светодиод мигает после опрессовки, она завершилась надлежащим образом. Перед следующей операцией опрессовки необходимо зарядить аккумулятор.

**ОСТОРОЖНО!**

Опасность защемления пальцев вследствие эксплуатации устройства без пресс-петли. (Рис. 4а)

Если пресс не прижимается к пресс-петле, то пальцы могут попасть в опасную зону. В результате пуска устройства пальцы могут быть защемлены.

Поэтому:

- Не эксплуатировать устройство без пресс-петли.
- Не допускать попадания пальцев в опасную зону.

**Информация!**

Пресс АСО 401 не пригоден для непрерывного режима эксплуатации. Примерно после 15-20 опрессовок, следующих одна за другой, сделать короткий перерыв не менее 15 минут, чтобы устройство могло охладиться.

7.1**Значение индикации светодиодов**

Индикация светодиодов	Состояние или причина	Мера
Зеленый светодиод светится.	Пресс готов к эксплуатации	
Зеленый светодиод выключен (выполняется процесс опрессовки)	Автоматика пресса включена; устройство автоматически завершает процесс опрессовки.	
Мигает зеленый светодиод.	Заряд аккумулятора недостаточен!	Зарядите или замените аккумулятор.
Мигает красный светодиод.	Пресс находится вне предусмотренного диапазона температуры	<p>Устройство функционирует только в диапазоне температуры от -10 до +50°C.</p> <ul style="list-style-type: none">• Слишком низкая температура для пресса, его необходимо переместить в более теплое окружение.• Слишком высокая температура для пресса, его необходимо охладить, сделав перерыв в работе.

Индикация светодиодов	Состояние или причина	Мера
Светится красный светодиод.	Ошибка устройства	<p>Нажмите кнопку пуска. Если ситуацию исправить не удалось, пресс неисправен. Устройство следует отправить в специализированную мастерскую.</p> <p>УКАЗАНИЕ! Возможно опрессовка была завершена не полностью, проверьте и в случае необходимости повторите опрессовку.</p>
Красный и зеленый светодиоды мигают попаременно	Наступил срок техобслуживания	Пресс следует передать для проведения техобслуживания в течение следующих 100 опрессовок.

7.2

Исходное положение пресс-петли (рис. 5)

Пресс-петля должна находиться в изображенном виде (овальная форма) до момента установления ее на фитинг. После открытия и снятия пресс-петли с фитинга, она должна быть также в изображенной на рисунке форме.

 Информация!
<p>Чтобы обеспечить безупречное функционирование пресс-петель, сдвижные сегменты должны быть подвижными.</p> <p>Пружины позволяют сдвижным сегментам всегда автоматически возвращаться в правильное исходное положение.</p> <p>Необходимо следить за тем, чтобы маркировочные метки (M) на вкладышах (C) и сдвижных сегментах (D) располагались на одной линии, если пресс-петля находится в исходном положении. (Рис. 5)</p> <p>Если это условие не выполняется, то следует отремонтировать пресс-петлю.</p>

7.3

Закрытие петли (рис. 6 + 7)

- При легком нажатии на наружный конец вкладыша вкладыш перескакивает вовнутрь. (Рис. 6)
- Стрелка (A) должна указывать на линию (B), если пресс-петля правильно установлена. (Рис. 7)

 ОСТОРОЖНО! Риск поломки пресс-петли при неправильной установке
<p>Если пресс-петля неверно установлена на фитинг, то петля может получить повреждения.</p> <p>Поэтому:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Стрелка (A) должна указывать на линию (B). (Рис. 7) – В противном случае пресс-петлю следует снова снять и установить заново.

7.4 Открытие петли (рис. 8 +9)

Для открытия пресс-петли оба наружных вкладыша либо по отдельности, либо вместе можно отвести в сторону от трубопровода в соответствии с последующим описанием.

Вначале попытайтесь выполнить это одной рукой, перед тем как попытаться сделать это обеими руками.

Если Вы вначале открываете одну сторону, а затем другую, то при открытии второй стороны необходимо держать пресс-петлю, чтобы она не упала.

- Для открытия пресс-петли должны быть выполнены 2 следующих шага: (Рис. 8)
 - Нажать рычаг (10) на помеченном месте в направлении трубы и удерживать его.
 - Взяться за вкладыш (11) снизу на помеченном месте и отвести его в сторону от трубы.
- При достижении определенного пункта вкладыш перескакивает автоматически в конечное положение и защелкивается.
- Открыть пресс-петлю, разъединив оба наружных вкладыша так, чтобы пресс-петлю можно было снять с пресс-фитинга. (Рис. 9)

7.5 Опрессовка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность получения травм из-за разлетающихся обломков

При неправильном применении пресс-инструментов или использовании изношенных или поврежденных пресс-инструментов возникает опасность получения травм из-за разлетающихся обломков

Поэтому:

- Необходимо следить, соответствует ли номинальный размер пресс-фитинга номинальному размеру пресс-инструмента.
- Необходимо следить за тем, чтобы грязь, стружки и т.п. не попадали между пресс-инструментом и пресс-фитингом.
- Не допускать перекашивания пресс-инструмента на пресс-фитинге.
- После неправильного применения пресс-инструмент нельзя больше использовать, его следует проверить в авторизированной мастерской.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность получения травм из-за разлетающихся обломков

В результате усталости материала пресс-инструменты могут разрушаться.

Пресс-инструменты являются быстроизнашивающимися компонентами. Из-за частой опрессовки возникает усталость материала. В результате усталости материала изношенные или поврежденные пресс-инструменты могут поломаться даже при правильном применении по назначению, при этом возникает опасность травматизма из-за разлетающихся обломков. Риск поломок при применении не по назначению дополнительно возрастает.

Поэтому:

- Перед каждым использованием проверять пресс-инструменты на отсутствие трещин или других проявлений износа.
- Пресс-инструменты с трещинами материала или другими проявлениями износа следует немедленно отбраковывать и более не использовать.
- Пресс-инструменты должны применяться только в безупречном техническом состоянии.



ОСТОРОЖНО!

Опасность защемления!

Существует опасность прищемить пальцы или руки.

Поэтому:

- Не допускайте попадания частей тела или инородных предметов между рычагами зажимов неподвижно установленного адаптера во время процесса опрессовки.
- Не держите рычаги зажимов адаптера руками во время процесса опрессовки. Используйте для этого ручку (4). (Рис. 1)



ОСТОРОЖНО!

Нельзя держать пальцы в опасной зоне, если адаптер не закрыт. (Рис. 4a)

Пальцы могут быть защемлены.

Поэтому:

- Адаптер оставлять открытым. (Рис. 4b)



Информация!

Чтобы обеспечить безупречное функционирование пресс-петель, сдвижные сегменты должны быть подвижными.

Пружины позволяют сдвижным сегментам всегда автоматически возвращаться в правильное исходное положение.

Необходимо следить за тем, чтобы маркировочные метки (M) на вкладышах (C) и сдвижных сегментах (D) располагались на одной линии, если пресс-петля находится в исходном положении. (Рис. 5)

Если это условие не выполняется, то следует отремонтировать пресс-петлю.

- Проверьте, соответствует ли номинальный размер пресс-фитинга номинальному размеру пресс-петли.

**Информация!**

При установке пресс-петли на пресс-фитинг соблюдайте указания поставщика систем.

**ОСТОРОЖНО!****Риск поломки пресс-петли при неправильной установке**

Если пресс-петля неверно установлена на фитинг, то петля может получить повреждения.

Поэтому:

- Стрелка (A) должна указывать на линию (B). (Рис. 7)
- В противном случае пресс-петлю следует снова снять и установить заново.

- Наружные вкладыши пресс-петли отвести по возможности максимально наружу и теперь установить пресс-петлю на пресс-фитинг.
- Закрыть пресс-петлю. (Рис. 6)
- Полностью открыть адаптер, нажав ручку.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!****Опасность получения травм из-за разлетающихся обломков**

Из-за неправильной установки адаптера в пресс-петлю может произойти поломка адаптера и пресс-петли.

Поэтому:

- Лапки (21) адаптера должны захватывать болты (22) пресс-петли. (Рис. 11, 12 + 13)

- Установить адаптер на пресс-петлю следующим образом:
Лапки (21) адаптера вставить в пазы (24) пресс-петли как можно дальше. (Рис. 10)
- Закрыть адаптер, нажав ручку.

**Информация!**

После законченной опрессовки следить за тем, чтобы у пресс-петли не было зазора между сегментами.

- Для запуска пресса нажмите и удерживайте кнопку пуска.
- После завершенной опрессовки открыть адаптер, нажав ручку, и отсоединить его от пресс-петли.
- Открыть пресс-петлю и снять.

Дополнительная опрессовка

Дополнительная опрессовка требуется всегда в том случае, если опрессовка была выполнена не до конца. Соблюдайте указания поставщика систем, проверив разрешена ли дополнительная опрессовка. Если она разрешена, то по сравнению с обычной опрессовкой существуют некоторые особенности, которые необходимо учитывать.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травматизма вследствие поломанных лапок адаптеров и поврежденных болтов пресс-петли

Из-за неправильного удерживания и изменения положения пресса лапки до и во время дополнительной опрессовки более не в состоянии правильно захватывать болты.

Острия лапок могут давить непосредственно на болты. В результате лапки и болты могут разрушиться, а обломки разлететься в стороны.

Поэтому:

- После установки в пресс-петлю максимально сдавить рычаги зажимов адаптера с помощью ручки. (Рис. 12)
- Требуется следить за тем, чтобы лапки адаптера во время всей дополнительной опрессовки всегда захватывали болты пресс-петли. (Рис. 11)

9 Чистка, техобслуживание и ремонт (Рис. 13, 14, 15)



ОСТОРОЖНО!

Риск получения травм при чистке или выполнении техобслуживания вследствие непреднамеренного нажатия выключателя.

Поэтому:

- Перед проведением работ по чистке, техобслуживанию и ремонту соблюдайте указания по технике безопасности и всегда извлекайте аккумулятор.

Интервалы техобслуживания

Для выполнения работ по техобслуживанию и ремонту компания Novopress рекомендует авторизованные специализированные мастерские NOVOPRESS (см. адреса сервисной службы).

Доверяйте ремонт устройства и пресс-инструментов **только специалисту**.



Информация!

Срок следующего техобслуживания указан на прессе и пресс-петле.

Данное техобслуживание должно выполняться не менее одного раза в год. При наличии более 2500 опрессовок в год необходимо выполнять техобслуживание самое позднее после этих 2500 опрессовок.

Светодиод сигнализирует о 100 опрессовках перед достижением срока выполнения техобслуживания (см. главу 7.1 Значение индикации светодиодов)

Выполнять регулярно (перед эксплуатацией, к началу рабочего дня) или при загрязнении (рис. 13)

- Проверить пресс-петлю, адаптер и устройство на отсутствие таких наружных дефектов, как повреждения, трещины материала и другие проявлений износа. При наличии дефектов устройство запрещается использовать, его необходимо заменить или передать в специализированную мастерскую.
- Очищать пресс-петлю при помощи сжатого воздуха.
- Смазывать болты адаптера.
- Распылять на весь адаптер смазочное средство.
- Удалять отложения в контуре опрессовки (K).
- Очищать контур опрессовки (K) у пресс-петлей
- Весь контур опрессовки (K) смазывать смазочным средством.
- Проверка легкости хода: сдвижных сегментов (C) и вкладышей (D).

Рекомендованное смазочное средство:

- WD 40
- BrunoX Turbo Spray

После выполнения 50 опрессовок:

Распылить смазочное средство на шарниры (G) пресс-петель.

Распылить смазочное средство между сдвижными сегментами (C) и вкладышами (D).

Раз в полгода

Отдавать устройство на проверку специалисту-электрику или в авторизованную мастерскую Novopress.

Ежегодно

Устройство должно быть проверено в специализированной мастерской Novopress.

10 Утилизация



ОСТОРОЖНО! **Опасность для грунтовых вод**

Жидкости для гидравлических систем могут загрязнять грунтовые воды. Неконтролируемый сброс или ненадлежащая утилизация преследуются по закону.

Поэтому:

- Устройство следует утилизировать согласно экологическим нормам.

При утилизации аккумуляторов и зарядного устройства необходимо соблюдать указания в прилагаемой инструкции по эксплуатации для зарядного устройства.

Компания Novopress рекомендует поручать утилизацию уполномоченному специализированному предприятию.

Изделие удовлетворяет требованиям директивы Европейского Сообщества 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Следуя директиве Европейского Сообщества 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment), изготовитель электроустройств обязан принимать отслужившие срок устройства и утилизировать их согласно экологическим нормам.

Запрещена утилизация изделия вместе с остальными отходами. Отработавшие устройства для правильной утилизации следует возвращать на фирму Novopress.

11 Гарантийные обязательства и гарантия

Компания Novopress предоставляет полную гарантию, установленную законодательством, на Ваши прессы и пресс-инструменты сроком на 24 месяца. Гарантийный срок начинается с момента поставки изделия и в спорных случаях должен подтверждаться документами на покупку.

В пределах гарантийного срока гарантийные обязательства включают в себя устранение всех выявленных повреждений или дефектов этих инструментов, причиной которых являются дефекты материала или погрешности изготовления.

Гарантия не распространяется на:

- Повреждения вследствие ненадлежащего применения или недостаточного технического обслуживания.
- Повреждения вследствие применения изделий, не допущенных компанией Novopress для Ваших прессов.
- Повреждения вследствие опрессовки ненадлежащих труб или фитингов.

На быстроизнашивающиеся узлы и детали компания Novopress предоставляет гарантию только на период предусмотренного срока службы.

Услуги, предоставляемые по гарантийным обязательствам, оплачивать не требуется. Однако расходы за пересылку изделия изготовителю и обратно несет потребитель.

Рекламации могут быть признаны только в том случае, если Вы отправляете устройство в Novopress или специализированную мастерскую Novopress, не демонтируя его.

Ремонт или замена устройства или инструментов на основании гарантийных обязательств не ведет к продлению гарантийного срока. При ремонте или замене изделий используются только новые запасные части, идентичные по функциям старым деталям. Все замененные дефектные детали являются собственностью изготовителя.

Продленная гарантия после истечения законодательного срока гарантийных обязательств

После гарантийного срока, установленного законом, мы добровольно предоставляем продленную гарантию на следующий срок.

Продленная гарантия на 1 год для новых прессов, адаптеров и пресс-петлей

Novopress предоставляет продленную гарантию на один год для всех новых прессов, адаптеров и пресс-петлей, если они проходили техобслуживание не реже чем каждые 12 месяцев в компании Novopress или авторизированной мастерской Novopress. Техническое обслуживание платное. Его стоимость можно узнать в компании Novopress или в одной из авторизованных мастерских Novopress.

Гарантийное обязательство на ремонты

После истечения срока гарантийных обязательств для нового изделия в случае последовавшего затем ремонта Novopress предоставляет следующую гарантию на ремонты и запасные части:

- 6 месяцев гарантии на замененные запчасти.
- 12 месяцев гарантии на замененные узлы.
- 12 месяцев гарантии на замененные прессы.

12 Сертификат соответствия ЕС

Соответствует директивам EC 2006/95/EG; 2004/108/EG; 2006/42/EG

Настоящим мы заявляем, что разработка, конструкция, а также исполнение

пресса ACO401

удовлетворяют основным требованиям техники безопасности и требованиям по охране здоровья. При применении машины не по назначению или при модификации, несогласованной с нами, данная декларация утрачивает свою силу.

Применяемые нормы:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Германия

Sven Meyer
Директор
01.12.2009

RU

Spis treści

1	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.....	209
2	Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	210
3	Symbole znajdujące się na urządzeniu	211
4	Zakres dostawy.....	212
5	Dane techniczne	212
6	Skrócony opis zaciskarki (rys.1)	213
7	Uruchamianie i praca	215
8	Dociskanie	220
9	Czyszczenie, konserwacja i naprawa (rys. 13, 14, 15).	220
10	Utylizacja.....	222
11	Gwarancja.....	222
12	Deklaracja zgodności UE.....	223

1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zaciskarki są przeznaczone wyłącznie do stosowania w pętlach zaciskowych, które zostały wyprodukowane przez firmę Novopress lub uznane przez nią za odpowiednie, w porozumieniu z dostawcą systemu. W przypadku braku pewności w odniesieniu do zastosowania zaciskarek do Państwa prasy proszę zwrócić się do dostawcy systemu.

Urządzenia i pętle zaciskowe służą wyłącznie do zaciskania rur i złączek, dla których przewidziano odpowiednie pętle zaciskowe.

Zastosowanie w innych celach lub w większym zakresie uważa się za zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie instrukcji obsługi, warunków inspekcji i konserwacji, cykłów zaciskania oraz wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w obowiązującym brzmieniu.

Jakiekolwiek prace przy użyciu tego narzędzia, które nie odpowiadają zastosowaniu zgodnemu z przeznaczeniem, mogą prowadzić do uszkodzenia zaciskarki, akcesoriów oraz rur.

Konsekwencją mogą być nieszczelności i/lub uszkodzenia ciała.

Za szkody

- wynikające ze stosowania nieodpowiednich pętli zaciskowych ew. pętli zaciskowych innych producentów oraz
- spowodowane stosowaniem wykraczającym poza użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Novopress nie odpowiada.

2 Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Do oznaczania niektórych fragmentów tekstu zastosowano pictogramy. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadkach, które oznaczono w tekście pictogramami. Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy należy przekazać także innym użytkownikom urządzenia oraz fachowemu personelowi!



OSTRZEŻENIE!

Ta informacja wskazuje na możliwie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami.



OSTROŻNIE!

Ta informacja wskazuje na możliwie niebezpieczną sytuację, która można prowadzić do ograniczonych lub lekkich obrażeń i/lub szkód na rzeczach.



Informacja!

Informacja dotyczy bezpośrednio opisu funkcji lub obsługi urządzenia.

Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi!

Przestrzegać zawartych w niej przepisów bezpieczeństwa!



OSTRZEŻENIE!

Proszę zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami.

Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Dlatego:

- Proszę przechowywać wszelkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje na przyszłość i przekazywać narzędzia innym osobom tylko wraz z instrukcją.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo zranienia odpryskującymi odłamkami

Nieprawidłowe stosowanie lub użytkowanie zużytych lub uszkodzonych zaciskarek grozi obrażeniami spowodowanymi przez odpryskujące odłamki.

Dlatego:

- Zaciskarki mogą być używane wyłącznie przez fachowców.
 - Przeprowadzać konserwacje i przestrzegać bezwzględnie terminów konserwacji.
 - Przed każdym użyciem zaciskarek i pras skontrolować pęknięcia i inne oznaki zużycia.
 - Zaciskarki wykazujące pęknięcia lub inne oznaki zużycia natychmiast odstawić i więcej nie używać.
 - Używać tylko całkowicie technicznie sprawnych zaciskarek.



OSTROŻNIE!

Uszkodzenia i nieprawidłowe działanie zaciskarki spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się z narzędziem

Dlatego:

- Wymieniać zużyte zaciskarki.
 - Do transportu i magazynowania stosować skrzynkę narzędziową a zaciskarki przechowywać w suchym pomieszczeniu.
 - Natychmiast zlecić kontrolę uszkodzeń w autoryzowanym warsztacie.
 - Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących używanych środków czyszczących i antykorozyjnych.



Informació

Wskazówki dotyczące obróbki oraz montażu łączników i rur znajdują się w dokumentacji dostawcy systemu.

3

Symbole znajdujące się na urządzeniu

Symbol	Znaczenie
	Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo zmiażdżenia
	Naklejka konserwacyjna; podana data kolejnej konserwacji
	Ostrzeżenie przed odpryskującymi odłamkami

PL

4 Zakres dostawy

W standardowym zakresie dostawy znajdują się:

- Zaciskarka ACO401 wraz z instrukcją obsługi
- Pętla zaciskowa w oddzielnym pudle transportowym
- Bateria 18 V
- Ładowarka z instrukcją obsługi
- Przepisy bezpieczeństwa
- Adresy punktów serwisowych
- Pudło transportowe

Inne akcesoria dołączane są opcjonalnie. O zakres dostawy proszę pytać dostawcę systemu.

5 Dane techniczne

ACO401

Urządzenie:	ACO401
Napięcie znamionowe:	18 V d.c.
Siła znamionowa:	100 kN
Wysokość:	280 mm
Długość:	660 mm
Szerokość:	105 mm
Ciążar netto:	13,0 kg bez baterii
Poziom mocy akustycznej maks.	93 db(A) ¹⁾
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika:	82 db(A) ¹⁾
Poziom drgań:	<2,5 m/s ² ²⁾
Klasa ochrony:	IP20
Zakres temperatury podczas pracy:	od -10°C do +50°C

1) niedokładność pomiaru 3 dB(A)

2) niedokładność pomiaru 1,5 m/s²

Bateria

PL

Napięcie:	18 V d.c. (litowo-jonowa)
Pojemność:	3,0 Ah
Wysokość:	75 mm
Długość:	120 mm
Szerokość:	75 mm
Ciężar:	0,68 kg
Zakres temperatury podczas pracy:	od -10°C do +50°C

**Informacja!****Baterie nie są fabrycznie ładowane.**

Dlatego:

- Naładować baterię przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

Prostownik

Sposób działania i obsługi prostownika oraz akumulatorów - zob. załączona instrukcja obsługi prostownika.

6 Skrócony opis zaciskarki (rys.1)

Zaciskarka ACO401 składa się z urządzenia zaciskowego (1) oraz zamontowanej na stałe szczęki pośredniej (2). Główica ze szczęką pośrednią może obracać się o 180°. Ustawienie głowicy możliwe jest tylko przed rozpoczęciem zaciskania, w trakcie jego trwania głowica nie może być obracana.

Podczas zaciskania urządzenie trzyma się mocno za rączkę (3) i uchwyt (4) szczęki pośredniej.

6.1 Automatyczny układ zaciskowy

Urządzenie ma automatyczny układ zaciskowy. Gwarantuje on zawsze całkowite zaciśnięcie. Automatyczny układ zaciskowy, ze względów bezpieczeństwa włącza się dopiero wtedy, gdy rozpoczęnie się zaciskanie, tzn. na początku formowania złączki.

Po uruchomieniu automatycznego układu zaciskowego zielona dioda LED (5) wyłącza się a proces zaciskania startuje automatycznie. W tym momencie zaciskanie można przerwać, wyłącznie naciskając i przytrzymując przycisk odblokowujący (6). Po zakończeniu zaciskania silnik wyłącza się automatycznie a zielona dioda LED zapala się ponownie.

Jeśli przed użyciem automatycznego układu zaciskowego zostanie wciśnięty przycisk Start (7), wówczas kolba zaciskarki przesuwa się w swoje położenie wyjściowe. Zaciskanie nie jest kontynuowane. Proces zaciskania musi zostać uruchomiony ponownie.

PL

6.2 Przycisk odblokowujący

W sytuacji awaryjnej, w każdej chwili można przerwać zaciskanie, naciskając i przytrzymując przycisk odblokowujący (6). Kolba w zaciskarce przesuwa się w swoje położenie wyjściowe.

6.3 Bateria

6.3.1 Wyjmowanie baterii (rys. 2)

Wcisnąć obydwa przyciski odblokowujące (A) (1) a następnie wyjąć baterię (2).

6.3.2 Wkładanie baterii (rys. 3)

Wsunąć baterię do urządzenia, tak jak pokazano na rysunku, aż do zatrzaśnięcia.

6.3.3 Wskaźnik stanu baterii

Naciśnięcie przycisku (B) powoduje wyświetlenie stanu naładowania baterii. Ilość zapalonech diod wskazuje na poziom naładowania.

Jeśli bateria podczas sprawdzania stanu naładowania znajduje się w zaciskarce, od ostatniego zaciskania musi upływać przynajmniej 1 minuta. W przeciwnym przypadku wskazanie będzie niedokładne.

6.4 Zaciskarka i akumulator



Informacja!

Zaciskarka ACO 401 może być używana tylko z bateriami litowo-jonowymi 3,0 Ah 18 V. Baterii 18 V można używać tylko do zasilania określonych zaciskarek.

Zachowanie się zaciskarki po dłuższym okresie postoju lub w przypadku wymiany baterii:

Zaciskarka nieużywana przez ok. godzinę lub po włożeniu do niej nowej baterii przełącza się w tryb spoczynkowy (SLEEP). Nie świeci dioda LED. W celu ponownego uruchomienia zaciskarki należy nacisnąć przycisk Start.

Zachowanie zaciskarki po rozładowaniu się baterii:

Na początku zaciskania odbywa się sprawdzanie, czy energia zgromadzona w baterii wystarczy do zakończenia zaciskania. Jeśli tak nie jest, urządzenie nie włącza się. Miga zielona dioda LED.

Miganie zielonej diody LED po zaciśnięciu oznacza, że zaciśnięcie zostało jeszcze wykonane prawidłowo. Przed następnym zaciśnięciem należy naładować baterię.

**OSTROŻNIE!****Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców przy użytkowaniu urządzenia bez pętli zaciskowej. (rys. 4a)**

W przypadku gdy zaciskarka nie jest założona na pętlę zaciskową, może zdarzyć się, że po uruchomieniu urządzenia dojdzie do zmiażdżenia palców.

Dlatego:

- Nie eksploatować urządzenia bez pętli zaciskowych.
- Nie trzymać palców w miejscach zagrożonych.

**Informacja!**

Zaciskarka ACO 410 nie jest przeznaczona do pracy w trybie ciągłym. Po ok. 15-20 cyklach zaciskania należy zrobić krótką przerwę, trwającą przynajmniej 15 minut, co pozwoli na ostygnięcie urządzenia.

7.1 Opis wskazań LED

Wskazanie diod	Stan lub przyczyna	Sposób postępowania
Zielona dioda LED świeci.	Gotowość do pracy	
Zielona dioda LED wyłączona (trwa zaciskanie)	Automatyczny układ zaciskowy jest włączony; urządzenie automatycznie kończy zaciskanie.	
Zielona dioda LED mruga.	Niewystarczające naładowanie baterii!	Naładować lub wymienić baterię.
Czerwona dioda LED mruga.	Urządzenie poza dopuszczalnym zakresem temperatury	Urządzenie działa tylko w zakresie temperatur od -10 do +50°C. <ul style="list-style-type: none">• Jeśli jest zbyt zimno, należy przenieść urządzenie w cieplejsze otoczenie.• Jeśli urządzenie jest zbyt ciepłe, należy je ochłodzić, robiąc krótką przerwę.
Czerwona dioda LED świeci.	Usterka urządzenia	Nacisnąć przycisk Start. Jeżeli nie uzyskano poprawy, oznacza to, że zaciskarka jest uszkodzona. Odesłać urządzenie do warsztatu. WSKAZÓWKA! Zaciskanie prawdopodobnie nie zostało zakończone, należy sprawdzić i ew. powtórzyć.
Czerwona i zielona diody LED mrugają naprzemian	Przerwa konserwacyjna	Zaciskarka musi zostać poddana konserwacji podczas 100 kolejnych cykli zaciskania.

PL 7.2 Położenie wyjściowe pętli zaciskowej (rys. 5)

Pętla zaciskowa musi mieć odpowiedni kształt (ovalny), zanim zostanie nałożona na złączkę. Po otwarciu i zdjęciu pętli zaciskowej ze złączki pętla musi mieć kształt pokazany na ilustracji.

**Informacja!**

Aby pętla zaciskowa mogła prawidłowo działać, segmenty ślizgowe powinny się swobodnie poruszać.

Segmenty ślizgowe są zawsze automatycznie wciskane przez sprężyny do prawidłowego położenia początkowego.

Uważać, aby w położeniu początkowym oznaczenia kreskowe (M) na elementach łukowych (C) i segmentach ślizgowych (D) były ustawione w jednej linii. (rys. 5)

Jeżeli jest inaczej, należy zlecić naprawę pętli zaciskowej.

7.3 Zamykanie pętli (rys. 6 + 7)

- Lekkie naciśnięcie zewnętrznego końca elementu łukowego powoduje wskoczenie tego elementu do środka. (rys. 6)
- Przy prawidłowym nałożeniu pętli zaciskowej, strzałka (A) musi wskazywać na linię (B). (rys. 7)

**OSTROŻNIE!****Niebezpieczeństwo złamania pętli zaciskowej przy nieprawidłowym założeniu.**

Jeśli pętla zaciskowa jest nieprawidłowo nałożona na złączkę, może dojść do jej uszkodzenia.

Dlatego:

- Strzałka (A) musi wskazywać na linię (B). (rys. 7)
- Jeśli tak nie jest, ponownie zdjąć pętlę zaciskową i założyć jeszcze raz.

7.4 Otwieranie pętli (rys. 8 + 9)

PL

Aby otworzyć pętlę zaciskową, można obydwa zewnętrzne elementy łukowe odchylić od rury pojedynczo lub razem, tak jak to opisano niżej.

Najpierw należy spróbować zrobić to jedną ręką, dopiero później obydwoją.

Jeśli najpierw otwierana jest jedna strona a później druga, wówczas przy otwarciu drugiej strony należy przytrzymać pętlę zaciskową, by nie spadła.

- Aby otworzyć pętlę zaciskową, należy wykonać następujące 2 czynności: (rys. 8)
 - Dźwignię (10) nacisnąć w zaznaczonym miejscu w kierunku rury i przytrzymać.
 - Element łukowy (11) uchwycić w zaznaczonym miejscu od dołu i odchylić od rury.
- Po osiągnięciu określonego punktu, element łukowy odskakuje samoczynnie w położenie końcowe i zaskakuje z kliknięciem.
- Pętlę zaciskową otworzyć poprzez odchylenie obu elementów łukowych, aż do momentu, gdy pętla będzie mogła zostać zdjęta ze złączki zaciskowej. (rys. 9)

7.5 Zaciskanie



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo zranienia odpryskującymi odłamkami

Nieprawidłowe stosowanie lub użytkowanie zużytych lub uszkodzonych zaciskarek grozi obrażeniami spowodowanymi przez odpryskujące odłamki.

Dlatego:

- Uważać, aby średnica znamionowa złączki zaciskowej pasowała do średnicy znamionowej zaciskarki.
- Uważać, aby między zaciskarką a złączką zaciskową nie było zanieczyszczeń, wiórów itp.
- Nie ustawiać złączki zaciskowej skośnie do zaciskarki.
- Nie stosować zaciskarki po nieprawidłowym użyciu i zlecić kontrolę w autoryzowanym warsztacie.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo zranienia odpryskującymi odłamkami

Zmęczenie materiału może prowadzić do złamania zaciskarki.

Zaciskarki są narzędziami podlegającymi zużyciu.

Przy częstym zaciskaniu powstaje zmęczenie materiału. Zaciskarki zużyte lub uszkodzone z powodu zmęczenia materiału mogą się złamać nawet przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem; powstaje niebezpieczeństwo obrażeń spowodowane przez odpryskujące odłamki. Niebezpieczeństwo złamania jest dodatkowo podwyższone przy użytkowaniu niezgodnie z przeznaczeniem.

Dlatego:

- Przed każdym użyciem zaciskarek i pras skontrolować pęknięcia i inne oznaki zużycia.
- Zaciskarki wykazujące pęknięcia lub inne oznaki zużycia natychmiast odstawić i więcej nie używać.
- Używać tylko całkowicie technicznie sprawnych zaciskarek.



OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!

Istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców i rąk.

Dlatego:

- Podczas uruchamiania procesu zaciskania uważać, aby części ciała lub przedmioty nie dostały się między szczęki zaciskowe.
- Podczas procesu zaciskania nie trzymać rękami dźwigni szczęk. W tym celu używać uchwytu (4). (rys. 1)



OSTROŻNIE!

Nie zbliżać palców do obszaru zagrożenia, gdy szczęki pośrednie są zamknięte. (rys. 4a)

Może dojść do zmiażdżenia palców.

Dlatego:

- Szczęki pośrednie pozostawić otwarte. (rys. 4b)



Informacja!

Aby pętla zaciskowa mogła prawidłowo działać, segmenty ślizgowe powinny się swobodnie poruszać.

Segmenty ślizgowe są zawsze automatycznie wciskane przez sprężyny do prawidłowego położenia początkowego.

Uważać, aby w położeniu początkowym oznaczenia kreskowe (M) na elementach łukowych (C) i segmentach ślizgowych (D) były ustawione w jednej linii. (rys. 5)

Jeżeli jest inaczej, należy zlecić naprawę pętli zaciskowej.

1. Sprawdzić, czy średnica znamionowa złączki zaciskowej pasuje do średnicy znamionowej pętli zaciskowej.

PL

**Informacja!**

Podczas zakładania pętli zaciskowej na złączkę zaciskową przestrzegać instrukcji podanych przez producenta systemu łączenia.

**OSTROŻNIE!****Niebezpieczeństwo złamania pętli zaciskowej przy nieprawidłowym założeniu.**

Jeśli pętla zaciskowa jest nieprawidłowo nałożona na złączkę, może dojść do jej uszkodzenia.

Dlatego:

- Strzałka (A) musi wskazywać na linię (B). (rys. 7)
- Jeśli tak nie jest, ponownie zdjąć pętlę zaciskową i założyć jeszcze raz.

2. Zewnętrzne elementy łukowe pętli zaciskowej odchylić możliwie mocno i założyć pętlę na złączkę zaciskową.
3. Zamknąć pierścień zaciskowy. (rys. 6)
4. Szczęki pośrednie otworzyć całkowicie, naciskając uchwyty.

**OSTRZEŻENIE!****Niebezpieczeństwo zranienia odpryskującymi odłamkami**

Nieprawidłowe założenie szczęki pośredniej na pętli zaciskowej może prowadzić do zniszczenia szczęki pośredniej i pętli zaciskowej.

Dlatego:

- Zaczepy (21) szczek pośrednich muszą objąć trzpienie (22) pętli zaciskowej. (rys. 11, 12 + 13)

5. Zmontować szczęki pośrednie z pętlą zaciskową w następujący sposób:
Zaczepy (21) szczek pośrednich wsunąć możliwie najdalej w rowki (24) pętli zaciskowej. (rys. 10)
6. Zamknąć szczęki pośrednie, zwalniając dźwignię szczek.

**Informacja!**

Należy zwrócić uwagę, aby po zakończeniu zaciskania pętlą zaciskową nie było żadnej szczebeliny między segmentami.

7. W celu uruchomienia urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Start.
8. Po zakończeniu zaciskania otworzyć szczęki pośrednie, naciskając uchwyty i zdjąć je z pętli zaciskowej.
9. Otworzyć i zdjąć pętlę zaciskową.

8 Dociskanie

Dociskanie jest niezbędne zawsze wtedy, gdy zaciskanie nie zostało zakończone. Proszę przestrzegać wskazówek producenta systemu, czy dopuszczalne jest dociskanie. Jeśli jest dopuszczalne, wówczas zwrócić uwagę na pewne różnice między dociskaniem a zaciskaniem.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez łamiące się zaczepy szczęk pośrednich i uszkodzone trzpienie pętli zaciskowej.

Przy nieprawidłowym trzymaniu i zmianie położenia prasy, zaczepy nie chwytają prawidłowo trzpieni przed i podczas dociskania.

Końcówki zaczepów mogą naciskać bezpośrednio na trzpienie. Z tego powodu zaczepy i trzpienie mogą się złamać i odpryskują odłamki.

Dlatego:

- Po założeniu na pętlę zaciskową, dźwignię szczenki pośredniej ścisnąć maksymalnie z uchwytem. (rys. 12)
- Zwrócić uwagę, aby podczas dociskania zaczepy szczenek pośrednich obejmowały trzpienie pętli zaciskowej. (rys. 11)

9 Czyszczenie, konserwacja i naprawa (rys. 13, 14, 15)



OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo zranienia podczas czyszczenia i konserwacji, spowodowane przypadkowym naciśnięciem włącznika.

Dlatego:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i każdorazowo wyjąć baterię.

Harmonogram konserwacji

Zalecamy wykonywanie prac konserwacyjnych i napraw w autoryzowanych warsztatach naprawczych i konserwatorskich NOVOPRESS (zob. adresy serwisów).

Naprawę urządzenia i narzędzi zlecać **tylko wykwalifikowanemu pracownikowi**.



Informacja!

Na zacisk arce i pętli zaciskowej jest podana data następnej konserwacji.

Konserwacja musi być przeprowadzana co najmniej raz w roku. Przy więcej niż 2500 zacisków w roku konserwację należy przeprowadzać najpóźniej po 2500 zacisków.

Na 100 zacisków przed osiągnięciem momentu konserwacji, dioda LED zaczyna go sygnalizować (patrz rozdział 7.1 Opis wskazań LED)

Regularnie (przed zastosowaniem, na początku dnia pracy) lub przy zabrudzeniu (rys.13)

- Skontrolować pętlę zaciskową, szczęki pośrednie oraz całe urządzenie pod kątem usterek zewnętrznych takich jak uszkodzenia, zarysowania metalu i inne oznaki zużycia. Jeśli stwierdzone zostaną usterki, nie użytkować dalej urządzenia, tylko je wymienić lub oddać do autoryzowanego warsztatu naprawczego.
- Wyczyścić pętlę zaciskową powietrzem sprężonym.
- Nasmarować trzepienie szczęk pośrednich.
- Spryskać całą szczękę pośrednią smarem.
- Usunąć osady z powierzchni zaciskającej (K).
- Wyczyścić powierzchnię zaciskającą (K) pętli zaciskowej
- Całą powierzchnię zaciskającą (K) posmarować środkiem smarnym.
- Sprawdzenie łatwości ruchu: segmentów ślizgowych (C) i elementów łukowych (D).

Zalecany środek do smarowania:

- WD 40
- BrunoX Turbo Spray

Po każdych 50 zaciśnięciach:

Przeguby (G) pętli zaciskowej spryskać środkiem smarnym.

Miejsca między segmentami ślizgowymi (C) i elementami łukowymi (D) spryskać środkiem smarnym.

Co pół roku

Urządzenie oddać do sprawdzenia fachowemu elektrykowi lub do warsztatu Novopress.

Co roku

Zlecać sprawdzanie prasy w autoryzowanym serwisie Novopress.

10**Utylizacja****OSTROŻNIE!****Zagrożenie dla wód gruntowych**

Oleje hydrauliczne stanowią zagrożenie dla wód gruntowych.

Niekontrolowane spuszczanie oleju lub nieprawidłowa utylizacja są karalne.

Dlatego:

- Urządzenie utylizować przyjaźnie dla środowiska.

Odnośnie utylizacji baterii i prostownika należy przestrzegać wskazówek zawartych w dołączonej instrukcji obsługi prostownika.

Novopress zaleca dokonywanie utylizacji za pośrednictwem autoryzowanych firm utylizacyjnych.

Produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy UE 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

W oparciu o dyrektywę UE 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment), producenci urządzeń elektrycznych zobowiązani są do przyjmowania i utylizacji zużytych urządzeń.

Produkt nie może być utylizowany wraz ze śmieciami. Zużycie urządzenia należy oddać bezpośrednio firmie Novopress do fachowej utylizacji.

11**Gwarancja**

Firma Novopress udziela gwarancji na swoje zaciskarki oraz narzędzi zaciskające na 24 miesiące. Czas gwarancji rozpoczyna się w momencie wydania urządzenia, a w razie wątpliwości moment ten należy udowodnić przez przedłożenie dokumentu sprzedaży.

W tym okresie gwarancja obejmuje usuwanie wszystkich uszkodzeń i wad narzędzi powstałych w następstwie wad materiałowych lub produkcyjnych.

Gwarancji nie podlegają:

- uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego użycia lub braku konserwacji;
- uszkodzenia, które powstały w następstwie użycia produktów niezatwierdzonych przez firmę Novopress dla zaciskarek;
- uszkodzenia powstałe na skutek zaciskania nieodpowiednich rur lub złączek.

Gwarancja na części podlegające zużyciu obejmuje przewidywany okres użytkowania.

Usługi świadczone na podstawie gwarancji nie podlegają opłacie. Koszty transportu urządzenia w obie strony pokrywa użytkownik.

Reklamacja może być uznana tylko wówczas, gdy urządzenie przed dostarczeniem do firmy Novopress lub do autoryzowanego warsztatu tej firmy nie było rozbierane.

Naprawa lub wymiana urządzenia w ramach gwarancji nie przedłuża okresu gwarancji.

Naprawa lub wymiana mogą być wykonane tylko przy użyciu nowych części, których działanie odpowiada działaniu dotychczasowych części. Każda uszkodzona i wymieniona w związku z tym część jest własnością producenta.

Dodatkowa gwarancja po upływie ustawowego okresu gwarancyjnego

Na czas po upływie ustawowego okresu gwarancyjnego udzielamy dobrowolnie poniższych gwarancji dodatkowych.

1 rok gwarancji dodatkowej na nowe zaciskarki, szczęki pośrednie i pętle zaciskowe

Novopress udziela rocznej gwarancji na wszystkie nowe zaciskarki, szczęki pośrednie i pętle zaciskowe, jeśli co najmniej co 12 miesięcy były oddawane do konserwacji w Novopress lub

warsztacie autoryzowanym przez Novopress. Koszty konserwacji są wykazywane na fakturze. Informacji o kosztach udziela firma Novopress lub autoryzowany serwis firmy Novopress.

Gwarancja na naprawy

Po upływie okresu gwarancji, Novopress udziela następujących gwarancji na naprawę i części zamienne:

- 6-miesięcznej na wymienione części zamienne.
- 12-miesięcznej na wymienione zespoły.
- 12-miesięcznej na wymienione zaciskarki.

12 Deklaracja zgodności UE

Zgodna z dyrektywami UE 2006/95/EG; 2004/108/EG; 2006/42/EG

Niniejszym oświadczamy, że

Zaciskarka ACO401

Ze względu na swoją formę oraz funkcjonalność a także ze względu na sposób jej wykonania, zgodna jest z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Niniejsza deklaracja przestaje obowiązywać w przypadku niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji maszyny lub w przypadku dokonania w maszynie zmiany, która nie została z nami uzgodniona.

Zastosowane normy:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Niemcy

Sven Meyer
Prezes
01.12.2009

Obsah

1	Předepsané použití	225
2	Základní bezpečnostní pokyny	226
3	Symboly na přístroji	227
4	Rozsah dodávky	228
5	Technické údaje	228
6	Krátka popis lisovacího přístroje (obrázek 1)	229
7	Uvedení do provozu a provoz	231
8	Dolisování	236
9	Čištění, údržba a opravy (obrázek 13, 14, 15)	236
10	Likvidace	238
11	Záruka a ručení	238
12	Prohlášení o shodě EU	239

1 Předepsané použití

Lisovací přístroje jsou určeny výlučně pro použití lisovacích ok vyrobených firmou Novopress, resp. schválených firmou Novopress se souhlasem systémového dodavatele. V případě pochybností, pokud jde o způsobilost vašeho lisovacího přístroje pro předložené lisovací nástroje, se prosím obraťte na systémového dodavatele.

Přístroje a lisovací oka slouží výlučně pro slisování trubek a fitinků, pro které jsou plánována příslušná lisovací oka.

Každé jiné nebo předepsaný rozsah přesahující použití platí jako neschválené použití.

K předepsanému použití patří také dodržování návodu k obsluze, zachovávání podmínek pro inspekci a údržbu, dodržování délky cyklů lisování a také všech příslušných bezpečnostních ustanovení v jejich aktuálním znění.

Veškeré práce s tímto nástrojem, které neodpovídají předepsanému použití, mohou způsobit škody na lisovacím nástroji, příslušenství a potrubí. Následkem mohou být netěsnosti a/nebo poranění.

Za škody

- vyplývající z používání nevhodných lisovacích ok, popř. lisovacích ok jiných výrobců nebo
- vzniklé u aplikací, které jsou realizovány mimo rámec předepsaného používání, firma Novopress neručí.

CS

2

Základní bezpečnostní pokyny

K označení příslušných textových pasáží se používají následující piktogramy. Tyto pokyny dodržujte a v těchto případech postupujte zvlášť opatrně. Všechny pokyny bezpečnosti práce předejte i ostatním uživatelům, příp. odbornému personálu!



VÝSTRAHA!

Tato informace upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo těžké tělesné poranění.



OPATRNĚ!

Tato informace upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může mít za následek drobná nebo lehká poranění a/nebo věcné škody.



Informace!

Tato informace je v přímé souvislosti s popisem určité funkce nebo určitého pracovního kroku při obsluze.

Pozorně si přečtěte návod k obsluze!

Dodržujte přiložené bezpečnostní pokyny!



VÝSTRAHA!

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce.

Nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Proto:

- Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí použití a přístroje předávejte dalším osobám jen s těmito dokumenty.

**VÝSTRAHA!****Nebezpečí poranění odletujícími úlomky.**

Při chybném používání lisovacích nástrojů nebo používání opotřebených či poškozených lisovacích nástrojů hrozí nebezpečí poranění odletujícími úlomky.

Proto:

- Lisovací nástroje může používat jen kvalifikovaný personál.
- Bezpodmínečně dodržovat intervaly údržby a údržbu samotnou.
- Před každým použitím zkонтrolovat trhliny a ostatní známky opotřebení na lisovacích nástrojích.
- Lisovací nástroje s trhlinami v materiálu nebo ostatními známkami opotřebení okamžitě vyřadit a již je nepoužívat.
- Lisovací nástroje používejte jen v technicky bezchybném stavu.

**OPATRNĚ!****Poškození a chybné funkce lisovacího nástroje při neodborném zacházení.**

Proto:

- Opotřebené lisovací nástroje vyměňte.
- K přepravě a skladování používejte přepravní kufřík a lisovací nástroje uchovávejte v suchém prostředí.
- Poškození nechte okamžitě zkонтrolovat autorizovaným servisem.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny používaných čisticích a protikorozních prostředků.

**Informace!**

Pokyny ke zpracování a montáži fitinků nebo trubek jsou uvedeny v podkladech systémového dodavatele.

3 Symboly na přístroji

Symbol	Význam
	Výstražný pokyn: Nebezpečí smáčknutí
	Nálepka údržby; uvádí následující údržbu.
	Výstraha před odletujícími úlomky.

CS

4 Rozsah dodávky

Do rozsahu dodávky standardního vybavení patří:

- Lisovací přístroj ACO401 včetně návodu k obsluze
- Lisovací oko ve zvláštním přepravním kufříku
- Akumulátor 18 V
- Nabíječka včetně návodu k obsluze
- Bezpečnostní pokyny
- Adresy servisních partnerů
- Přepravní kufřík

Další příslušenství je přiloženo dle výběru. Na rozsah se zeptejte systémového dodavatele.

5 Technické údaje

ACO401

Přístroj:	ACO401
Jmenovité napětí:	18 V d.c.
Jmenovitá síla:	100 kN
Výška:	280 mm
Délka:	660 mm
Šířka:	105 mm
Hmotnost netto:	13,0 kg bez akumulátoru
Max. hladina akustického výkonu	93 db(A) ¹⁾
Hladina akustického tlaku v oblasti ucha uživatele:	82 db(A) ¹⁾
Hodnota vibrací:	<2,5 m/s ² ²⁾
Krytí:	IP20
Rozsah provozních teplot:	-10°C až +50°C

1) Nejistota měření 3 db(A)

2)

Nejistota měření 1,5 m/s²

Akumulátor

CS

Napětí:	18 V d.c. (lithium iontový)
Kapacita:	3,0 Ah
Výška:	75 mm
Délka:	120 mm
Šířka:	75 mm
Hmotnost:	0,68 kg
Rozsah provozních teplot:	-10°C až +50°C

**Informace!****Akumulátory se z výroby dodávají v nenabitém stavu.**

Proto:

- Před prvním použitím akumulátory nabijte.

Nabíječka

Funkce a obsluha nabíječky a akumulátorů je popsána v přiloženém návodu k obsluze nabíječky.

6 Krátký popis lisovacího přístroje (obrázek 1)

Lisovací přístroj ACO401 se skládá z lisovacího přístroje (1) a pevně namontované mezičelistí (2). Hlavou mezičelisti lze otáčet o 180° stupňů. Nastavení hlavy je možné jen před slisováním, během slisování se hlava nemůže otáčet.

Při slisovávání pevně držte přístroj za rukojet (3) a rukojet (4) mezičelisti.

6.1 Automatické lisování

Přístroj je vybaven funkcí automatického lisování. Tím je vždy zajištěno úplné slisování. Automatické lisování se z bezpečnostních důvodů zapne až po zahájení slisování, tzn. od začátku deformace fitinku.

Po inicializaci automatického lisování zelená LED (5) zhasne a lisování automaticky pokračuje. Nyní může být slisovávání přerušeno jen po stisknutí a držení odblokovacího tlačítka (6). Po úplném slisování se motor automaticky vypne a zase se rozsvítí zelená LED.

Je-li tlačítko Start (7) uvolněno před dosazením automatického lisování, tak píst v lisovacím přístroji jede zpět do své výchozí polohy. Slisování nebylo realizováno. Proces lisování musí být znova inicializován.

CS

6.2 Odblokovací tlačítko

V nouzové situaci může být proces lisování kdykoli přerušen stisknutím a držením odblokovacího tlačítka (6). Píst v lisovacím přístroji tak nyní jede zpět do své výchozí polohy.

6.3 Akumulátor

6.3.1 Vyjmutí akumulátoru (obrázek 2)

Vtlačte (1) obě odblokovací tlačítka (A) a pak vyjměte akumulátor (2).

6.3.2 Vložení akumulátoru (obrázek 3)

Akumulátor vložte do přístroje tak, aby zaskočil, viz obrázek.

6.3.3 Indikace stavu akumulátoru

Po stisknutí tlačítka (B) se objeví stav nabité akumulátoru. Počet svítících LED uvádí stav nabité.

Nachází-li se akumulátor během kontroly stavu nabité v lisovacím přístroji, musí poslední slisování trvat minimálně 1 minutu. Jinak není indikace přesná.

6.4 Lisovací přístroj a akumulátor



Informace!

Lisovací přístroj ACO 401 lze provozovat pouze s 3,0 Ah Li-iontovými akumulátory 18 V. Akumulátor 18 V může být použit jen do vhodných lisovacích přístrojů.

Funkce lisovacího přístroje po delší přestávce nebo výměně akumulátoru:

Pokud nebyl lisovací přístroj asi jednu hodinu používán nebo byl vložen nový akumulátor, přejde přístroj do režimu SLEEP. V tom případě nesvítí žádná LED. Ke spuštění lisovacího přístroje stiskněte tlačítko Start.

Funkce lisovacího přístroje při vybitém akumulátoru:

Před spuštěním cyklu slisování se zkontroluje, zda je kapacita akumulátoru dostatečná k ukončení cyklu slisování. Není-li tomu tak, přístroj není spuštěn. Začne blikat zelená LED.

Bliká-li zelená LED po ukončení slisování, byl tento cyklus slisování řádně proveden. Před zahájením dalšího lisovacího cyklu se musí akumulátor nově nabít.

**OPATRNĚ!**

**Nebezpečí skřípnutí prstů při provozu stroje bez lisovacího oka.
(obrázek 4a)**

Není-li lisovací přístroj nasazen na lisovacím oku, mohou se prsty nacházet v nebezpečné oblasti. Po spuštění přístroje může dojít ke skřípnutí prstů.

Proto:

- Přístroj nepoužívejte bez lisovacího oka.
- Prsty nemějte v nebezpečné oblasti.

**Informace!**

Lisovací přístroj ACO 401 není vhodný k trvalému provozu. Asi po 15-20 slisování za sebou musíte proces přerušit krátkou přestávkou trvající minimálně 15 minut, aby se přístroj mohl ochladit.

7.1**Význam indikace LED**

Indikace LED	Stav, resp. příčina	Opatření
Svítí zelená LED.	Přístroj je připraven k provozu	
Zelená LED nesvítí (cyklus slisování běží)	Automatické lisování je zapnuté; přístroj automaticky ukončí cyklus slisování.	
Bliká zelená LED.	Nedostatečně nabité akumulátor!	Akumulátor nabijte nebo vyměňte.
Bliká červená LED.	Přístroj mimo teplotní rozmezí	Přístroj funguje jen v rámci teplotního rozmezí -10 až +50°C. <ul style="list-style-type: none">• Je-li příliš chladno, musí být přístroj používán v teplejším prostředí.• Je-li přístroj příliš horký, musíte udělat přestávku k jeho ochlazení.
Svítí červená LED.	Chyba přístroje	Stiskněte tlačítko Start. Pokud se tím závada neodstranila, je vadný lisovací přístroj. Přístroj zašlete do autorizovaného servisu. UPOZORNĚNÍ! Cyklus slisování eventuálně nebyl kompletně dokončen, prosím proveděte kontrolu, a event. cyklus zopakujte.
Střídavě bliká červená a zelená LED.	Dosažen interval údržby	Lisovací přístroj během dalších 100 cyklů slisování předejte k provedení údržby.

CS

7.2 Výchozí poloha lisovacího oka (obrázek 5)

Lisovací oko musí mít tvar podle obrázku (oválný tvar), dříve než bude nasazeno na fitink. Po otevření a sejmutí lisovacího oka z fitinku musí mít lisovací oko také znázorněný tvar.



Informace!

K zajištění bezchybné funkce lisovacích ok musí být kluzné segmenty pohyblivé. Kluzné segmenty jsou prostřednictvím pružin automaticky tlačeny zpět do správné výchozí pozice.

Dbejte, aby značkové rysky (M) na miskách (C) a kluzných segmentech (D) tvořily jednu liniu, nachází-li se lisovací oko ve výchozí pozici. (obrázek 5)

V opačném případě nechte lisovací oko opravit.

7.3 Uzavření oka (obrázek 6 + 7)

- Lehkým tlakem na vnější konec misky zaskočí miska dovnitř. (obrázek 6)
- Šipka (A) musí ukazovat na čáru (B), je-li lisovací oko správně nasazené. (obrázek 7)



OPATRNĚ!

Nebezpečí zlomení lisovacího oka v případě nesprávného nasazení

Pokud lisovací oko nebylo správně nasazeno na fitink, může dojít k poškození lisovacího oka.

Proto:

- Šipka (A) musí ukazovat na čáru (B). (obrázek 7)
- V opačném případě opět vyjměte lisovací oko a opět jej nasaděte.

7.4 Otevření oka (obrázek 8 + 9)

CS

K otevření lisovacího oka můžete obě vnější misky společně odklopit od potrubí podle následujícího popisu, a to buď jednotlivě nebo společně.

Manipulaci nejdříve vyzkoušejte jednou rukou, dříve než to zkusíte oběma rukama.

Otevřete-li nejdříve jednu stranu a pak druhou, musíte při otevírání druhé strany pevně přidržovat lisovací oko, aby nespadlo.

- K otevření lisovacího oka musíte nejdříve provést následující 2 kroky: (obrázek 8)
 - Páčku (10) na označeném místě posuňte směrem k trubce a držte.
 - Misku (11) na označeném místě uchopte zezdola a odsuňte od trubky.
- Po dosažení určitého bodu miska sama skočí do koncové polohy a slyšitelně zaskočí.
- Lisovací oko odtahováním obou vnějších misek od sebe otevřete tak, aby mohlo být sejmuto z lisovaného fitinku. (obrázek 9)

7.5 Slisování



VÝSTRAHA!

Nebezpečí poranění odletujícími úlomky.

Při chybném používání lisovacích nástrojů nebo používání opotřebených či poškozených lisovacích nástrojů hrozí nebezpečí poranění odletujícími úlomky.

Proto:

- Zkontrolujte, zda jmenovitý průměr lisovaného fitinku souhlasí s jmenovitým průměrem lisovacího nástroje.
- Dbejte, aby se mezi lisovacím nástrojem a lisovaným fitinkem nenacházely žádné nečistoty, třísky apod.
- Lisovací nástroj se nesmí na lisovaném fitinku vzpříčit.
- Po chybném použití lisovací nástroj již nepoužívejte a nechte ho zkontrolovat autorizovaným servisem.

CS



VÝSTRAHA!

Nebezpečí poranění odletujícími úlomky.

Únavou materiálu může dojít ke zlomení lisovacích nástrojů.

Lisovací nástroje jsou díly podléhající rychlému opotřebení.

Při častém lisování dochází k únavě materiálu. Lisovací nástroje opotřebené kvůli únavě materiálu nebo jinak poškozené mohou dokonce i při používání k předepsanému účelu prasknout; při tom hrozí nebezpečí poranění odletujícími úlomky. Nebezpečí zlomu je při použití k neurčenému účelu výrazně vyšší.

Proto:

- Před každým použitím zkонтrolujte trhliny a ostatní známky opotřebení na lisovacích nástrojích.
- Lisovací nástroje s trhlinami v materiálu nebo ostatními známkami opotřebení okamžitě vyřaďte a již je nepoužívejte.
- Lisovací nástroje používejte jen v technicky bezchybném stavu.



OPATRNĚ!

Nebezpečí smáčknutí!

Hrozí nebezpečí pohmoždění prstů a rukou.

Proto:

- Během spouštění lisovacího cyklu nevkládejte mezi páčky pevně namontované mezičelisti části těla nebo cizí díly.
- Během lisovacího cyklu nedržte páky mezičelisti rukama. K tomu použijte rukojeti (4). (obrázek 1)



OPATRNĚ!

Je-li mezičelist zavřená, nikdy nesahejte do nebezpečné oblasti. (obrázek 4a)

Mohlo by dojít ke smáčknutí prstů.

Proto:

- Mezičelist nechte otevřenou. (obrázek 4b)



Informace!

K zajištění bezchybné funkce lisovacích ok musí být kluzné segmenty pohyblivé. Kluzné segmenty jsou prostřednictvím pružin automaticky tlačeny zpět do správné výchozí pozice.

Dbejte, aby značkové rysky (M) na miskách (C) a kluzných segmentech (D) tvořily jednu linii, nachází-li se lisovací oko ve výchozí pozici. (obrázek 5)

V opačném případě nechte lisovací oko opravit.

1. Zkontrolujte, zda jmenovitý průměr lisovaného fitinku souhlasí s jmenovitým průměrem lisovacího oka.

**Informace!**

Při nasazování lisovacího oka na lisovaný fitink dodržujte pokyny systémového dodavatele.

**OPATRNĚ!****Nebezpečí zlomení lisovacího oka v případě nesprávného nasazení**

Pokud lisovací oko nebylo správně nasazeno na fitink, může dojít k poškození lisovacího oka.

Proto:

- Šipka (A) musí ukazovat na čáru (B). (obrázek 7)
- V opačném případě opět vyjměte lisovací oko a opět jej nasaděte.

2. Vnější misky lisovacího oka co nejvíce vykývněte směrem ven a nyní na lisovaný fitink nasaděte lisovací oko.
3. Lisovací oko uzavřete. (obrázek 6)
4. Stisknutím rukojeti úplně otevřete mezičelist.

**VÝSTRAHA!****Nebezpečí poranění odletujícími úlomky.**

Kvůli chybnému nasazení mezičelisti na lisovací oko může dojít ke zlomení mezičelisti a lisovacího oka.

Proto:

- Žlábkové svorky (21) mezičelisti se musí zachytit o čepy (22) lisovacího oka. (obrázek 11, 12 + 13)

5. Mezičelist nasaděte na lisovací oko následujícím způsobem:
Žlábkové svorky (21) mezičelisti zasuňte co nejvíce do drážek (24) lisovacího oka.
(obrázek 10)
6. Stisknutím rukojeti uzavřete mezičelist.

**Informace!**

Po ukončení slisování dbejte, aby u lisovacího oka nebyla mezi segmenty žádná mezera.

7. Ke spuštění stiskněte a držte stisknuté tlačítko Start.
8. Po ukončení cyklu slisování otevřete mezičelist stisknutím rukojeti a uvolněte ji z lisovacího oka.
9. Otevřete a vyjměte lisovací oko.

Dolisování

Dolisování je vždy nutné v případě, že nebylo slisování provedeno až do konce. Respektujte pokyny systémového dodavatele, zda je dolisování přípustné. Z toho vyplývají oproti slisování některé odlišnosti, které je nutno zvlášť dodržovat.



VÝSTRAHA!

Nebezpečí poranění zlomenými žlábkovými svorkami mezičelistí a poškozeným čepem lisovacího oka.

Následkem nesprávného držení a změny polohy lisovacího přístroje nemohou být již žlábkové svorky před a během dolisování správně zachyceny o čepy.

Hrotы žlábkových svorek mohou být stlačeny přímo na čepy. Tak se mohou žlábkové svorky a čepy zlomit a úlomky odlétnout.

Proto:

- Po nasazení na lisovací oko co nejvíce k sobě stlačte páčky mezičelisti s rukojetí. (obrázek 12)
- Dbejte, aby během celého procesu dolisování byly vždy žlábkové svorky mezičelisti zachyceny o čepy lisovacího oka. (obrázek 11)

Čištění, údržba a opravy (obrázek 13, 14, 15)



OPATRNĚ!

Nebezpečí poranění při čištění nebo údržbě kvůli neúmyslnému stisknutí vypínače.

Proto:

- Před zahájením čištění, údržby nebo opravy dodržujte bezpečnostní pokyny, a vždy vytáhněte akumulátor.

Intervaly údržby

Pro provádění údržby a oprav firma Novopress doporučuje naše autorizované servisy NOVOPRESS (viz Adresy servisních partnerů).

Přístroj a lisovací nástroje svěrte do opravy pouze **specializovanému odborníkovi**.



Informace!

Na lisovacím přístroji a lisovacím oku je vždy uveden termín další údržby.

Tato údržba musí být provedena minimálně jednou za rok. Při více než 2500 procesech lisování za rok musí být údržba provedena nejpozději po těchto 2500 procesech lisování.

100 cyklů slisování před dosažením intervalu údržby bude toto indikováno pomocí LED (viz kapitolu 7.1 Význam indikace LED)

**Pravidelně (před použitím, na začátku pracovního dne) nebo při znečištění
(obrázek 13)**

CS

- U lisovacího oka, mezičelisti a přístroje zkонтrolujte viditelné závady, jako např. poškození, trhliny v materiálu a jiné známky opotřebení. Zjistíte-li závady, přístroj již nepoužívejte, ale vyměňte jej nebo jej předejte autorizovanému servisu.
- Lisovací oko vyčistěte stlačeným vzduchem.
- Namažte čepy mezičelisti.
- Celou mezičelist nastříkejte mazacím prostředkem.
- Odstraňte usazené nečistoty ve tvarovacím obrysu (K).
- Vyčistěte tvarovací obrys (K) lisovacího oka.
- Celý tvarovací obrys (K) potřete mazivem.
- Kontrola lehkosti chodu: kluzných segmentů (C) a misek (D).

Doporučené mazací prostředky:

- WD 40
- Sprej BrunoX Turbo

Po každých 50 lisovacích cyklech:

Klouby (G) lisovacích ok postříkejte mazacím prostředkem.

Mezi kluzné segmenty (C) a misky (D) nastříkejte mazací prostředek.

Jednou za půl roku

Přístroj zkontroluje kvalifikovaný elektrikář nebo autorizovaný servis Novopress.

Jednou za rok

Lisovací přístroj dejte zkontolovat v autorizovaném servisu Novopress.

Likvidace



OPATRNĚ!

Ohrožení spodní vody

Hydraulické oleje ohrožují spodní vodu.

Nekontrolované vypouštění nebo neodborná likvidace jsou trestné.

Proto:

- Přístroj ekologicky zlikvidujte.

K likvidaci akumulátorů a nabíječky dodržujte pokyny v přiloženém návodu k obsluze nabíječky.

Novopress doporučuje nechat provést likvidaci uznávanou odbornou firmou.

Výrobek vyhovuje požadavkům směrnice EU 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Podle směrnice EU 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) jsou výrobci elektrických přístrojů povinni přijmout zpět staré přístroje a ekologicky je zlikvidovat.

Výrobek nemůže být likvidován společně s domovním odpadem. Staré přístroje můžete k odborné likvidaci odevzdat přímo firmě Novopress.

Záruka a ručení

Firma Novopress na své lisovací přístroje a nástroje poskytuje plnou zákonné záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem dodání. V případě pochybností je nutno předložit prodejný dokumentaci.

Během záruční doby se poskytuje záruka na odstranění všech škod nebo závad na těchto nástrojích, kterých příčinou byly vady materiálu nebo výrobní chyby.

Záruka nezahrnuje následující druhy škod:

- Škody, které vzniknou neodborným používáním nebo nedostatečnou údržbou přístroje.
- Škody, které vzniknou při použití výrobků, jež nebyly schváleny firmou Novopress pro její lisovací přístroje.
- Škody, které vzniknou následkem slisování nevhodných trubek a fitinků.

Na díly podléhající rychlému opotřebení firma Novopress poskytuje záruku jen v rámci předpokládané doby životnosti.

Výkony vyplývající z nároků na záruku nemusí být placeny. Uživatel hradí pouze náklady spojené s dopravou do místa zaslání výrobku a zpět.

Reklamace se uznává jen za podmínky, že přístroj nebyl před zasláním firmě Novopress nebo některému z autorizovaných servisů Novopress demontován.

V případě opravy nebo výměny přístroje, popř. nástrojů v rámci záruky se původní záruční doba neprodlužuje. Při opravě nebo výměně mohou být použity nové díly, jejichž funkce odpovídá funkci starých dílů. Každý vadný a tím vyměněný díl zůstává majetkem výrobce.

Navazující záruka po uplynutí zákonné záruční lhůty

Na dobu po zákonné záruční lhůtě dobrovolně garantujeme dále uvedené navazující záruky.

Jednoletá navazující záruka pro nové lisovací přístroje, mezičelisti a lisovací oka

Novopress poskytuje navazující záruku trvající jeden rok pro všechny nové lisovací přístroje, mezičelisti a lisovací oka, pokud byly minimálně vždy po 12 měsících zaslány k údržbě firmě Novopress nebo servisu autorizovanému firmou Novopress. Tuto údržbu hradí uživatel.

Kalkulaci nákladů obdržíte přímo u firmy Novopress nebo u některého z autorizovaných servisů Novopress.

Poskytnutí záruky na opravy

Novopress poskytuje po uplynutí záruční doby nového výrobku v případě záruky následující po provedené opravě záruku na opravu a náhradní díly:

- 6měsíční záruku na vyměněné náhradní díly.
- 12měsíční záruku na vyměněné montážní skupiny.
- 12měsíční záruku na vyměněné lisovací přístroje.

12 Prohlášení o shodě EU

podle směrnice EU 2006/95/EU; 2004/108/EU; 2006/42/EU

Tímto prohlašujeme, že

lisovací přístroj ACO401

na základě své sestavy a konstrukce i provedení, ve kterém jsme jej dali do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost a zdraví. Při jiném použití stroje než použití k určenému účelu nebo při změnách na stroji, které s námi nebyly dohodnuty, pozbývá toto prohlášení platnosti.

Aplikované normy:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN/ISO 14121-1



Novopress GmbH&CoKG
Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss
Německo

Sven Meyer
Jednatel
01.12.2009

Repairs / Service

novopress

Scharnhorststr. 1
D-41460 Neuss

Postfach 101163
D-41411 Neuss
Tel: 02131 / 2880
Fax: 02131 / 28855
<http://www.novopress.de>
E-mail: info@novopress.de